



Philips
profesionální Flat TV

23"
LCD

23HF5474

HD
ready



plochý televizor Hospitality Flat TV

se zabudovanými hodinami a rádiem VKV

Tento širokoúhlý televizor HD LCD s integrovanými hodinami (budíkem) nabízí řadu vyhrazených funkcí, které zvyšují pohodlí hosta a udržují nízké celkové provozní náklady. Díky volitelné jednotce SmartCard Xpress je tento televizor plně připraven pro systém.



Nejlepší celkové provozní náklady

- Funkce Wireless SmartLoader pro rychlé klonování
- Zobrazení integrovaných hodin s buzením a zprávou
- Zabudované FM rádio
- Konektor externího reproduktoru
- Uzamčení předních/bočních ovládacích prvků
- Kompatibilní s držákem (standard VESA)

Příprava pro systém a možnost budoucích vylepšení

- SmartCard balení Xpress kompatibilní pro interaktivní systémy
- Dodatečné integrované napájení

Maximální pohodlí hosta

- Omezení hlasitosti
- Uvítací zpráva na displeji

Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí hosta

- HD Ready pro nejvyšší kvalitu zobrazení signálu s vysokým rozlišením

Specifikace

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky: 23 palec / 58 cm
- Poměr stran: 16:9, Širokoúhlá obrazovka
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Rozlišení panelu: 1 366 x 768p
- Jas: 500 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 450:1
- Reakční doba (typická): 16 ms
- Vylepšení obrazu: Hřebenový filtr 2D, Active Control, Zdokonalení barev, Technologie Crystal Clear III, Progressive Scan, Nastavení ostrosti
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou
- Úhel sledování (h / v): 140 / 125 stupěň

podporovaná rozlišení

- **Formáty videa**

Rozlišení	Obnovovací frekvence
640 x 480p	2Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh
- **Počítačové formáty**

Rozlišení	Obnovovací frekvence
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Počet kanálů předvoleb: 125
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF, VKV
- Displej tuneru: PLL
- systém TV příjmu: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2x 5 W
- Zvukový systém: Stereo NICAM, Virtual Dolby Surround
- Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti, dynamické zvýraznění basů

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Konektor RJ12, Konektor RJ45, Konektor externího reproduktoru, Propojení HM-Link, Dodatečné napájení 12 V/1 W, Připraveno pro jednotku

- SmartCard Xpress
- Počet konektorů Scart: 1
- Konektor Ext I Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Čelní / boční připojky: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Výstup pro sluchátka, Vstup S-video
- Další připojení: Anténa IEC75, DVI-I, Vstup audio do PC

Pohodlí

- Hodiny: Časovač, Budík, Integrovaný LCD displej s hodinami
- Vylepšení hodin: Synchro Time přes PDC/TXT
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host
- Snadná instalace: Zdokonalený hotelový režim, Jemné ladění, Digitální ladění PLL, Název programu, Funkce Wireless Smart Loading
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), Rádio VKV, Ovládání na boku přístroje, Smart Picture, Funkce Smart Sound
- Dálkový ovladač: Televize
- Typ dálkového ovládání: RC2886
- Nastavení formátu obrazovky: 7 režimů širokoúhlé obrazovky, Automatický formát
- Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stránek
- Vylepšení teletextu: Český teletext
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, Francouzština, Němčina
- Držák (standard VESA): 100 x 100 mm
- Další výhody: Zámek Kensington

Spotřeba

- Napájení ze sítě: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 75 W při běžném provozu W
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C

Rozměry

- Barva skříňky: Ledově stříbrná a přední část ve vysoce lesklé dekorativní černé
- Rozměry sady (Š x V x H): 615 x 431 x 99 mm
- Hmotnost výrobku: 8,9 kg
- Rozměry (s podstavcem) (Š x V x H): 615 x 477 x 248 mm
- Rozměry krabice (Š x V x H): 793 x 485 x 218 mm
- Hmotnost včetně balení: 12 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Dálkový ovladač, Stojan na nábytek, Uživatelský manuál
- Volitelné příslušenství: Nastavení dálkového ovládání RC2573GR, Funkce Wireless SmartLoader 22AV1120

Zvýraznění výrobku

Funkce Wireless SmartLoader

Nabízí možnost snadného bezdrátového zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Zobrazování integrovaných hodin

Zabudované zobrazování hodin s funkcí buzení budíkem odstraňuje potřebu investice do dalších hodin, kabelů a propojení v místnosti. Automatická synchronizace pomocí teletextu a uchování nastavení budíku během krátkodobých výpadků proudu dále zvyšují pohodlí hostů

Zabudované FM rádio

Zabudované FM rádio nabízí hostům dodatečně pohodlí bez dalších investic do rádiových přijímačů.

Konektor externího reproduktoru

Zesílený audio konektor pro snadnou instalaci externích reproduktorů, (například v koupelně), vylučující nutnost investice do externího zařízení

Uzamčení předních/bočních ovlád. prvků

Výběrem volby uzamčení nebo odemčení v nabídce nastavení získáte přístup k ovládání na přední a boční straně televizoru. Neoprávněný přístup k nabídce televizoru je chráněn, což šetří čas zaměstnanců hotelu a práci s reinstalací.

Držák (standard VESA)

Jednotný průmyslový standard pro montáž zařízení na zeď/strop stanovený normalizační asociací Video Electronics Standards Association. To nabízí větší pružnost v možnostech montáže a široký výběr držáků.

SmartCard balení Xpress

Volitelnou jednotku SmartCard Xpress Box lze umístit na zadní stranu televizoru. Jednotka umožňuje připojení dekodérů a aplikačních karet jiných výrobců k televizoru, a tím rozšíření jeho funkcí. Pomocí ovládacích rozhraní Serial Xpress (podporuje protokoly UART a RS232) a SmartPlug lze televizor též připojit k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních výrobců interaktivních systémů.

Dodat. integrované napájení

Dodatečné integrované napájení odstraňuje potřebu odděleného napájení pro interaktivní systém. V případě samostatného použití může být napájení vypnuto, čímž budete šetřit energii.

Omezení hlasitosti

Tato funkce předem určí rozsah hlasitosti, ve kterém může televizor fungovat. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

HD Ready

Vychutnejte si výjimečnou kvalitu obrazu s vysokým rozlišením a plně se připravte na zdroje vysokého rozlišení jako set top box HDTV nebo disk Blu-Ray. HD ready je ochranná známka zařízení, které nabízí vyšší kvalitu obrazu než technologie progressive scan. Zařízení vyhovuje přísným normám asociace EICTA a nabízí obrazovku, která zobrazuje signál s vysokým rozlišením. Umožňuje univerzální analogové připojení YPbPr i nekompromované digitální připojení DVI nebo HDMI, s podporou HDCP. Zobrazuje signál s rozlišením 720p a 1080i při frekvenci 50 Hz a 60 Hz.



Datum vydání 2009-01-22

Verze: 3.0.6

12 NC: 8670 000 23504
EAN: 87 10895 92604 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com