



Philips Seria Aqua 7000
Robot sprzątający i
mopujący

Posiada stację zasysającą kurz
Czarno-złoty kolor
Łączność z aplikacją HomeRun



XU7100/01

Codzienne dokładne czyszczenie na mokro i na sucho, bez wysiłku

Ciesz się czystą podłogą każdego dnia, bez zbędnego wysiłku. Robot sprzątający Philips charakteryzuje się wyjątkowo dużą siłą ssania, a także potrafi odkurzać i mopować jednocześnie. Dzięki zaawansowanej technologii wykrywania na swojej drodze niewielkich przedmiotów, takich jak zabawki, potrafi je precyzyjnie omijać i dokładnie sprzątać obszar wokół nich, bez ryzyka najechania na nie i zatrzymania cyklu sprzątania.

Ciesz się czystą podłogą w swoim domu, każdego dnia

- Usuwa więcej drobnego kurzu niż samo odkurzanie
- Bardzo wysoka moc ssania zbiera duże cząsteczki brudu
- Mop wibracyjny usuwa ślady stóp delikatnie, ale skutecznie
- Maksymalne pokrycie podłogi: dotrze we wszystkie możliwe miejsca

Inteligentny pomocnik pozwalający oszczędzić czas i wysiłek

- Wykrywa i omija małe przedmioty na drodze, takie jak zabawki
- Samodzielne opróżnianie: 30 dni bez konieczności wymiany worka
- Sprzątanie do 180 minut na jednym ładowaniu akumulatora
- Czyszczenie także trudno dostępnych miejsc

Produkt zaprojektowany z myślą o Tobie

- Stylowy design dopasowany do wnętrza Twojego domu
- Intuicyjna obsługa — idealna dla początkujących użytkowników

PHILIPS

Zalety

Jednoczesne odkurzanie i mopowanie



Robot odkurza i mopuje twarde podłogi jednocześnie, usuwając cienką warstwę kurzu, która gromadzi się na podłodze każdego dnia. Usuwa więcej drobnego kurzu niż samo odkurzanie, a Twoje podłogi są tak czyste, że możesz chodzić po nich boszo!

Wykrywanie przeszkód



Przygotowywanie ścieżki dla urządzenia nie jest konieczne, ponieważ robot sam wykrywa i omija małe przedmioty na swojej drodze, takie jak zabawki, potrafi je precyzyjnie omijać i dokładnie sprzątać obszar wokół nich, bez ryzyka najeżdżenia na nie i zatrzymania cyklu sprzątania. Najnowocześniejszy czujnik 3D ToF umieszczony z przodu robota potrafi wykryć przedmioty o wielkości $2,0 \times 2,0$ cm (szer. $\times$ wys.), a 8 czujników ToF na zderzaku przednim w trybie ciągłym wykrywa, co znajduje się z przodu i po bokach robota. Czujniki działają nawet przy słabym oświetleniu, więc światło w domu nie musi być włączone, gdy Ciebie w nim nie ma.

Stylowy design



Robot i stacja zasysająca kurz wykonane są z wysokiej jakości materiałów i wykończone z niezwykłą starannością, dzięki czemu idealnie pasują do każdego wnętrza. Robot sprząający i mopujący Philips Aqua 7000 dostępny jest w dwóch stylowych wersjach: czarno-złotej (XU7100/01) i biało-złotej (XU7100/02). Wybierz tę, która najlepiej pasuje do wystroju Twojego domu. Biała stacja opróżniania ma wykończenie z hydrofobowej tkaniny, dzięki czemu jest łatwa w utrzymaniu czystości.

Bardzo wysoka moc ssania



Bardzo wysoka moc ssania (rygorystycznie poddana testom w celu osiągnięcia wartości do 5000 Pa^*) zbiera duże cząsteczki brudu, takie jak okruchy i sierść zwierząt. Usuwa zarówno brud gromadzący się każdego dnia pod stopami, jak i drobniejszy kurz z głębi szczelin, dywanów i wykładzin.

Stacja zasysająca kurz



Robot automatycznie opróżnia pojemnik na kurz w stacji zasysającej w czasie poniżej 30 sekund, dzięki technologii Philips Dual Wave (TM). Specjalny przepływ powietrza polegający na jednoczesnym zasysaniu i wypychaniu sprawia, że w pojemniku na kurz nic nie pozostanie, nawet długie włosy. Stacja wyposażona jest w 3-litrowy, jednorazowy worek antyalergiczny, który może gromadzić kurz, włosy i inne rodzaje brudu nawet przez 30 dni sprzątania*, a Ty przez ten czas nie musisz się martwić jego wymianą. Jego wymiana i utylizacja przebiega higienicznie i bez wzniesania kurzu, więc jest to rozwiązanie idealne dla osób cierpiących na astmę lub alergię.

Aplikacja HomeRun w języku polskim



Aplikacja Philips HomeRun do obsługi robota sprząającego i mopującego Philips została stworzona z myślą o łatwości i intuicyjności korzystania z niej, co sprawia, że jest idealna dla początkujących użytkowników. Znajdują się w niej samouczki i filmy instruktażowe, dzięki którym wykorzystasz pełnię możliwości robota. Bez względu na to gdzie jesteś, za pośrednictwem aplikacji, która komunikuje się z robotem w celu sterowania nim, uzyskiwania raportów i informacji na temat czyszczenia, możesz na bieżąco obserwować, gdzie robot już posprzątał.

Dane techniczne

Najważniejsze cechy robota

- Równoczesne odkurzanie i mycie
- Technologia czyszczenia na mokro: Mop wibracyjny
- Moc ssania (maksymalna): 5000 Pa
- Rodzaj nawigacji: nawigacji laserowej 360° (LiDAR)
- Wykrywanie przeszkód
- Pojemność baterii/akumulatora: 5200 mAh
- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (maksymalny): Do 180 minut
- Poziom szum (minimalny): ≤66 dB
- Kolor: Czarno-złoty

Stacja dokująca

- Funkcja ładowania
- Funkcja automatycznego opróżniania
- Technologia Philips Dual Wave
- Rodzaj worków na kurz: Antyalergiczny worek na kurz
- Rozmiar worków na kurz: 3,0 l

Aplikacja

- Nazwa aplikacji: Robocie sprząającym i mopującym
- Łączność przez Wi-Fi: Tak, dwupasmowe (2,4 GHz i 5 GHz)
- Łączność przez Bluetooth: Nie
- Wersje językowe aplikacji: angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, hiszpański, turecki, Język malajski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, holenderski, estoński, fiński, węgierski, Język łotewski, litewski, norweski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, wietnamski
- Filmy instruktażowe
- Funkcja szybkiego mapowania
- Mapowanie wielu pięter: Tak, zapis do 5 map
- Wybór pomieszczenia do czyszczenia
- Wybór sekwencji czyszczenia pomieszczeń
- Wybór trybu czyszczenia wg pomieszczenia
- Tryby czyszczenia: Na mokro i na sucho, Na sucho, Intensywny, Ciche działanie, Indywidualny

- Moc ssania (poziomy): 4 poziomy: Eco, normalny, wysoki, maksymalny
- Wilgotność mopa (poziomy): 4 poziomy: brak, niski, średni, wysoki
- Powtarzanie ścieżki czyszczenia: 1 przejazd, 2 przejazdy lub 5 przejazdów
- Obszary wykluczone z czyszczenia: Wirtualna ściana, Strefa zakazana, Strefa bez mycia na mokro, Strefa bez progów, Strefa bez progów
- Czyszczenie podczas nieobecności: mapa w czasie rzeczywistym
- Ostrzeżenia i powiadomienia w aplikacji
- Raport i historia czyszczenia
- Pulpit konserwacji
- Zaplanowane czyszczenie
- Blokada rodzicielska
- Skontaktuj się z obsługą klienta: Telefon

Czyszczenie na mokro

- Liczba wibracji mopa na minutę: 430/min
- Elektryczny zbiornik wody regulujący wilgotność mopa
- Podnoszony mop: Nie
- Wytrzymały mop z mikrofibry nadający się do prania
- Można używać z detergentami: Nie

Czyszczenie na sucho

- Funkcja zwiększania mocy po wjechaniu na dywan
- Rodzaj szczotki głównej: Gumowa szczotka z włosiem do wielu powierzchni
- Liczba szczotek bocznych: 1x
- Typ filtra: Zmywalny filtr EPA11

Czujniki

- Technologia nawigacji: Nawigacja laserowa LDS
- Technologia wykrywanie małych przeszkód: 3D ToF, 8 czujników ToF
- Omijanie przeszkód dzięki sztucznej inteligencji: Nie
- Czujnik wykrywania dywanu: Nie

- Czujniki wykrywające krawędzie, chroniące przed upadkiem: Tak, 6 czujników
- Wyszukiwanie stacji: Tak, odbiornik i nadajnik sygnału podczerwieni
- Czujnik pustego zbiornika wody
- Czujnik zapelnienia pojemnika na kurz
- Czujnik zapelnienia worka na kurz

Zwrotność i autonomia

- Czyszczenie pomieszczenia po pomieszczeniu
- Pokonywanie przeszkód: Do 20 mm (pusty zbiornik wody)
- Funkcja automatycznego doładowywania
- Funkcja automatycznego wznawiania

Alarmy głosowe i kontrola głosowa

- Funkcja alarmu głosowego przez wbudowany głośnik
- Języki alarmów głosowych: angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, hiszpański, turecki, Język malajski, czeski, holenderski, estoński, węgierski, litewski, norweski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
- Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (minimalny): Do 85 minut
- Czas ładowania akumulatora: Do 5 godz.
- Napięcie baterii: 14,4 V
- Pobór mocy w trybie gotowości: 112 mA
- Możliwość wyjęcia i wymiany akumulatora

Pojemność

- Pojemność pojemnika na kurz: 260 ml
- Pojemność zbiornika wody: 240 ml
- Zasięg: liczba m kw. umytych mopem bez dolewania wody: Do 130 m kw.

Waga i wymiary

- Średnica robota: 350 mm

Dane techniczne

- Wysokość robota: 97 mm
- Szerokość × długość × wysokość stacji: 355 × 403 × 471 mm
- Waga robota: 4,0 kg
- Waga stacji: 4,7 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 14,2 kg
- Wymiary opakowania (dł. × szer. × wys.): 469 × 399 × 534 mm
- Jednorazowe mopy: nie dot.
- Zmywalny filtr: 1
- Szczotka główna: 1
- Szczotka boczna: 1
- Narzędzie do czyszczenia szczotek
- Worek na kurz: 3
- Podkładka: Nie
- Pilot zdalnego sterowania: Nie
- Przewód zasilający
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak, drukowana
- Instrukcja obsługi: Cyfrowo

Akcesoria w zestawie

- Stacja: Stacja zasysająca kurz
- Mop z możliwością prania: 2



Data wydania 2023-11-22

Wersja: 16.16.1

EAN: 87 20389 02044 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com