



Philips
Wake-up Light

HF3463/01

Svegliati in modo naturale

Wake-up Light ti sveglia in modo naturale, con un aumento graduale della luminosità. D'ora in avanti, svegliarsi sarà un'esperienza piacevole. Wake-up Light utilizza una lampadina normale.

Intensità della luce

- 300 Lux per un risveglio naturale

La luce ti sveglia in modo naturale

- La luce graduale ha un'influenza positiva sugli ormoni dell'energia

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita

- Radio FM digitale

Suoni naturali per il risveglio

- Scelta di 2 suoni naturali e gradevoli per il risveglio

Tipo di lampada

- Lampadina a incandescenza

PHILIPS

In evidenza

La luce ti sveglia in modo naturale



La luce aumenta gradualmente di intensità 30 minuti prima dell'orario impostato per la sveglia. La luce, rivolta verso gli occhi, influisce in maniera positiva sugli ormoni dell'energia preparando il tuo corpo al risveglio. In questo modo svegliarsi risulta più naturale.

Intensità della luce fino a 300 Lux



La sensibilità alla luce cambia da persona a persona. Di solito, quando la luce è più intensa, una persona impiega meno tempo a svegliarsi completamente. L'intensità luminosa della Wake-up Light può essere impostata fino a un massimo di 300 Lux. In questo modo, ciascuno può scegliere l'intensità della luce più consona al proprio risveglio.

2 suoni naturali e gradevoli per il risveglio



All'ora stabilita per il risveglio, potrai ascoltare il cinguettio di un uccellino o un piacevole beep. Il suono inizia ad un livello basso e impiega un minuto e mezzo per raggiungere il volume selezionato. Il suono che aumenta gradualmente renderà il risveglio piacevole e non traumatico. Quando il suono raggiungerà il volume preimpostato, alzarsi sarà molto più facile.

Radio FM digitale



La radio FM integrata ti consente di svegliarti tutti i giorni ascoltando le tue canzoni o il notiziario preferito. Basta selezionare la stazione radio desiderata e, all'ora stabilita per il risveglio, sarà possibile ascoltarla dapprima a un volume ridotto e poi sempre più alto, fino a raggiungere in 90 secondi il volume preimpostato.

Lampadina a incandescenza

Wake-up Light utilizza una lampadina a incandescenza. La durata della lampadina è di circa 1 anno, in caso di uso quotidiano della funzione di sveglia e di un uso di 2 ore come lampadina da comodino. La lampadina può essere sostituita in modo semplice.

Specifiche

Audio

- Allarme sveglia: segnale acustico non invasivo e un suono della natura (uccelli al mattino), la tua stazione radio FM preferita
- Funzione di disattivazione dell'audio: Possibilità di togliere l'audio in maniera immediata
- radio FM

Specifiche tecniche

- Voltaggio: 230 V
- Assorbimento: 100 W
- Lunghezza cavo: 200 cm
- Isolamento: classe II (doppio isolamento)
- Frequenza: 50 Hz
- Tipo di lampade: 1 lampadina a incandescenza Philips
- Durata delle lampade: 1.000 ore (sostituzione facile)

Peso e dimensioni

- Dimensioni scatola A: 22,5 x 49,5 x 34,1 (PxLxA) cm
- Dimensioni del prodotto: 13,5 x 20 x 30 (PxLxA) cm
- Peso del prodotto: 1,5 Kg
- Peso scatola F: 2,1 Kg
- Peso scatola A: 7,8 Kg
- Numero di scatole F nella scatola A: 3 pz.
- Quantità in euro: 126 pz.
- Dimensioni scatola F: 16 x 21 x 32 (PxLxA) cm

Dati logistici

- Codice CTV: 8843 463 01
- Paese di origine: Cina

Sicurezza

- Protezione UV: nessuna radiazione UV
- Con certificazione Cenelec

Semplicità d'uso

- Piedini in gomma antiscivolo
- Pulsante rapido on/off
- Dimensioni compatte: Richiede poco spazio sul comodino (13,5 x 20 cm)
- Pulsante snooze per l'audio: 9 minute(s)
- Funzione di controllo veloce (90 sec.): controlla quando viene l'alba domani/livello sonoro in 90 sec.
- Funzione di emergenza in caso di mancanza di elettricità: 5 minute(s)

Spia luminosa

- Lampadina Wake-up Light con spettro naturale della luce: 100 W
- Processo di simulazione dell'alba (0-: 30 minute(s))
- Regolatore di intensità luminosa: 0-300 Lux a 40-50 cm
- Funzione di attivazione/disattivazione della luminosità

Display

- Display LCD di facile lettura: 50x50 mm
- Controllo della luminosità del display: 3 impostazioni (basso, medio, alto)



Data di rilascio
2023-03-05

Versione: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com