



Philips
LCD TV

15" (39 cm)
displej LCD

15HF5234



nemocničný TV s plochou obrazovkou

s funkciou Bezdrôtového klonovania pre rýchlu inštaláciu

Kompaktný, tenký a štýlový. Tento 15-palcový LCD TV ponúka všetko, čo vaši hostia potrebujú na to, aby sa cítili ako doma, a zároveň šetrí čas a vynaložené náklady hoteliera.

Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa

- Ovládač Wireless SmartLoader pre rýchle klonovanie
- Uzamknutie inštalačného menu
- Všestranný spotrebný televízor
- Uzamkn. predných/bočných ovlád. prvkov
- Vstavané FM rádio

Maximálne pohodlie hostí

- Obmedzenie hlasitosti
- Programovanie kanálov pri zapnutí

Vynikajúci zážitok z pozerania a pohodlie hostí

- Crystal Clear III prináša obraz s vylepšenou kvalitou
- 2D hrebeňový filter zaostrí obraz pre jemný detail
- Virtual Dolby Surround pre zvukový zážitok ako v kine

PHILIPS

Hlavné prvky

Ovládač Wireless SmartLoader

Zabezpečuje možnosť jednoducho a bezšnúrovo kopírovať všetky nastavenia programovania z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaistuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Uzamkn. predných/bočných ovlád. prvkov

Zvolením možnosti uzamknutia alebo odomknutia prístupu k predným a bočným ovládacím prvkom televízora sa v ponuke nastavení zablokuje neautorizovaný prístup do ponuky televízora, čím sa hotelierovi ušetrí námaha a čas, ktorý by strávil opätovnou inštaláciou.

Vstavané FM rádio

Vstavané FM rádio ponúka host'om dodatočný komfort bez potreby dodatočných investícií do rádioprijímačov.

Všestranný spotrebný televízor

Ľahko sa zmení z televízora využívaného na komerčné účely na spotrebný televízor určený na ďalší predaj.

Uzamknutie inštalačného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštalačným a konfiguračným nastaveniam, aby host'om zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preprogramovanie.

Obmedzenie hlasitosti

Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a predíde rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

Programovanie kanálov pri zapnutí

Dokonalé pre reklamné účely v krytých priestoroch alebo informačné kanály, pretože umožňuje pri zapnutí TV zobrazovať preddefinovaný kanál.

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinuje celú škálu vylepšení, ktoré poskytujú: 2D hrebeňový filter, dynamický kontrast, funkciu Blue Stretch, vylepšenie zelenej farby, takže dostanete prirodzene vyzerajúce farby.

2D hrebeňový filter

2D hrebeňový filter oddeľuje vo videesignále informácie o chrominancii (farbách) od luminancie (jasu) a umožňuje nezávislé spracovanie na vylepšenie rozlíšenia obrazu a minimalizovanie skreslenia.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround je technológia spracovania na zdokonalenie priestorových zvukových efektov, ktorá vytvára dojem efektu Dolby Pro Logic bez potreby ďalších zadných reproduktorov. Vďaka tomu sa úplne vnoríte do televízneho zážitku.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 4:3
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 15 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 38 cm
- Rozlíšenie panela: 1024 x 768p
- Jas: 450 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 500:1
- Dokonalejšie zobrazenie: 2D hrebeňový filter, Aktívne ovládanie, Vylepšenie farieb, Crystal Clear III, Progresívne riadkovanie, Nastavenie ostrosti
- Typ obrazovky: LCD XGA Active Matrix TFT
- Čas odozvy (typický): 16 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 140 stupň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 125 stupň
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formáty videa: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1 280 x 720p - 3Fh, 1 920 x 1 080i - 2Fh

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF, FM
- TV systém: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet predvolených kanálov: 99
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: oscilátor PLL

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Automatická inštalácia kanálov, Autom. uloženie, Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Názov programu, Bezdrôtové inteligentné načítavanie
- Jednoduché používanie: Rádio FM, Bočné ovládanie, Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Časovač vypnutia
- Prispôsobenia formátu obrazovky: Kompresia 16:9, 4:3, Roztiahnutie 4:3
- Diaľkové ovládanie: TV
- Typ diaľkového ovládača: RCFE05SMU00
- OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina

- Taliančina, Španielčina
- Teletext: 10-stránkový Smart Text
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie
- Upevnenie VESA: 100 x 100 mm
- Zdokonalenia teletextu: 4 obľúbené stránky, Rýchly text

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 2 W
- Zvukový systém: NICAM Stereo, Virtual Dolby Surround
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- Počet Scart konektorov: 1
- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, Slúchadlový výstup, Vstup S-video
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, DVI-I, Počítačový zvukový vstup

Príkon

- Napájanie zo siete: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 42W Normal operation W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Siet'ový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Podstavec na stôl, Manuál používateľa
- Voliteľné príslušenstvo: Bezdrôtový SmartLoader 22AV1120

Rozmery

- Šírka prístroja: 375 mm
- Výška prístroja: 337 mm
- Hĺbka prístroja: 62 mm
- Hmotnosť výrobku: 4 kg
- Šírka krabice: 454 mm
- Výška krabice: 391 mm
- Hĺbka krabice: 215 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 5.8 kg
- Šírka (bez základne): 375 mm
- Výška (so základňou): 375 mm
- Hĺbka (so základňou): 169 mm



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com