



Philips
Televizor LCD profesional

20"
LCD
digital integrat

20HF5335D



Design avansat și valoare excepțională

Televizor LCD digital Philips pentru industria hotelieră

Cu acest televizor modern și economic, destinat industriei hoteliere, vă veți bucura de avantajele televiziunii digitale și veți fi pe deplin pregătiți pentru viitor. Oaspeții dvs. vor beneficia de o primire călduroasă și de o vizionare excelentă.

Cel mai scăzut cost total de proprietate

- SmartLoader wireless pentru clonare rapidă
- Blocarea meniului de instalare
- Compatibil montare VESA

Viabil și sigur

- Consum redus de energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Tuner DVB-T integrat pentru televiziune și radio digitale
- Protejarea conținutului HDCP

Experiență de vizionare excelentă și confort maxim

- Digital Crystal Clear vă oferă imagini mai vii, la calitate cinematografică
- Incredible Surround™ pentru o experiență audio de excepție

PHILIPS

Repere

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

Tuner DVB-T integrat

Pe lângă canalele analogice existente, tunerul DVB-T integrat vă permite să recepționați canale TV digitale terestre. De asemenea, le permite oaspeților să asculte posturi de radio digitale la calitate deosebită fără să mai investiți în receptoare radio.

HDCP

Este acceptată redarea conținutului protejat HDCP, atât pentru conținut SD, cât și pentru conținut HD. HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) este un sistem de protecție a drepturilor de autor care ajută la stoparea duplicării neautorizate a conținutului protejat prin drepturi de autor (cum sunt filmele și concertele).

SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia setările și canalele analogice programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Funcția asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare necesare.

Montare VESA

Un standard industrial universal pentru echipamente cu montare pe perete/plafon emis de Video Electronics Standards Association. Acesta oferă o flexibilitate sporită pentru posibilitățile de montare și o gamă vastă de dispozitive de montare pe perete.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear este o tehnologie de procesare care ajustează și îmbunătățește digital calitatea imaginilor prin optimizarea contrastului, culorilor și a nivelului de claritate, rezultând imagini mai vii, la calitate cinematografică.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ este o tehnologie de procesare audio care extinde distanța virtuală dintre cele două boxe și creează o experiență mai captivantă. Incredible Surround™ le permite oaspeților să se bucure de un sunet

surround total cu o adâncime și o amplitudine mai mari, fără a utiliza alte boxe.

Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutății, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 20 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 51 cm
- Rezoluție panou: 640 x 480 p
- Luminozitate: 450 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Filtru 3D de tip pieptene, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Control activ, Contrast Plus, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Digital Noise Reduction, Eliminare linii distorsionate, Scanare progresivă, Caracteristici sup. tranziție culori, Luminance Transient Improver, Digital Crystal Clear, Ajustare definiție
- Raport de contrast (nominal): 800:1
- Tip ecran: LCD VGA Active Matrix TFT
- Contrast dinamic al ecranului: 4000:1
- Timp de răspuns (nominal): 25 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 75Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz
- Formate video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB terestru *
- Număr de canale presetate: 100
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

Confort

- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorare automată, Reglare fină, Nume program, Sortare, Clonarea setărilor televizorului, Blocarea tastaturii, Acces la meniul de securitate
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Comutare ușoară Digital/Analogic, Control lateral
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Canal de pornire, Limitarea volumului, Mesaj de întâmpinare
- Ajustări format ecran: Compresie 16:9, 4:3, Expandare 4:3
- Telecomandă: protecție antifurt pentru baterie, detectare a descărcării bateriei
- Tip telecomandă: RC19335038/01 (RC2890)
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Alte avantaje: Blocare Kensington, Poate fi folosit ca televizor obișnuit

- Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite, Linie de informații program
- Limbi teletext: Chirilic, Europa de est, Europa de vest

Sunet

- Egalizator: 7 benzi
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
- Sistem audio: Nicam Stereo, Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Dynamic Bass Enhancement, Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 2
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, Intrare S-video
- Alte conexiuni: Interfață comună, Ieșire căști
- Ext 3: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Intrare S-video
- Ext 4: Intrare audio S/D, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 58 W
- Consum în standby: ≤ 1 W

Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă

Accesorii

- Accesorii incluse: Certificat de garanție, Cablu de alimentare, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Suport pentru masă
- Accesorii opționale: SmartLoader 22AV1135

Dimensiuni

- Lățime aparat: 495 mm
- Înălțime aparat: 419 mm
- Adâncime aparat: 88 mm
- Greutate produs: 6,8 kg
- Lățime aparat (cu suport): 495 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 467 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 185 mm
- Greutate produs (+ suport): 8,8 kg
- Lățime cutie: 602 mm
- Înălțime cutie: 202 mm
- Adâncime cutie: 552 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 10,6 kg
- Compatibil cu suport de perete: 100 x 100 mm



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 3.0.11

EAN: 87 12581 33584 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com