

# PHILIPS



Επαγγελματική  
τηλεόραση

MediaSuite 65"

με Android™



65HFL6014U

## Ένα βήμα μπροστά

### Με ενσωματωμένο Chromecast

Με αυτήν την πανίσχυρη επαγγελματική τηλεόραση Philips, η ζωντανή ποιότητα εικόνας είναι μόνο η αρχή. Το ενσωματωμένο Chromecast και η εύκολη πρόσβαση στο Google Play Store σας δίνουν το πλεονέκτημα για να καθλώνετε τους επισκέπτες σας.

#### **Οικονομική χρήση. Υποστήριξη πολλών γλωσσών.**

- 3 χρόνια εγγύηση, επεκτάσιμη έως 5 χρόνια
- Χαμηλό λειτουργικό κόστος και κατανάλωση ρεύματος.

#### **Αστραπιαία εγκατάσταση. Απόλυτος έλεγχος.**

- Ενσωματωμένα αναλυτικά στοιχεία, για να γνωρίζετε τι παρακολουθούν οι χρήστες
- AppControl: εγκαταστήστε και διαχειριστείτε εφαρμογές απομακρυσμένα και με ασφάλεια
- CMND & Check-in: εξατομικεύστε κάθε εμπειρία
- CMND & Control. Λειτουργία, ενημέρωση και συντήρηση
- Instant Initial Cloning: αστραπιαία εγκατάσταση των επαγγελματικών σας τηλεοράσεων

#### **Έτοιμη για κάθε περιεχόμενο, με την ισχύ του Android.**

- Ενημερώσεις Android, πάντα με τις πιο πρόσφατες λειτουργίες
- Γίνετε ορατοί: προσθέστε το λογότυπό σας στο περιβάλλον χρήσης της τηλεόρασης
- Ενσωματωμένο Chromecast: δείτε περιεχόμενο στη μεγάλη οθόνη
- Google Play Store. Βρείτε, παίξτε, παρακολουθήστε.
- Τηλεόραση 4K UHD. Υπέροχα ευκρινείς εικόνες υψηλής αντίθεσης

# Χαρακτηριστικά

## με Android

Οι επαγγελματικές τηλεοράσεις Android της Philips είναι γρήγορες, ευέλικτες και προσφέρουν εύκολη πλοήγηση. Έχουν βελτιστοποιηθεί για εγγενείς εφαρμογές Android, ενώ μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε εφαρμογές ιστού απευθείας στην οθόνη – και με τις αυτόματες ενημερώσεις, οι εφαρμογές είναι πάντα ενημερωμένες.

## Ενσωματωμένο Chromecast

Ενεργοποιήστε την εύκολη ασύρματη μετάδοση ταινιών, παρουσιάσεων και άφθονου ακόμα περιεχομένου από έξυπνες συσκευές (κινητά τηλέφωνα, laptop, tablet) στην επαγγελματική σας τηλεόραση Philips με Android. Το Chromecast είναι οικονομικό, δεν χρειάζεται επιπλέον συσκευές και είναι ασφαλές για επαγγελματική χρήση. Οι χρήστες πατούν απλά το εικονίδιο Chromecast στην έξυπνη συσκευή τους για να ξεκινήσουν τη μετάδοση περιεχομένου από χιλιάδες εφαρμογές που έχουν αυτήν τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας την έξυπνη συσκευή ως τηλεχειριστήριο.

## Google Play Store

Πρόσβαση στο Google Play Store με ένα πάτημα! Προσθέστε εύκολα εφαρμογές, παιχνίδια, μουσική, ταινίες και άλλα στην επαγγελματική σας τηλεόραση Philips.

## Επώνυμο περιβάλλον χρήσης

Η επαγγελματική τηλεόραση Philips διαθέτει ένα σαφές και εύκολο περιβάλλον χρήσης, το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε με τη δική σας επωνυμία. Προσθέστε εύκολα το λογότυπο και τα χρώματά σας στη γραμμή αναζήτησης για να αυξήσετε την ορατότητα της επωνυμίας σας.

## Αναλυτικά στοιχεία

Από αλυσίδες ξενοδοχείων μέχρι αθλητικά μπαρ, παρακολουθήστε τον τρόπο που χρησιμοποιείται η επαγγελματική τηλεόραση Philips με Android. Μάθετε πόσο συχνά επιλέγονται συγκεκριμένα κανάλια. Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισής σας. Αποκτήστε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά το κόστος, με εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα παρακολούθησης.

## Έλεγχος εφαρμογών

Αναλάβετε τον πλήρη, κεντρικό έλεγχο των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στις επαγγελματικές σας τηλεοράσεις Philips. Με το

AppControl μπορείτε να εγκαθιστάτε, να διαγράφετε και να διαχειρίζεστε εφαρμογές σε επιλεγμένες τηλεοράσεις ή σε ολόκληρο το δίκτυό σας. Σας παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρετε εξατομικευμένες εμπειρίες στους επισκέπτες και τους πελάτες σας, όσες τηλεοράσεις κι αν διαχειρίζεστε.

## CMND & Control

Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN ή RF). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων, η ενημέρωση του λογισμικού και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης, είτε διαχειρίζεστε μία τηλεόραση είτε πολλές.

## CMND & Check-in

Προσφέρετε στους επισκέπτες σας ένα ζεστό καλωσόρισμα. Με το CMND & Check-in μπορείτε να χρησιμοποιείτε ατομικές πληροφορίες –όπως το όνομα του κάθε επισκέπτη και η γλώσσα που μιλάει– για να δημιουργείτε εξατομικευμένες εμπειρίες. Προσθέστε ειδικές πινακίδες για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου σας, βελτιώστε τη διαδικασία της τιμολόγησης και προσφέρετε πακέτα πολλών καναλιών.

# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 65 ίντσες

Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 164 εκ.

Οθόνη: 4K Ultra HD LED

Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160p

Φωτεινότητα: 370 cd/m<sup>2</sup>

Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V)

## Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Tuner: Άλλες συνδέσεις: έως 1920x1080p στα 60

Hz, T2 HEVC: έως 3840x2160 στα 60 Hz

USB, LAN: HEVC: έως 3840x2160 στα 60 Hz,

Άλλες συνδέσεις: έως 1920x1080p στα 60 Hz

HDMI 1/2: Έως και 3840x2160p στα 60 Hz

HDMI 3: Έως και 3840x2160p στα 30Hz

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (έως 2160p 60)

Αναλογική τηλεόραση: PAL

Αναπαραγωγή IP: Multicast, Unicast, Κανάλια εφαρμογών OTT

## Android TV

Λειτουργικό σύστημα: Android™ 7.0 (Nougat)

Μέγεθος μνήμης (Flash): 16GB\*

## Λειτουργίες

Ευκολία στη χρήση: Στυλ εικόνας, Στυλ ήχου

Ψηφιακές υπηρεσίες: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV, Υπότιτλοι

Τοπικός έλεγχος: Χειριστήριο

## Λειτουργίες Hospitality

Λειτουργία Ξενοδοχείου: Κλείδωμα χειριστηρίου joystick, Κλείδωμα μενού, Κλείδωμα μενού εγκατάστασης, Περιορισμός έντασης ήχου

Λειτουργία Prison: Υψηλή λειτουργία ασφαλείας, Κλείδωμα TXT/MHEG/USB/EPG/υποτίτλων

Χρονομετρητής: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Αφύπνιση, Αφύπνιση καναλιού, Ήχοι αφύπνισης

Ενεργοποίηση ελέγχου: Κανάλι, Χαρακτηριστικό, Μορφή εικόνας, Ένταση ήχου, Στυλ εικόνας

Έλεγχος ισχύος: Λειτουργία γρήγορης έναρξης, Αυτόματη ενεργοποίηση, WoLAN, WoWLAN

Εφαρμογές: Google Play Store, Εφαρμογές που βασίζονται στο Cloud, Έλεγχος εφαρμογών

Η επωνυμία σας: Αρχική οθόνη με δυνατότητα προσαρμογής, Εφαρμογή υποδοχής με δυνατότητα προσαρμογής, Όνομα τοποθεσίας (αναγνωριστικό GeoNames), CMND&Create, Προσαρμοσμένος πίνακας εργαλείων (HTML&APK)

Ρολόι: Ρολόι σε λειτουργία αναμονής, Ρολόι οθόνης, Προαιρετικό εξωτερικό ρολόι

Cloning και ενημέρωση υλικολογισμικού:

Instant Initial Cloning, Μέσω USB/RF/IP

CMND&Control: Επεξεργασία καναλιών offline, Επεξεργασία ρυθμίσεων offline, Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω IP/RF, CMND&Create, Διαχείριση ομάδων τηλεόρασης

Χειριστήριο: Έλεγχος τηλεόρασης Android JEDI Native, JSON API για έλεγχο της τηλεόρασης-JAPIT, Πρωτόκολλο Serial Xpress

Ενσωματωμένες υπηρεσίες: 5ήμερη πρόβλεψη καιρού

Διαδραστική DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia

Δημιουργία εσόδων: MyChoice

Γλώσσες: Ρύθμιση γλώσσας πελάτη

Τηλεχειριστήριο: Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας,

Κλείδωμα θήκης μπαταριών τηλεχειριστηρίου,

Κουμπί ρολογιού που φωσφορίζει στο σκοτάδι

Κανάλια: Ενιαία λίστα, Θεματικές λίστες

CMND&Check-In: Όνομα επισκέπτη, Γλώσσα

επισκέπτη, Μηνύματα, Λογαριασμός

τηλεόρασης, Γρήγορο checkout

Κοινή χρήση: Ενσωματωμένο Chromecast Ultra,

Ασφαλής κοινή χρήση, Κοινή χρήση με

διαχείριση από το δίκτυο

# Προδιαγραφές

## Λειτουργίες για υπηρεσίες υγείας

**Χειριστήριο:** Έλεγχος πολλαπλών χειριστηρίων, Συμβατότητα με τηλεχειριστήρια για χώρους υγείας, Συμβατότητα με σύστημα κλήσης νοσοκόμου

**Άνεση:** Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου

**Ασφάλεια:** Διπλή μόνωση Class II, Φλογεοπιβραδυντικό

## Πολυμέσα

**Υποστηρίζεται αναπαραγωγή βίντεο:** Μορφές: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Περιέχει: AVI, MKV, VP9

**Υποστηριζόμενες μορφές μουσικής:** MP3, AAC, WAV, WMA (v2 έως v9.2), WMA-PRO (v9 και v10)

**Υποστηριζόμενες μορφές υποτίτλων:** SRT, SMI, TXT

**Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας:** JPG, PNG, BMP, GIF

## Ήχος

**Ισχύς εξόδου ήχου:** 20 (2x10) W

**Έξοδος ηχείου μπάνιου:** 1,5 W μονοφωνικό 8Ωhm

**Ηχεία:** 2,0, Στραμμένα προς τα κάτω

**Χαρακτηριστικά ήχου:** DTS-HD, Συμβατή με Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

## Ρεύμα

**Τροφοδοσία ρεύματος:** AC 220-240V, 50-60Hz

**Θερμοκρασία περιβάλλοντος:** 0 °C έως 40 °C

**Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:** <math>0,3W</math>

**Σήμα ενεργειακής κλάσης:** G

**Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς:** 105 W

**Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας:**

Λειτουργία Eco

**Αριθμός καταχώρισης EPREL:** 421974

## Άξεσουάρ

**Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:**

Τηλεχειριστήριο 22AV1905A/12, 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο ρεύματος, Φυλλάδιο εγγύησης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Βάση Edge

**Προαιρετικά:** Τηλεχειριστήριο 22AV1904A/12, Εύκολο τηλεχειριστήριο RC 22AV1601B/12, Τηλεχειριστήριο για τηλεοράσεις σε χώρους υγείας 22AV1604B/12, Εξωτερικό ρολόι 22AV1860A/12, Καλώδιο μόντεμ DOCSIS 22AV1970A, Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 22AV9574A/12

## Ασύρματη συνδεσιμότητα

**Ασύρματο LAN:** 802.11 ac, Wi-Fi Direct

## Συνδεσιμότητα κάτω

**LNA - κεραία:** IEC-75

**Ψηφιακή έξοδος ήχου:** Οπτικό

**Ethernet (LAN):** RJ-45

**Είσοδος VGA:** D-sub 15 ακίδων, Είσοδος ήχου

**HDMI3:** HDMI 2.0 με HDCP 2.2

**USB3:** USB 2.0

## Συνδεσιμότητα πλάι

**USB2:** USB 3.0

**Κοινή υποδοχή διασύνδεσης:** CI+ 1.3.2

**HDMI1:** HDMI 2.0 με HDCP 2.2

**HDMI2:** HDMI 2.0 με HDCP 2.2

**Έξοδος ακουστικών:** Μίνι βύσμα

**USB1:** USB 2.0

## Συνδεσιμότητα πίσω

**Έξοδος ηχείου μπάνιου:** Μίνι βύσμα

**Εξωτερικό τροφοδοτικό:** 12 V, μέγ. 1,5A

**Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου:** RJ-48

## Βελτιώσεις συνδεσιμότητας

**RJ48:** Είσοδος/έξοδος IR, Διασύνδεση Serial Xpress

**EasyLink (HDMI CEC):** Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος, Διέλευση τηλεχειριστηρίου, στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος

**LAN:** Αφύπνιση από το δίκτυο

**HDMI:** ARC (όλες οι θύρες), MHL 2.0 (HDMI1)

## Σχεδίαση

**Χρώμα:** Ασημί

## Διαστάσεις

**Πλάτος συσκευής:** 1462 μμ

**Ύψος συσκευής:** 842 μμ

**Βάθος συσκευής:** 71/87 μμ

**Βάρος προϊόντος:** 24,5 κ.

**Πλάτος συσκευής (με τη βάση):** 1462 μμ

**Ύψος συσκευής (με τη βάση):** 906 μμ

**Βάθος συσκευής (με τη βάση):** 279 μμ

**Βάρος προϊόντος (+βάση):** 25,2 κ.

**Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο:** M6, 400 x 200 χιλ.

