

Philips Elevation
Televisor Smart LED
ultrafino

151 cm (60")

Easy 3D
TDT/T2/C/S/S2

60PFL8708S



Brillante desde cualquier ángulo

Televisor ultrafino con Ambilight en 4 lados XL

Presentamos Elevation, nuestra experiencia de visualización más envolvente hasta el momento. Ambilight en 4 lados XL y la tecnología Prism permiten disponer de unas dimensiones ultrarreducidas y crear la ilusión de que el televisor flota en un halo de luz. Diseñado para impresionar.

Un mundo de contenidos en línea al alcance de la mano

- Skype™ para realizar fácilmente llamadas de voz y videollamadas en el televisor
- Smart TV: un mundo de entretenimiento en línea

Controla el uso compartido y la grabación en la gran pantalla

- Mando a distancia con teclado y puntero: control como nunca antes
- Aplicación MyRemote: controla el televisor con el teléfono o la tableta
- Wi-Fi Miracast™: transfiere los contenidos de tus dispositivos al televisor

Una experiencia de entretenimiento más rica

- Perfect Motion Rate (PMR) de 900 Hz para una nitidez de movimiento extraordinaria
- Perfect Pixel HD: nuestro galardonado motor de calidad de imagen

Una idea brillante que se hace aún más brillante

- Imagina que tu televisor flota en un halo de luz
- Televisor ultrafino con tecnología Ambilight Prism
- Nuestro diseño de soporte transparente ofrece un efecto de flotación
- Soporte de montaje en pared personalizado para Ambilight en 4 lados XL

PHILIPS

Destacados

Ambilight en 4 lados XL



Imagina que tu televisor flota en un halo de luz. Nuestra experiencia Ambilight más asombrosa hasta el momento proyecta una luz más amplia alrededor de los cuatro laterales del televisor sobre la pared que lo rodea. La pantalla parecerá mucho más grande, la experiencia mejor... y el televisor parecerá flotar en el aire. El halo de colores se ajusta automáticamente según la imagen del televisor y, gracias a la función de adaptación a la pared, el color de la luz se ajusta perfectamente a la imagen del televisor, independientemente del color de la pared.

Tecnología Prism

Experimenta la emoción, el color y la potencia de Ambilight en tu televisor ultrafino. La tecnología Prism permite colocar LED Ambilight en el centro de la parte posterior del televisor. Los algoritmos inteligentes dirigen la luz que rebota entre la pared y el televisor, expandiéndola hacia fuera para ofrecer el halo Ambilight más grande y suave hasta la fecha.

Soporte transparente

Nuestro primer televisor con Ambilight en 4 lados XL merece un soporte que lo eleve por encima de lo ordinario. Por eso Philips TV ha creado un soporte transparente que combina perfectamente con el mobiliario sobre el que reposa, aportando al televisor un efecto visual de flotación.

Soporte de montaje en pared para Ambilight en 4 lados XL

Philips ha diseñado especialmente un soporte de montaje en pared (incluido en la compra) para que se utilice junto con Ambilight en 4 lados XL para conseguir el efecto de flotación definitivo.

Aplicaciones en línea con Smart TV



Explora los límites que se extienden más allá de un televisor tradicional. Alquila o transmite películas, vídeos, juegos y mucho más directamente en tu televisor desde los videoclubes en línea. Disfruta de televisión a la carta en tus canales favoritos y de una amplia selección de aplicaciones en línea con Smart TV. Conéctate con los familiares y amigos con Skype™ o las redes sociales. O simplemente navega por Internet.

Videollamadas en el televisor con Skype™

Aporta una nueva dimensión a tus llamadas y comparte experiencias con las personas que te importan, estén donde estén. Con Skype™ en el televisor, podrás realizar llamadas de voz y vídeo desde el salón. Solo tienes que conectar la cámara para televisores Philips (incluida en la compra) al televisor y disfrutar de excelentes calidad de imagen y sonido desde la comodidad del sofá.

Mando a distancia con teclado y puntero



Nuestro mando a distancia totalmente intuitivo ofrece las ventajas habituales como teclas de dirección, control de volumen y botones de acceso directo. Además, como extra, solo tienes que mantener pulsado el botón OK para navegar fácilmente. El puntero funciona como un ratón que te permite

apuntar, hacer clic y desplazarte fácilmente por la pantalla. Dale la vuelta al mando a distancia para acceder a un teclado completo que permite introducir texto fácilmente. Lo mejor de todo es que nuestro mando a distancia inteligente dispone de sensores giroscópicos, por lo que detecta si está boca arriba o boca abajo, lo que te permite introducir texto sin preocuparte por si cambias de canal.

MyRemote*

Controla el televisor y graba directamente in el mando a distancia mediante una sencilla aplicación. Convierte tu tableta o smartphone en un mando a distancia universal con todas las opciones de tu mando a distancia original, además de funciones como la introducción de texto. La función SimplyShare permite transmitir contenidos al televisor. Recibe la emisión de televisión digital en tus dispositivos mediante Wi-Fi Smart Screen. Mantente al día grabando tus programas favoritos al instante con la función de grabación de MyRemote. Solo tienes que explorar los contenidos de la guía de programas del televisor para elegir los programas que quieres grabar para verlos más tarde. Un Smart TV se merece una aplicación realmente inteligente.

Wi-Fi Miracast™*



Ve lo que quieras, donde y cuando quieras. Refleja el contenido de tus dispositivos y visualízalo en la gran pantalla. Comparte las fotos de la pantalla de tu smartphone, portátil y mucho más. Es fácil realizar las conexiones y la tecnología funciona en varios dispositivos.

Especificaciones

Ambilight

- Funciones Ambilight: Adaptable al color de la pared, Modo de iluminación ambiental
- Versión Ambilight: 4 lados XL

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 60 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 152 cm
- Pantalla: LED Full HD

- 3D: Easy 3D, Juegos en pantalla completa para 2 jugadores*, Ajuste de la profundidad 3D, Conversión 2D a 3D
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 450 cd/m²
- Mejora de la imagen: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Motion Rate de 900 Hz, Micro Dimming Pro, Contraste local, Movimiento natural en 3D perfecto, Superresolución

Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: DVB-T/T2/C/S/S2, Compatibilidad con Astra HD+, Freeview HD*
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4

Connections

Side



Rear



Especificaciones

Smart TV

- Televisión interactiva: HbbTV*
- Guía de programación de televisión*: Guía electrónica de programación de 8 días
- Aplicaciones de Smart TV*: Televisión a la carta, Netflix*, Aplicaciones online, Videoclubes online, Navegador de Internet abierto, YouTube
- Televisor social: Facebook, Skype, Twitter

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de vídeo: Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WMA (v2 hasta v9.2)
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG

Interacción del usuario

- Interacción inalámbrica: SimplyShare, Cliente y servidor MultiRoom*, Mando a distancia con texto inteligente, Mando a distancia con puntero*, Certificación Wi-Fi Miracast*
- Programación: Pausar televisión, Grabación USB*
- Instalación simplificada: Detección automática de dispositivos Philips, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de instalación de red, Asistente de configuración
- Fácil de usar: Botón de inicio directo, Manual de usuario en pantalla
- Firmware actualizable: Asistente de actualización de firmware, Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Ajustes del formato de pantalla: Relleno automático, Zoom automático, Ampliación de película 16:9, Super zoom, Sin escala, Pantalla panorámica
- Indicación de la fuerza de la señal
- Teletexto: Hipertexto para 1200 páginas
- Aplicación MyRemote*: Control, Grabación mediante MyRemote, SimplyShare, Guía de televisión, Wi-Fi Smart Screen

En procesamiento

- Potencia de procesamiento: Cuatro núcleos

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 25 W (15 W + 10 W)
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Sonido nítido, Sonido envolvente increíble, Graves puros
- Funciones de sonido: wOOx 3D, Smart Stereo

Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 4
- Funciones de HDMI: 3D, Canal de retorno de audio
- Número de componentes en (YPbPr): 1

- EasyLink (HDMI-CEC): Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Plug & play en la pantalla de inicio, Desplazamiento de subtítulos (Philips), Enlace para Pixel Plus (Philips), Reproducción con una sola pulsación
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 3
- Conexión inalámbrica: Wi-Fi 11n integrado
- Otras conexiones: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Salida de audio digital (óptica), Entrada I/D de audio, Salida de auriculares, Conector del servicio

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo en modo de espera: < 0,1 W
- Clase de etiqueta energética: A+
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 79 W
- Funciones de ahorro de energía: Temporizador de desconexión automática, Modo Eco, Sensor de luz, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Consumo de energía en modo apagado: < 0,1 W
- Consumo de energía anual: 110 kWh

Accesorios

- Accesorios incluidos: 4 gafas de 3D pasivo, Cámara para televisor de Philips PTA317, Mando a distancia, 2 pilas AAA, Soporte giratorio transparente, Paño de microfibra para el soporte, Cable de alimentación, Adaptador de alimentación de CC, Adaptador de cable por componentes, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Folleto de garantía
- Accesorios opcionales: Gafas de 3D PTA417, Kit de gafas de 3D para juegos PTA436
- Soluciones de montaje en pared incluidas: soporte de montaje en pared, 2 clavijas, 2 tornillos

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 1.342 mm
- Altura del dispositivo: 776 mm
- Profundidad del dispositivo: 13,5 mm
- Peso del producto: 24,5 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 1342 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 860 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 236 mm
- Peso del producto (+ soporte): 27,7 kg
- Anchura de la caja: 1465 mm
- Altura de la caja: 965 mm
- Profundidad de la caja: 198 mm
- Peso incluido embalaje: 32,7 kg
- Compatible con el montaje en pared: 200 x 200 mm

* Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimentan ninguna molestia de las descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años, ya que su sistema visual aún no se ha desarrollado por completo.

* El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

* La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

* La aplicación MyRemote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TV.

* Para las aplicaciones de Smart TV, visita www.philips.com/TV para descubrir los servicios que ofrecemos en tu país

* Grabación USB solo para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.

* La compatibilidad depende de la certificación Wi-Fi Miracast de Android 4.2 o posterior. Para obtener más detalles, consulta la documentación del dispositivo.



Fecha de emisión
2023-11-09

Versión: 2.3.9

EAN: 87 12581 68615 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com