

Philips Küçük ekranlar
Dijital Kristal Netlik ile
LED TV

56 cm (22")
HD Ready

22PFL3405



Her odaya uygun

Gerçekçi LED görüntü performansı

Filmler, maçlar veya oyunlar için bu Philips 56 cm (22") LED HD hazır TV ile mükemmel LED görüntüleri keşfedin. Philips LED kalitesi ve gelişmiş tasarımıyla bu televizyon, evinizin her odası için doğru seçim.

Her seferinde net, canlı LCD görüntüsü

- Derinlik ve netlik için Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik)
- HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Ready
- Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler
- Parlak, doğal görüntüler için 28,9 milyar renk
- İnanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar için dinamik kontrast 150.000:1

Zengin ve net ses.

- Güçlü ses için Incredible Surround

Eksiksiz bağlantı artık çok basit

- 1 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar

Her gün daha çevreci

- LED teknolojisiyle enerji verimliliği



PHILIPS

LED TV
56 cm (22") HD Ready

Özellikler

Dijital Kristal Netlik

Dijital Kristal Netlik özelliği, görüntü yeniliklerini içeren ve görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan bir pakettir. Sonuçta her türlü kaynaktan son derece net görüntüler elde edilir.

HD Ready



Yüksek Çözünürlüklü TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV set üstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlüklü) kaynaklarına hazır olun. HD Ready, aşamalı tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlükle TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nin sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

LED



LED aydınlatma teknolojisi bulunan en gelişmiş teknolojidir. Bu TV'de, göz alıcı minimalist bir tasarım ve inanılmaz görüntü kalitesinin yanı sıra, sınıfının en düşük güç tüketimini bir arada sunmaktadır. LED aydınlatma teknolojisinin çevre açısından bir diğer yararı da tehlikeli

madde içermemesidir. LED arkadan aydınlatma ile düşük güç tüketimi, yüksek parlaklık, mükemmel kontrast ve canlı, net renklerin keyfini çıkarın.

28,9 milyar renk



En gelişmiş renk işleme ile canlı ve doğal görüntüler. 3 renk kanalı (RGB), toplam görüntü işleme gücünü 28,9 milyar renge çıkaracak şekilde optimum hale getirilir. Gelişmiş algoritmalar, ince renk gölgelerini ve ten tonlarını algılar ve bunları en doğal renkleri verecek biçimde işler.

Incredible Surround

Müziklerin ritmini ve filmlerin ortamını yaşayın. Incredible Surround daha derin ve daha geniş ses çıkışıyla toplam surround ses deneyiminizi güçlendirir. Zengin izleme deneyimini daha da zenginleştiren net ve derin bir ses çıkışı sağlar.

Easylink özellikli 1 HDMI girişi



HDMI, cihazlarınızdan TV'nize ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu sayede kablo dağınıklığını ortadan kaldırmaktadır. Bu kablo sinyalleri sıkıştırılmadan taşıdığından, ekranda en yüksek kaliteyi görmenizi sağlar. TV, DVD, BluRay, uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi cihazlarınızdaki birçok işlemi yapmak için Philips Easylink ile birlikte tek ihtiyacınız olan

22PFL3405/12

bir uzaktan kumanda. Dağınıklık olmadan yüksek görüntü ve ses kalitesinin keyfini çıkarın.

PC girişi (VGA)

PC girişi ile televizyonunuzu VGA kablosuyla bir bilgisayara bağlayabilir ve PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Dinamik Kontrast 150.000:1



Dynamic Contrast 150 000:1

En yüksek kontrasta ve canlı görüntüye sahip LCD flat ekranı istiyorsunuz. Philips gelişmiş video işleme ile bir araya gelen olağanüstü ışık kısma ve arka aydınlatmayı güçlendirme teknolojisi canlı görüntüler sağlar. Dinamik Kontrast, mükemmel siyah seviyesi ve koyu gölgelerle renklerin doğru çevrimiyle kontrastı artırır. Yüksek kontrasta ve canlı renklere sahip, parlak ve gerçeğe yakın bir görüntü sağlar.

Eco Flower

10 yılı aşkın bir süredir, çevre üzerindeki etkimizi azaltmak için yoğun bir biçimde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Çevre dostu tasarım prosesimiz, çevreyi daha az etkileyen daha çevreci Philips televizyonlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Philips modellerinin büyük bir çoğunluğu yüksek enerji verimlilikleri, son derece düşük bekleme güçleri (gerekli AB ECO etiketi seviyesinden %50'ye varan oranda daha düşük), kurşun gibi tehlikeli maddelerin kullanılmaması ve Philips televizyonlarının kolayca geri dönüşüme tabi tutulacak şekilde tasarlanması sayesinde, AB ECO etiketi (çiçek) almaya hak kazanmıştır.

DIGITAL
CRYSTALCLEAR

HD
ready

LED

28.9 billion colours

INCREDIBLE
SURROUND

HDMI x1
with
easyLINK

TV
PC-IN

NL/22/001

Dynamic Contrast
150 000:1

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 150.000:1
- Tepki süresi (tipik): 6 ms
- İzleme açısı: 170° (Y) / 160° (D)
- Diagonal ekran boyutu: 22 inç / 56 cm
- Ekran tipi: LCD WXGA+ Aktif Matris TFT
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Görüntü güçlendirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), 3D MA satırların üst üste binmesini önleme, Aktif Kontrol, Renk Geliştirme, Renk Geçişi İyileştirme, Dijital Kristal Netlik, Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı, Otomatik yüzey tonu düzeltme, 1080p 24/25/30Hz işleme, 1080p 50/60Hz işleme
- Ekran geliştirme: Yansımaya önleyici ekran
- Parlaklık tepe oranı: 65 %
- Renkli kabin: Son derece parlak siyah kabiniyle dekoratif ön panel

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 720	60Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz

HDMI/DVI girişi üzerinden

Video formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	24, 50, 60Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60Hz

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 3W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi,

- Incredible Surround, Akıllı Ses
- Ses Sistemi: Nicam Stereo

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Saat: Kapanma Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati, Uyanma Zamanlayıcısı
- Bağlantı Geliştirme: Kolay bağlantı
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ekranla Bilgi Görüntüleme, Yandan Kontrol
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RCPF01E09
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik Format, Süper Büyütme, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Geniş Ekran
- Teletext: 1000 sayfa Hypertext
- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin, Program bilgisi satırı
- Akıllı mod: Kişisel, Canlı, Doğal, Sinema, Oyun, Enerji tasarrufu, Standart, Film

Radyo/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF

Bağlanabilirlik

- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB
- Scart sayısı: 1
- Ext 2: YPbPr girişi, Sol/Sağ Ses girişi
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ön / Yan bağlantılar: CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık Çıkışı, USB 2.0
- Diğer bağlantılar: Kompozit video (CVBS) çıkışı, PC girişi VGA + Ses Sol/Sağ giriş
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, EasyLink, Sistem bekleme

Güç

- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Şebeke elektrliği: 220-240V, 50Hz
- Güç tüketimi (tipik): 31 W

- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,3 W
- Yıllık enerji tüketimi: 42,34 kW s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*


Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 526 x 343 x 49,4 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 526 x 369 x 149 mm
- Ürün ağırlığı: 4 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 4,2 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 580 x 426 x 133 mm
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 75 x 75 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü standı, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Yazılım açıklaması

Rear connectors



Side



Yayın tarihi 2019-11-12

Sürüm: 12.4.9

12 NC: 8670 000 59841
EAN: 87 12581 52470 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
* Yıllık enerji tüketimi, tipik güç tüketimi günde 4 saat, yılda 365 gün alınarak hesaplanır.
* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.