

Philips
profesjonell flat-TV

42"
plasma

42HF7443



Systemklargjort flat-TV

med PixelPlus

Denne systemklargjorte plasma-TVen gir et knivskarpt bilde med levende farger og stor visningsvinkel. Sammen med den valgfrie SmartCard XPress-enheten er den klargjort for interaktive tjenester og underholdning.

Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Automatisk kanalinnstilling
- Tilgang til sikkerhetsmeny
- Låsing av frontkontroller
- Volumbegrensning
- Velkomstmelding på skjermen
- Lavt batterinivå-indikasjon for fjernkontroll
- Trådløs SmartLoader for rask kloning

Levende, naturlige og knivskarpe bilder

- Pixel Plus for detaljer, dybde og klarhet
- Aktiv kontroll optimaliserer bildekvaliteten uansett kilde

Forberedt for interaktivt system, fremtidskompatibelt

- Valgfri ekstra strømforsyning (12 V)

PHILIPS

Høydepunkter

Trådløs SmartLoader

Gir deg muligheten til enkelt og trådløst å kopiere alle programmeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer likhet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

Velkomstmelding

En velkomstmelding vises hver gang TVen slås på.

Volumbegrensning

Denne funksjonen forhåndsdefinerer volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange volumjusteringer, og du unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

Låsing av frontkontroller

Forhindrer uautorisert tilgang til TV-funksjoner

Automatisk kanalinnstilling

Den er perfekt for egenannonsering eller informasjonskanaler fordi den kan vise en forhåndsdefinert kanal når TV-en slås på.

Tilgang til sikkerhetsmeny

Gir betinget tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger via en spesialkodet fjernkontroll eller hovedfjernkontroll

Lavt batterinivå-indikasjon

Denne funksjonen gir deg beskjed når du må skifte ut batteriene i fjernkontrollen for å unngå irriterende signaler og unødvendig utskifting av batterier.

SmartCard Xpress-boks

Den valgfrie SmartCard Xpress-boksen kan monteres på baksiden av TVen. Dette gjør det mulig for tredjepartsdekodere og programkort å samhandle med TVen og legge til nye funksjoner. TVen kan også kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle større leverandører av interaktive systemer. Dette skjer gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (som støtter UART og RS232 protokoller) og SmartPlug-kontrollgrensesnittet.

Valgfri ekstra strømforsyning (12 V)

Den ekstra strømforsyningen (tilleggsutstyr) sikrer driften av utvidelsessporet,

klokkevisningen og vekkeruret når TVen er slått av.

Oppgraderbar programvare

Den oppgraderbare programvarearkitekturen gjør TVen tidløs og kompatibel med ny teknologi og utvikling som sikrer investeringen din.

Pixel Plus

Pixel Plus er en digital bildebehandlingsteknologi som øker antallet linjer og antallet piksler. Resultatet er knivskarpe bilder med utrolig dybde og som er utrolig detaljerte, hver gang fra alle kilder.

Aktiv kontroll

Aktiv kontroll sikrer at støy- og skarphetsforbedringer utføres kontinuerlig, 60 ganger i sekundet. Ved å justere bildeinnstillingen over 3000 ganger i minuttet sikrer Aktiv kontroll Plus at seeropplevelsen blir så god som mulig.

Kompakt og tynn utforming

Denne utformingen understreker en slank, kompakt stil som sparer plass og passer inn overalt.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 42 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 107 cm
- Paneloppløsning: 852 x 480p
- Lysstyrke: 1500 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Progressive scan, 3/2–2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Contrast Plus, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Luminance Transient Improver, Skarphetsjustering, Fargeforbedring, Fargetransientforbedring (CTI)
- Kontrastforhold (typisk): 13000:1 (dynamisk)
- Skjermtype: WVGA plasmaskjerm
- Visningsvinkel (horisontal): 160 grader
- Skjermforbedring: Antialdringskrets, Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, SECAM, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM L/L', SECAM D/K
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 125
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Enkel installering: PLL digital søking, Fininnstilling, Programnavn, Trådløs Smart-lastning, Avansert hotellmodus
- Enkel i bruk: Smart Picture, Smart Sound, Visning på skjermen, Sidekontroll
- Klokke: Sleep Timer
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner
- Skjermformatjusteringer: Autoformat, 7 Widescreen-modi
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RC2886

- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk
- VESA-montering: 800 x 400 mm
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Surround, Nicam-stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumtjenvning

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: RJ12-kontakt, RJ45-kontakt, HM-Link, SmartCard Xpress-boks klar
- Antall Scart-kontakter: 2
- Front-/sidetilkoblinger: S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, DVI-I, PC-lyd inn

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V +/-10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 450 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, koaksial RF-antennekabel, Veggmonteringsbrakett
- Ekstraustyr: Trådløs SmartLoader 22AV1120, Oppsett av fjernkontroll RC2573GR

Mål

- Bredde, apparat: 1240 millimeter
- Høyde, apparat: 680 millimeter
- Dybde, apparat: 104 millimeter
- Eskebredde: 1321 millimeter
- Eskehøyde: 939 millimeter
- Eskedybde: 330 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 47 kg
- Vekt, apparat: 42 kg



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 7.0.8

EAN: 87 10895 89902 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com