



Philips
Televisor LCD profesional
con Digital Crystal Clear

26"
LCD HD ready

26HF7875



Lo último en televisores interactivos para hostelería

Televisor LCD con ranura para SmartCard de Philips

Este elegante televisor de bajo consumo para hostelería con ranura para SmartCard integrada es nuestra mejor solución interactiva con bloqueo de seguridad. Tus clientes disfrutarán de una experiencia visual increíble con música para el aseo y mensaje de bienvenida personalizado como mejoras opcionales.

Solución para sistemas integrada y actualizable

- Actualización remota de software
- Ranura de seguridad para SmartCard para sistemas interactivos

Excelente visualización y comodidad para los huéspedes

- Digital Crystal Clear para unas imágenes de cine más vivas
- Pantalla de reloj integrada con despertador y alarma de mensaje
- Mensaje de bienvenida en pantalla
- Soporte giratorio provisto de mecanismo antirrobo

El mejor coste para su inversión

- Smart Loader inalámbrico para una clonación rápida
- Bloqueo del menú de instalación
- Conector de altavoz externo y fuente de alimentación adicional

Sostenible y seguro

- SmartPower para ahorrar energía
- Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- **Tamaño pant. en diagonal:** 26 pulgada / 66 cm
- **Relación de aspecto:** 16:9, Pantalla panorámica
- **Tipo de pantalla de visualización:** LCD TFT Active Matrix WXGA
- **Resolución de panel:** 1366 x 768 p
- **Brillo:** 500 cd/m²
- **Relación de contraste (típica):** 800:1
- **Contraste dinámico de pantalla:** 4000:1
- **Ángulo de visualización (h / v):** 160 / 150 grado
- **Tiempo de respuesta (típico):** 8 ms
- **Mejora de la imagen:** Filtro de peine 3D, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Active Control, Contrast Plus, Mejora del contraste dinámico, Reducción digital de ruido, Supresión de línea dentada, Escaneado progresivo, Digital Crystal Clear
- **Mejora de pantalla:** Pantalla recubierta antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

• Formatos de vídeo

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

• Formatos informáticos

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 72, 75 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

- **Entrada de antena:** Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- **Número de presintonías:** 125
- **Bandas del sintonizador:** Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- **Pantalla del sintonizador:** PLL
- **Sistema de televisión:** PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Reproducción de vídeo:** NTSC, PAL, SECAM

Sonido

- **Sistema de sonido:** Nicam estéreo, Estéreo
- **Potencia de salida (RMS):** 2 x 10 W
- **Mejora del sonido:** Nivelador automático de volumen, Incredible Surround

Altavoces

- **Altavoces integrados:** 2

Conectividad

- **Número de euroconectores:** 2
- **Euroconector externo 1:** L/R de audio, Entrada/salida de CVBS, RGB
- **Euroconector externo 2:** L/R de audio, Entrada/salida de CVBS, Entrada de S-vídeo
- **Ext 3:** Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Entrada de S-vídeo
- **Ext 4:** Entrada I/D de audio, YPbPr
- **Ext 5:** HDMI
- **Ext 6:** HDMI
- **Otras conexiones:** Antena IEC75, Salida de

auriculares, Entrada PC VGA

- **Mejoras de conectividad:** Conector RJ12, Conector RJ45, Conector de altavoz externo, HM-Link, Fuente alimentación adicional 12 V/1 W, Preparado para unidad SmartCard Xpress, Bucle intermedio de infrarrojos rápido, Interfaz Serial Xpress, Interfaz de SmartPlug Xpress, Euroconector de conexión, Ranura de expansión para SmartCard

Comodidad

- **Confort:** Funciones para huéspedes de un hotel, Canal de encendido, Límite del nivel de sonido, Mensaje de bienvenida, Indicador de mensaje
- **Instalación simplificada:** Modo avanzado de hotel, Sintonización fina, Nombre del programa, Carga inteligente inalámbrica, Bloqueo del teclado, Acceso a menú de seguridad
- **Fácil de usar:** Nivelador automático de volumen (AVL), Smart Picture, Control inteligente del sonido
- **Ajustes del formato de pantalla:** 4:3, 7 modos de pantalla panorámica
- **Teletexto:** Hipertexto de 1000 páginas
- **Idiomas del teletexto:** Cirílico, Europeo oriental, Europeo occidental
- **Reloj:** Temporizador, Reloj despertador, Pantalla LCD con reloj integrado
- **Funciones de mejora del reloj:** Tiempo sincronizado mediante PDC/TXT
- **Firmware actualizable:** SW de TV de hotel: actualización remota, SW de TV total: actualización local
- **Otra comodidad:** bloqueo Kensington, Convertible en televisor de consumo

Alimentación

- **Red eléctrica:** 100 - 240 V, 50/60 Hz
- **Consumo de energía:** 120 W
- **Consumo en modo de espera activo:** 18 W
- **Consumo en modo de espera pasivo:** 2 W
- **SmartPower modo alto:** 58 W
- **SmartPower modo medio:** 73 W
- **SmartPower modo bajo:** 103 W
- **Temperatura ambiente:** 5 °C a 40 °C

Dimensiones

- **Color de la carcasa:** Negro
- **Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.):** 682 x 473 x 111 mm
- **Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.):** 682 x 536 x 200 mm
- **Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.):** 836 x 212 x 592 mm
- **Peso del producto:** 11,19 kg
- **Peso del producto (+ soporte):** 13,93 kg
- **Peso incluido embalaje:** 16,7 kg
- **Compatible con el montaje en pared VESA:** 200 x 100 mm

Accesorios

- **Accesorios incluidos:** Folleto de garantía, Cable de alimentación, Soporte giratorio con antirrobo
- **Accesorios opcionales:** Smart Loader 22AV1135 inalámbrico, Mando distancia configuración RC2573GR, RC2886 (mando a distancia)

Especificaciones medioambientales

- **Seguridad:** Carcasa de ignición retardada



Características destacadas

Actualización remota de software

El software del televisor que controla las funciones específicas del hotel se puede actualizar de forma remota a través de un proveedor de sistemas certificado.

Ranura para SmartCard integrada

La ranura para tarjeta SmartCard integrada permite a terceros añadir nueva funcionalidad al televisor a través de tarjetas de aplicaciones, sin necesidad de cajas ni de conexiones externas adicionales. El televisor también puede conectarse a decodificadores externos y a los sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través de la interfaz de control SerialXpress (compatible con los protocolos UART y RS232) y de la interfaz de control SmartPlug.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es una tecnología de procesamiento que ajusta y mejora digitalmente la calidad de imagen mediante la optimización de los niveles de contraste, color y perfilado para unas imágenes más vivas.

Pantalla de reloj integrada

La pantalla de reloj integrada, que también es una alarma de despertador, elimina la necesidad de realizar una inversión para disponer de un reloj adicional con cables y conexiones en la habitación. La sincronización automática de la hora a través del teletexto, y la conservación de los ajustes de la alarma durante breves cortes de luz, aumentan la comodidad de los huéspedes.

Soporte giratorio

Este televisor LCD está equipado con un soporte giratorio que permitirá a sus huéspedes orientarlo hacia cualquier lugar de la habitación. El soporte se puede fijar a una mesa o mueble para una mayor seguridad contra robos.

Smart Loader inalámbrico

Ofrece la posibilidad de copiar de forma sencilla e inalámbrica toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y el coste de la instalación.

Bloqueo del menú de instalación

Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costes de reprogramación innecesarios.

Altavoz externo y fuente de alimentación

El televisor cuenta con un conector de audio para instalar fácilmente unos altavoces externos (por ejemplo, para aseos), evitando así la necesidad de invertir en equipos adicionales. La fuente de alimentación adicional integrada evita la necesidad de disponer de una fuente de alimentación por separado para un sistema interactivo. En caso de utilizarlo de forma independiente, la fuente de alimentación adicional se puede desactivar para ahorrar energía.

SmartPower

La intensidad de la retroiluminación se puede controlar y programar mediante el sistema, lo que puede disminuir el consumo de energía hasta un 50%, con lo que se reducen notablemente los costes de energía.



Fecha de emisión
2009-01-22

Versión: 4.0.5

12 NC: 8670 000 28844
EAN: 87 12581 32862 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com