



Philips
Profesjonell LCD-TV

20"
LCD
integrert digital

20HF5335D



Avansert design til enestående pris

Philips digital LCD hotell-TV

Med denne moderne og energibesparende hotell-TVen får du fordelene ved digital TV, samtidig som du er fullstendig forberedt på fremtiden. Gjestene dine vil få en varm velkomst og en flott seeropplevelse.

Best på totale eierkostnader

- SmartLoader for rask kloning
- Låse installasjonsmenyen
- Støtter VESA-montering

Bærekraftig og sikker

- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Velkomstmelding på skjermen
- Integrert DVB-T-tuner for digital TV og radio
- HDCP innholdsbeskyttelse

Flott seeropplevelse og velvære for gjestene

- Digital Crystal Clear for klarere bilder som på kino
- Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse

PHILIPS

Høydepunkter

Velkomstmelding

En velkomstmelding vises hver gang TVen slås på.

Integrert DVB-T-tuner

Med den integrerte DVB-T-tuneren kan du motta digitale TV-kanaler på bakkenett, ved siden av eksisterende analoge kanaler. Gjestene dine kan også høre på digitale radiostasjoner i høykvalitetslyd uten at du må kjøpe ekstra radiomottakere.

HDCP

Avspilling av HDCP-beskyttet innhold støttes, for både SD- og HD-innhold. HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system for opphavsrettsbeskyttelse som hjelper til med å stoppe uautorisert duplisering av opphavsrettslig innhold (for eksempel filmer og konserter).

SmartLoader

Gir deg muligheten til å kopiere TV-innstillinger og analoge kanalprogrammeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer likhet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

VESA-montering

En enhetlig industristandard for vegg- og takmonteringsutstyr fastsatt av Video Electronics Standards Association. Denne gir stor fleksibilitet når det gjelder monteringsmulighetene og et stort utvalg i monteringsbraketter.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en behandlingsteknologi som justerer og forbedrer bildekvaliteten digitalt ved å optimalisere kontrast-, farge- og skarphetsnivået, noe som gir klarere bilder som på kino.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ er en lydbehandlingsteknologi som utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne, og lager en mer altoppslukende opplevelse. Med Incredible Surround™ kan gjestene nytte

total surround med større dybde og bredde på lyden, uten bruk av ekstra høyttalere.

Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 20 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 51 cm
- Paneloppløsning: 640 x 480p
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Bildeforbedring: 3D-kamfilter, 3/2-2/2 Motion Pull Down, Aktiv kontroll, Contrast Plus, Dynamisk kontrastforbedring, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Progressive scan, Fargetransientforbedring (CTI), Luminance Transient Improver, Digital Crystal Clear, Skarphetsjustering
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- Skjermtype: LCD XGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 4000:1
- Svartid (typisk): 25 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-bakkesignal *
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Programnavn, Sortering, Kloning av TV-innstillinger, Tastaturlås, Tilgang til sikkerhetsmeny
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Enkel modusveksling dig/analogue, Sidekontroll
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Slå på kanal, Volumbegrensning, Velkomstmelding
- Skjermformatjusteringer: 16:9-komprimering, 4:3, 4:3-utvidelse
- Fjernkontroll: batteri, tyverisikret, lav batteri-indikasjon
- Fjernkontrolltype: RC19335038/01 (RC2890)
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås,

Konvertibel til forbruker-TV

- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Programinformasjonslinje
- Tekst-tv-språk: Kyrillisk, Øst-europeisk, Vest-europeisk

Lyd

- Equalizer: 7-bånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Nicam-stereo, Stereo
- Lydforbedring: Dynamisk bassforbedring, Automatisk volumutjevning, Incredible Surround

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 2
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- Andre tilkoblinger: Felles grensesnitt, Hodetelefonutgang
- Ext 3: Audio v/h inn, CVBS inn, S-video inn
- Ext 4: Audio v/h inn, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Drift

- Strømnett: 220-240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 58 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinet

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Garantibevis, Nettledning, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Bordstativ
- Ekstraustyr: SmartLoader 22AV1135

Mål

- Bredde, apparat: 495 millimeter
- Høyde, apparat: 419 millimeter
- Dybde, apparat: 88 millimeter
- Produktvekt: 6,8 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 495 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 467 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 185 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 8,8 kg
- Eskebredde: 602 millimeter
- Eskehøyde: 202 millimeter
- Eskedybde: 552 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 10,6 kg
- Veggfeste-kompatibel: 100 x 100 mm



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 3.0.11

EAN: 87 12581 33584 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com