

Philips 3500 series
LED 背光源液晶电视

22 英寸
HD Ready

22PFL3500



适合任何房间

飞利浦提供适合您家中任何一个房间的电视

易于使用

- 预置 HDMI 可带来至佳的多媒体体验
- USB 连接让您欣赏丰富的多媒体内容

卓越的画质

- LED 技术确保色彩鲜艳自然
- 逐点高清技术, 可获得更出众的细节、层次和清晰度
- 动态对比度增强技术, 带来更明艳的图像

音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声
- 每个动态低音增强双声道立体声为 3 瓦

PHILIPS

产品亮点

LED 技术

白色 LED 属固态元件，能够更迅速地达到充分、恒定的亮度，缩短亮起时间。LED 中不含汞物质，因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳的 LCD 背光亮度控制，从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡，它还能提供非凡的色彩再现。

逐点高清



逐点高清技术是一种图像处理技术，它使观众能够欣赏到鲜艳、自然而逼真的图像。因此在播放任何高清信号源时都能提供品质超凡的逼真画面，展现极其丰富的细节及层次感。

2x3W RMS 音响功率

在音响中，瓦数越大，声音就越响亮。2x 表示立体声扬声器，每个扬声器为 3 瓦。3 瓦 RMS 功放对电视机而言效果极佳

USB (多媒体)

您可以通过 USB 连接器访问大多数 USB 闪存盘 (USB 存储类设备) 中的 JPEG 照片、MP3 音乐和一些特定格式的视频文件。您只需将 USB 插入电视侧面的插槽，借助易用的屏幕浏览器访问多媒体内容。您现在可以轻松地欣赏和分享视频、照片和音乐了!

超宽环绕立体声



超宽环绕声是飞利浦的音响技术，可显著放大声场，使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术，混合来自左右两侧的声音，从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果，并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

动态对比度

您是否希望液晶显示屏可以呈现最高的对比度和最明艳的图像。飞利浦高级视频处理结合独特的背光调节技术，从而产生明艳的图像。动态对比度具有卓越的黑水平以及暗色和彩色效果的精度。它通过高对比度和鲜艳的色彩为您展现亮丽、逼真的画面，同时还能改善观看角度，不再有美中不足，一切都要归功于飞利浦动态对比度。

预置 HDMI



HDMI-ready

预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源 (包括机顶盒、DVD 播放机、AV 接收器和摄像机) 传输高质量数字视频和音频信号。

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 22 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 56 厘米
- 面板分辨率: 1366 x 768
- 画面效果增强: 1080p 24/25/30 赫兹处理, 1080p 50/60 赫兹处理, 2D/3D 降噪, 3/2 - 2/2 移动下拉, 3D 梳状滤波器, 色彩增强, 逐点高清, 数码降噪, 动态对比度增强, 清晰度调节
- 显示屏类型: 主动式矩阵液晶显示, 高清 /LED
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃

支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 x 480, 60 赫兹, 800 x 600, 60 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1280 x 1024, 60 赫兹, 1360 x 768, 60 赫兹
- 视频格式: 480i, 60 赫兹, 480p, 50 赫兹, 576i, 60 赫兹, 576p, 50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 1080p, 24/25/30/50/60 赫兹

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM D/K
- 预设频道数: 200
- 视频播放: 多系统

多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: 照片 (JPEG), MP3, 视频 (H.264)

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 自动音量调衡, EasyLink, 屏幕显示, 侧控, 灵智图像, 灵智声音
- 时钟: 定时关机, 闹钟
- 连接增强: Easy Link
- 屏幕格式调整: 宽银幕, 4:3, 缩放 1, 缩放 2, 原始 (仅在电脑模式下)
- 屏幕显示语言: 简体中文, 繁体中文
- 遥控器: 电视遥控器

声音

- 输出功率 (RMS): 2x3 瓦

- 声音系统: 单声道, 丽音立体声, 立体声
- 音效增强: 自动音量调节器, 加宽环绕立体声, 灵智声音, 高音和低音控制

连接

- AV 1: CVBS 带 L+R 音频 (背面)
- USB: USB2.0x1 (侧面)
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (旁边)
- EasyLink (HDMI-CEC): EasyLink, 单键式播放, 系统信息 (菜单语言), 系统待机
- 前接 / 侧接: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, USB 2.0
- HDMI 1: HDMI v1.3 (背面)
- HDMI 2: HDMI v1.3 (侧面)
- 其它接口: 电脑音频输入, VGA 电脑接口
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频 (背面)
- AV OUT: CVBS (背面), 音频 L/R 输出 (背面)
- PC 输入: 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面), D-sub (背面)
- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)

功率

- 主电源: 220-240 伏, 50/60 赫兹
- 使用环境温度: 5 °C 至 35 °C
- 功耗: ≤ 45 瓦
- 待机功耗: ≤ 1 瓦

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 桌架, 用户手册, 保修单
- 用户手册: 简体中文

尺寸

- 机身宽度: 526.0 毫米
- 机身高度: 343.5 毫米
- 机身厚度: 49.4 毫米
- 产品重量: 4.0 千克
- 机身宽度 (含桌架): 526.0 毫米
- 机身高度 (含桌架): 368.5 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 149.0 毫米
- 产品重量 (含桌架): 4.2 千克
- 包装盒宽度: 580 毫米
- 包装盒高度: 426 毫米
- 包装盒厚度: 133 毫米
- 重量 (含包装): 5.9 千克
- 可挂墙安装: VESA 75x75 毫米



发行日期 2024-05-06

版本: 3.0.2

EAN: 69 23410 70975 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com