

飞利浦 3500 series 具有逐点高清技术的 LED 背光源液晶电视

22 英寸 HD Ready

22PFL3500

# 适合任何房间

飞利浦提供适合您家中任何一个房间的电视

### 卓越的画质

- LED 技术确保色彩鲜艳自然
- 逐点高清技术, 可获得更出众的细节、层次和清晰度
- 动态对比度增强技术, 带来更明艳的图像

### 音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声
- 每个动态低音增强双声道立体声为 3 瓦

### 轻松使用

- USB 连接让您可以欣赏丰富的多媒体内容
- 预置 HDMI 可带来至佳的多媒体体验



## 产品亮点

### LED 技术

白色 LED 属固态元件,能够更迅速地达到充分、恒定的亮度,缩短亮起时间。 LED 中不含汞物质,因此有利于环保的回收和处理过程。 LED 可实现更佳的 LCD 背光亮度控制,从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡,它还能提供非凡的色彩再现。

### 逐点高清



逐点高清技术是一种图像处理技术,它使观众能够欣赏到鲜艳、自然而逼真的图像。因此在播放任何高清信号源时都能提供品质超凡的逼真画面,展现极其丰富的细节及层次感。

### 2x3W RMS 音响功率

在音响中,瓦数越大,声音就越响亮。 2x 表示立体声扬声器,每个扬声器为 3 瓦。 3 瓦 RMS 功放对电视机而言效果极佳

### USB (多媒体)

您可以通过 USB 连接器访问大多数 USB 闪存盘(USB 存储类设备)中的 JPEG 照片、MP3 音乐和一些特定格式的视频文件。您只需将 USB 插入电视侧面的插槽,借助易用的屏幕浏览器访问多媒体内容。您现在可以轻松地欣赏和分享视频、照片和音乐了!

### 超宽环绕立体声



超宽环绕声是飞利浦的音响技术,可显著放大声场,使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术,混合来自左右两侧的声音,从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大增强了立体声效果,并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

### 动态对比度

您是否希望液晶显示屏可以呈现最高的对比度和最明艳的图像。飞利浦高级视频处理结合独特的背光调节技术,从而产生明艳的图像。动态对比度具有卓越的黑水平以及暗色和彩色效果的精度。它通过高对比度和鲜艳的色彩为您展现亮丽、逼真的画面,同时还能改善观看角度,不再有美中不足,一切都要归功于飞利浦动态对比度。

### 预置 HDMI



预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件,它完全是通过一根电缆从电脑或任意数量的 AV 源(包括机顶盒、 DVD 播放机、 A/V 接收器和摄像机)传输高质量数字视频和音频信号。



### 图片/显示

- 宽高比: 16:9 宽屏幕
- 屏幕对角线尺寸: 22 英寸 / 56 厘米
- 显示屏类型: 有源阵列 LCD, 高清 /LED
- 面板分辨率: 1366 x 768
- 画面效果增强: 1080p 24/25/30 赫兹处理, 1080p 50/60 赫兹处理, 2D/3D 降噪, 3/2 - 2/2 移动下拉 , 3D 梳状滤波器, 色彩增强, 逐点高清, 数码降 噪,动态对比度增强,清晰度调节
- 屏幕增强: 抗反射镀膜玻璃

### 支持的显示分辨率

• 电脑格式

分辨率 刷新率 640 x 480 60 赫兹  $800 \times 600$ 60 赫兹  $1024 \times 768$ 60 赫兹 1280 x 1024 60 赫兹  $1360 \times 768$ 60 赫兹

• 初版格式

分辨率 刷新率 480i 60 赫兹 480p 50 赫兹 576i 60 赫兹 576p 50 赫兹 720p 50、60赫兹 1080 50、60赫兹 1080p 24/25/30/50/60 赫兹

### 声音

- 输出功率 (RMS): 2x3 瓦
- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕立体声, 灵 智声音,高音和低音控制
- 声音系统: 单声道, 丽音立体声, 立体声

### 便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 时钟: 定时关机, 闹钟 连接增强: 捷联技术
- 便于安装:自动存储,微调,PLL 数字调谐
- 易于使用:自动音量调衡, EasyLink, 屏幕显示, 侧控,灵智图像,灵智声音
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- 遥控器: 电视遥控器
- 屏幕格式调整: 宽银幕, 4:3, 缩放 1, 缩放 2, 原始 (仅在电脑模式下)

### 多媒体应用

- 多媒体连接 : USB
- •播放格式: 照片 (JPEG), MP3, 视频 (H.264)

### 调谐器/接收/发送

- 天线输入: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- 预设频道数: 200
- ·调谐波段: UHF, VHF
- 电视制式: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM D/K
- 视频播放:多系统

### 连接

- 电视天线: 75 欧姆 (IEC 类) (背面)
- HDMI 1: HDMI v1.3 (背面)
- HDMI 2: HDMI v1.3 (侧面)
- 分量视频 1: YPbPr + L/R 音频
- AV 1: CVBS 带 L+R 音频(背面) AV 2: CVBS 带 L+R 音频(旁边)
- PC 输入: 3.5 毫米迷你音频插孔 (背面), Dsub (背面)
- AV OUT: CVBS (背面), 音频 L/R 输出 (背 面)
- USB: USB2.0x1 (侧面)
- EasyLink (HDMI-CEC): EasyLink, 单键式播放,系 统信息 (菜单语言),系统待机
  • 前接/侧接:音频 L/R 输入,CVBS 输入,USB 2.0
- 其它接口: 电脑音频输入, VGA 电脑接口

### 功率

- 环境温度:5°C至35°C
- 主电源: 220-240 伏, 50/60 赫兹
- 功耗: <45 瓦
- 待机功耗: < 1 瓦

- 包装盒尺寸((宽x高x厚)): 580 x 426 x 133 毫米
- 兼容的墙架: VESA 75x75 毫米
- 产品重量: 4.0 千克
- 产品重量 (含桌架):4.2 千克装置尺寸 (宽x高x厚)((宽x高x厚)): 526.0 x 343.5 x 49.4 毫米
- 电视机尺寸 (带支架) ((宽 x 高 x 厚)): 526.0 x 368.5 x 149.0 毫米
- 重量 (含包装): 5.9 千克

### 附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 电源线, 快速入门 指南,遥控器,桌架,用户手册,保修单
- 用户手册: 简体中文



发行日期 2012-02-03

版本: 3.0.2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

保留所有权利。

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者 的财产。

12 NC: 8670 000 75896 EAN: 69 23410 70975 9

www.philips.com