

Philips Matchline
Profesjonalny płaski
telewizor

42 cale
plazmowy

42HF9442



Gotowy do działania płaski telewizor

Przeznaczony do hotelowych systemów rozrywkowych

Telewizor o eleganckiej stylistyce wykorzystuje najnowszą technologię plazmową, oferując bardzo ostry obraz, a także wspaniały kontrast i jasność. Opcjonalna przystawka SmartCard Xpress ułatwia integrację z interaktywnymi usługami innych firm.

Naturalne obrazy zapierające dech w piersiach

- Nowoczesny wyświetlacz plazmowy WVGA, 852 x 480 pikseli
- Digital Crystal Clear to żywy obraz jak w kinie
- Active Control optymalizuje jakość obrazu niezależnie od źródła

Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Programowanie początkowego kanału
- Zabezpieczenie dostępu do menu
- Blokada przedniego panelu sterowania
- Ograniczenie głośności
- Komunikat powitalny na ekranie
- Wireless SmartLoader do szybkiego klonowania ustawień

Przystosowany do obsługi sys. interaktyw. i przyszłych rozwiązań

- Opcjonalny dodatkowy zasilacz (12 V)
- Interfejs sterowania Serial Xpress™
- Przystawka SmartCard Xpress zgodna z systemami interaktywnymi

PHILIPS

Zalety

Wireless SmartLoader

Umożliwia proste i bezprzewodowe kopiowanie wszystkich zaprogramowanych ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta gwarantuje jednakowe ustawienia na różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Komunikat powitalny

Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.

Ograniczenie głośności

Funkcja ta określa zakres głośności, w jakim może działać telewizor, uniemożliwiając tym samym nadmierne zwiększenie głośności, które mogłyby przeszkadzać osobom znajdującym się w sąsiadujących pomieszczeniach.

Blokada przedniego panelu sterowania

Uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do funkcji telewizora.

Programowanie początkowego kanału

Funkcja ta doskonale nadaje się do nadawania reklam we własnym zakresie i wyświetlania programów informacyjnych, dzięki możliwości wyświetlenia zaprogramowanego kanału po włączeniu telewizora.

Zabezpieczenie dostępu do menu

Zapewnia warunkowy dostęp do ustawień instalacyjnych i konfiguracyjnych na podstawie specjalnego kodu lub nadrzędnego pilota.

Przystawka SmartCard Xpress

Montowana z tyłu telewizora opcjonalna przystawka SmartCard Xpress umożliwia współpracę dekoderek i kart aplikacji różnych producentów z odbiornikiem telewizyjnym, udostępniając nowe funkcje w telewizorze. Telewizor można także podłączyć do zewnętrznych dekoderek i przystawek wszystkich większych dostawców systemów interaktywnych za pomocą interfejsu sterowania Serial Xpress (z obsługą protokołów UART i RS232) lub SmartPlug.

Opcjonalny dodatkowy zasilacz (12 V)

Opcjonalny dodatkowy zasilacz, który zasila gniazdo rozszerzeń, wyświetlacz zegara i budzik w czasie, gdy telewizor jest wyłączony.

Sterowanie Serial Xpress™

Interfejs sterowania Serial Xpress™ jest zgodny ze wszystkimi najważniejszymi płatnymi usługami rozrywkowymi. Protokoły umożliwiają podłączenie do telewizora zewnętrznych dekoderek, przystawek i rozwiązań wykorzystujących komputery. Interfejs obsługuje protokoły UART i RS232.

Możliwość aktualizacji oprogramowania

Podlegająca aktualizacji architektura oprogramowania zapewnia zgodność telewizora z wprowadzanymi w przyszłości nowymi technologiami i rozwiązaniami, gwarantując bezpieczeństwo zainwestowanych środków.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear to komplet innowacyjnych funkcji poprawy obrazu, które cyfrowo regulują jego parametry w celu uzyskania optymalnego poziomu kontrastu, koloru i ostrości. Obraz zupełnie jak w kinie.

Panel plazmowy WVGA, 852 x 480p

Nowoczesna technologia wykonania ekranu plazmowego oferuje panoramiczną rozdzielczość 852 x 480 pikseli. Umożliwia ona osiągnięcie czystego obrazu bez migotania, optymalnej jasności i rewelacyjnych kolorów. Żywy i ostry obraz zwiększa wrażenia w czasie oglądania.

Funkcja Active Control

Funkcja Active Control ogranicza zakłócenia i optymalnie reguluje ostrość 60 razy na sekundę. Dzięki ciągłej regulacji ustawień obrazu, ponad 3 000 razy na minutę, funkcja Active Control Plus zapewnia zawsze optymalną jakość obrazu.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 42 cali
- Przekątna ekranu (cm): 107 cm
- Rozdzielczość panelu: 852 x 480p
- Jasność: 1000 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, Skanowanie progresywne, Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Filtr grzebieniowy 2D, Funkcja Active Control, Regulacja ostrości, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Poprawa krawędzi w syg. chrominancji, Eliminacja poszarpanych linii, Luminance Transient Improver
- Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
- Typ ekranu: Wyświetlacz plazmowy WVGA
- Kąt widzenia (poziomy): 160 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 160 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwodblaskową, Układ zapobiegający zużyciu

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 127
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Wyświetlacz tunera: PLL

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Cyfrowa pętla strojenia PLL, Dostrajanie, Nazwa programu
- Łatwa obsługa: Wyświetlanie na ekranie, Domyślne ustawienie głośności (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Zegar: Wyłącznik czasowy
- Ustawienia formatu ekranu: Automatyczne wybieranie formatu, 7 trybów panoramicznych

- Pilot: Telewizor
- Typ pilota zdalnego sterowania: RC2886
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)
- Funkcje dotyczące telegazety: 4 ulubione strony

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W
- System dźwięku: Nicam Stereo
- Funkcje poprawy dźwięku: Smart Sound
- Moc muzyczna: 24 W

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Złącze RJ12, Złącze RJ45
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio
- Złącze Ext 1 Scart: Wejście i wyjście CVBS, RGB, Złącze audio L/P
- Złącze Ext 2 Scart: Wejście i wyjście CVBS, Y/C, Złącze audio L/P
- Inne połączenia: Wyjście analogowe audio L/P, Antena IEC75, Wejście PC VGA + wejście audio L/P

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, +/- 10%
- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Zużycie energii: 451 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 3 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, Przewód zasilający, Instrukcja obsługi, Uchwyt do montażu na ścianie

Wymiary

- Waga produktu: 42 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 47 kg
- Kolor osłony: Srebrnobiały Perłowy
- Wymiary produktu (S x G x W): 1215 x 660 x 90
- Wymiary zewnętrzne kartonu (S x G x W): 1300 x 872 x 325



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 8.0.10

EAN: 87 10895 85708 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com