



Philips  
Profesyonel LCD TV

**32 inç Pro+**  
LCD entegre dijital

**32HFL3350D**



## Konuklar için daha fazla konfor

### Saatli Philips Dijital Otel LCD TV

Bu modern Otel TV, konuklar için daha kullanışlı bir oda sunar ve konukların kendi cihazlarını bağlamalarına olanak verir. HD ready teknolojisine sahip ve dijital olduğundan, sizi geleceğe hazırlar ve konuklara en yeni dijital hizmetleri sunabilir.

#### **Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk**

- Ekranda karşılama mesajı
- Kanal Açma Programlaması
- Entegre DVB-T radyo ile HD Ready

#### **Konuklarınız için farklı bir deneyim**

- Ses kısıtlaması
- Uyandırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip entegre saat göstergesi
- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi
- Kullanımı kolay Otel Uzaktan Kumandası
- Konukların cihazları için Philips Bağlantı Paneli uyumlu

#### **En uygun maliyet**

- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama
- Setüstü kutu uyumlu

#### **Sürdürülebilir ve güvenli**

- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

# PHILIPS

sense and simplicity

## Özellikler

### Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

### Kanal Açma Programlaması

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

### DVB-T radyo ile HD Ready

Konuklarınızın benzersiz Yüksek Tanımlı görüntü kalitesini yaşamasını ve HDTV set üstü kutusu gibi HD kaynaklarına hazır olmalarını sağlayın. Bu TV, analog YPbPr sinyallerinin yanı sıra, DVI veya HDMI yoluyla en yüksek kaliteli sıkıştırılmamış Dijital sinyalleri alabilir. Dijital sinyaller HDCP kopya korumasını destekler. Entegre DVB-T radyo ile TV, mevcut analog kanalların yanında Dijital Karasal TV kanalları sunabilir. Ayrıca, radyo alıcılarına harcama yapmadan, misafirlerin dijital radyo istasyonlarını yüksek ses kalitesiyle dinlemelerine olanak sağlar.

### Entegre saat göstergesi

Aynı zamanda bir uyandırma alarmı da olan entegre saat, kabloları ve bağlantılarıyla birlikte odada başka bir saat bulunması gereksinimini ortadan kaldırır. Teletext üzerinden otomatik eşzamanlama ve kısa süreli elektrik kesintilerinde alarm ayarlarının korunması konuklarınızın rahatını artırır

### Birleştirilmiş tek kanal listesi

Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konunun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

### Otel Uzaktan Kumandası

Bu TV, otel odalarında kullanım için özel olarak tasarlanmış sık bir uzaktan kumanda ile birlikte gelir. Konuklara kolay kullanım deneyimi sağlamak amacıyla, sadece en gerekli düğmeler ve fonksiyonlar sunulur. Ayrıca, zayıf pil kontrolü ve hırsızlık korumalı pil seçenekleri, etkili otel faaliyetlerine katkı sağlar.

### Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestense rahatsız olmasını engeller.

### Bağlantı Paneli uyumlu

Bu TV, Philips Bağlantı Panelleri ile sorunsuz şekilde çalışır. Konuk, bilgisayar, MP3 çalar, DVD oynatıcı, video kamera ve çeşitli cihazları kolaylıkla bağlayabilir ve bu cihazlardaki ortamların keyfini çıkarabilir. Bağlantı Panelini otomatik olarak algılama özelliği ile TV, bağlı konuk cihazındaki içeriği görüntülemek için otomatik olarak geçiş yapar.

### USB kopyalama

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

### Setüstü kutu uyumlu

Bu otel TV, bir setüstü kutuya bağlanarak, güç açma scart bağlantısı ve Serial Express Lite protokolü sunar.

### Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.



# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 81 cm
- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 1200:1
- Dinamik ekran kontrastı: 30000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı (y / d): 176 / 176 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Siyah iyileştirme, Mavi yayma, Renk Geliştirme, Dijital Parazit Azaltma, Hırt uyarımlı, satr üst üste binm engllm, Aşamalı Tarama, Otomatik yüzey tonu düzeltme, Dinamik kontrast geliştirme, Beyaz iyileştirme, Yeşil yayma, Pixel Plus HD

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

### Video formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
1080i	50, 60Hz
720p	50, 60Hz

### Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1366 x 768	60Hz

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Ayarlanmış Kanal Sayısı: 250
- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- Tuner Ekranı: PLL
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: DVB Karasal \*

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15W
- Ses Sistemi: Mono, Stereo, Nicam Stereo, Dolby Dijital (AC-3), Virtual Dolby Digital, BBE
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses
- Ekolayzır: 5 kanal

## Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

## Bağlanabilirlik

- Scart sayısı: 2
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı
- Ext 3: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3

- Ext 6: HDMI v1.3
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, S-video girişi, USB 2.0, HDMI v1.3
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Ortak Arayüz
- Bağlantı Geliştirmeleri: Seri Xpress arayüzü, Hızlı Kızılötesi loop through, Güç açık scart girişi, USB2.0

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Gelişmiş Otel Modu, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Klavye kilitleme
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Konfor: Otel özellikleri, Otomatik güç açma, Hızlı başlatma, Karşılama mesajı, Mesaj göstergesi, Kanal açma, Ses kısıtlaması
- İnteraktif otel özellikleri: Bağlantı paneli uyumlu
- Hapishane modu: Teletext ve MHEG kapama
- Saat: Entegre LCD Saat Göstergesi, Kapanma Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati
- Saat Geliştirmeleri: TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Elektronik Program Kılavuzu: Geçerli + Sonraki EPG
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Tam ekran, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Uzaktan Kumanda tipi: 22AV1104/10 (RC6)
- Uzaktan Kumanda: zayıf pil algılama, pil hırsız koruması
- Yükseltilebilir bellenim: USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi

## Sağlık

- Kontrol: Çoklu uzaktan Kumanda, IR bağlantısı ile askı kontrolü
- Güvenlik: Çift izolasyon Sınıf II

## Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, JPEG Resimler, Slayt gösterisi dosyaları (.alb)

## Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza

## Güç

- Şebeke elektriği: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 130 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1,2 W
- Ortam sıcaklığı: 5 C° - 40 C°

## Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 819 x 518 x 92 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 819 x 579 x 220 mm
- Kutu boyutları (G x Y x D): 918 x 629 x 255 mm



Yayın tarihi 2009-11-17

Sürüm: 3.5.8

12 NC: 8670 000 42183  
EAN: 87 12581 44258 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DVB-T uygulaması kapsamındaki ülkeler için lütfen Philips'e danışın.

- Ürün ağırlığı: 13 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 16 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 19 kg
- Renkli kabin: Siyah
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 200 x 300 mm

## Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan Kumanda pilleri, Güç kablosu, Dönebilen masaüstü standı, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum RC2573GR, Duvara monte (eğik) 22AV3200/10