

Philips
професионален плосък
телевизор

32 инча
LCD
HD Ready

32HF7444



Плосък телевизор с подготвена система

с най новия LCD дисплей с висока разделителна способност

Този готов за HD (High Definition) телевизор със специализирани функции за хотели изпъква с качеството на картината и функционалността си. В съчетание с допълнително предлаганото устройство SmartCard Xpress той е напълно готов за интерактивни услуги и развлечения в хотелската стая.

Най-добро решение по отношение на обща цена на притежаване

- Безжичен SmartLoader за бързо клониране
- Съединител за външни тонколони
- Блокиране на панела отпред/отстрани
- ESP™ (Програмиране на енергоспестяването, Energy Savings Programmability)
- Следене на заряда на батерията за дистанционното управление

Пълна готовност и пригодност за бъдещи приложения

- Устройство SmartCard Xpress, съвместимо с интерактивни системи
- Допълнително вградено захранване
- Интерфейс за управление Serial Xpress™

Максимално удобство за гостите

- Ограничаване на силата на звука
- Приветствие на екрана на дисплея

PHILIPS

Акценти

Безжичен SmartLoader

Дава възможност да се копират лесно и безжично всички настройки от програмирането на един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

Съединител за външни тонколони

Звуков съединител с усилване за лесно инсталиране на външни високоговорители (например в банята), което премахва необходимостта от инвестиране в допълнително оборудване

Блокиране на панела отпред/отстрани

Ако в менюто за настройка изберете опцията за блокиране на достъпа до панела за управление отпред или отстрани на телевизора, ще се предотврати непозволения достъп до менюто на телевизора, което ще спести време и усилия на хотелския персонал за повторно инсталиране.

Следене на заряда на батерията

Тази функция ви съобщава кога трябва да смените батериите на дистанционното управление, предпазвайки ви от досадни обаждания и ненужна смяна на батериите.

ESP™

Функцията може да се избере в менюто за настройка. Телевизорът може да се изключи автоматично след определено време на работа, спестявайки енергия и осигурявайки по-дълъг живот на изделието. Диапазонът за избор е от 0 до 99 часа.

Устройство SmartCard Xpress

Допълнителното устройство SmartCard Xpress (по желание) може да се монтира отзад на телевизора, като дава възможност декодерите и картите приложения на други производители да се свързват към телевизора, увеличавайки функционалността му. Телевизорът може да се свързва и към външни декодери и приставки set-top box на всички основни оператори на интерактивни системи през интерфейсите за управление Serial Xpress (поддържащи протоколи UART и RS232) и SmartPlug.

Допълн. вградено захранване

Допълнителното вградено захранване елиминира необходимостта от отделно захранване за интерактивна система. В случай на автономно използване допълнителното вградено захранване може да бъде изключено с цел пестене на енергия.

Управление Serial Xpress™

Интерфейсът за управление Serial Xpress™ е съвместим с всички основни първокласни развлекателни услуги. Протоколите позволяват свързване на телевизора с външни декодери, декодери set-top box и решения на базата на компютър. Поддържа протоколите UART и RS232.

Приветствие

На екрана се появява приветствие при всяко включване на телевизора.

Ограничаване на силата на звука

Тази функция предварително настройва работните граници на силата на звука на телевизора, като не се допуска прекалено засилване на звука с оглед да не се безпокоят съседите.

HD Ready



Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подготвени за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпесирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, Широко екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 80 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 500 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 1600:1 (динамичен)
- Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Active Control, Контраст плюс, Digital Crystal Clear, Цифрово шумопотискане, Потискане на нарязани линии, Прогресивно сканиране, Настройка на рязкостта
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 8 ms
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Видеоформати: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Брой настроени канали: 125
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей на тунера: PLL

Комфорт

- Лесно инсталиране: Разширен хотелски режим, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Име на програмата, Безжична функция Smart Loading
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Страничен регулатор, Smart Picture, Интелигентен звук
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Таймер на заспиване
- Настройки на формата на екрана: 7 широкоекранни режима, Авто формат
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RC2886
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски
- Телетекст: 10 страници интелигентен текст
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"
- VESA монтиране: 200 x 100 мм

- Картина в картина: Picture in graphics (Картина от графична карта)
- Подобрения за телетекст: бърз текст

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 15W
- Звукова система: Nicam стерео, Virtual Dolby Surround
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Динамично подобрене на басите

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Съединител тип RJ12, Съединител тип RJ45, Съединител за външни високоговорители, HM-Link, Допълнително захранване 12V/1W, готов за кутия SmartCard Xpress
- Брой на SCART гнездата: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Предни/странични букси за свързване: Звуков вход, Вход S-video
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- AV 5: HDMI
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, Вход S-video
- Други връзки: Антена IEC75

Захранване

- Мрежово захранване: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 120W Normal operation W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, Дистанционно управление, Настолна стойка, Ръководство за потребителя
- Допълнителни акcesoари: Дистанционно за настройка RC2573GR, Безжичен SmartLoader 22AV1120

Размери

- Ширина на изделието: 924 мм
- Височина на изделието: 507 мм
- Дълбочина на изделието: 119 мм
- Тегло на изделието: 18,9 кг
- Ширина на кутията: 1000 мм
- Височина на кутията: 690 мм
- Дълбочина на кутията: 240 мм
- Тегло с опаковката: 22 кг
- Ширина (с основата): 924 мм
- Височина (с основата): 550 мм
- Дълбочина (с основата): 222 мм



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 5.0.6

EAN: 87 10895 92607 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com