

Philips Matchline
professional flat TV

42"
plasma

42HF9442



Systemforberedt Flat TV

Specielt konstrueret til In-Room Entertainment

Dette elegante TV anvender den seneste plasma-teknologi, som giver en uovertruffen kontrast og lysstyrke. Kan leveres med SmartCard XPress box, som gør det nemt at integrere interaktive services fra tredjepartsleverandører.

Betagende naturlige billeder

- Enhanced Definition WVGA-plasmaskærm, 852 x 480p
- Digital Crystal Clear giver livagtige biografagtige billeder.
- Uanset kilde optimerer Active Control billedkvaliteten

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret

- Programmering af startkanal
- Adgang til menuen Sikkerhed
- Låsning af knapper på forsiden
- Begrænsning af lydstyrke
- Velkomstmeddelelse på skærmen
- Trådløs Smartloader™ til hurtig kopiering

Forberedt til interaktivt system, fremtidssikret

- Ekstra 12 V strømforsyning (tilbehør)
- Serial Xpress™ Control-grænseflade
- Kompatibel med SmartCard Xpress™-boks til interaktive systemer

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Trådløs Smartloader™

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut nemt og trådløst kopiere alle programindstillinger fra et TV til et andet. Funktionen er med til at sikre ensartethed på dine TV'er og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

Velkomstmeddelelse

En velkomstmeddelelse vises på skærmen, hver gang der tændes for TV'et.

Begrænsning af lydstyrke

Denne funktion fastlægger på forhånd det interval for lydstyrke, som TV'et kan bruge. Dermed undgår du at skulle regulere lydstyrken ved høje lydniveauer, og du forstyrrer ikke dine naboer.

Låsning af knapper på forsiden

Forhindrer uautoriseret adgang til TV-funktioner

Programmering af startkanal

Perfekt til in house-reklame eller informationskanaler, da det er muligt at vise en foruddefineret kanal, når TV'et tændes.

Adgang til menuen Sikkerhed

Giver betinget adgang til installations- og konfigurationsindstillinger via en særlig kode eller master-fjernbetjening

SmartCard Xpress™-boks

SmartCard Xpress™-boksen (ekstra tilbehør) kan monteres på bagsiden af TV'et, hvilket giver eksterne dekodere og programkort mulighed for at kommunikere med og føje ny funktionalitet til TV'et. TV'et kan også tilsluttes til eksterne dekodere og set-top-bokse fra alle større leverandører af interaktive systemer via Serial Xpress™ Control Interface (der understøtter UART og RS232 protokollerne) og grænsefladen SmartPlug Control.

Ekstra 12 V strømforsyning (tilbehør)

Denne ekstra strømforsyning (tilbehør) sikrer, at udvidelsesstikket, uret og vækkeuret stadig fungerer, når TV'et er slukket.

Serial Xpress™ Control

Serial Xpress™ Control-grænsefladen er kompatibel med alle større underholdningstjenester. Protokollerne gør det muligt at slutte TV'et til eksterne dekodere, Set-Top bokse og PC baserede løsninger. Understøtter UART- og RS-232-protokoller.

Opgradérbar software

Arkitekturen i den opgradérbare software gør TV'et fremtidssikret og kompatibelt med nye teknologier og nyskabelser, så din investering er sikker.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast, farve og skarphedsniveauer. Det er som at se levende, biograflignende billeder.

WXGA plasmapanel, 852 x 480p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne plasma-teknologi har en forbedret widescreen-opløsning på 852 x 480 pixel. Den viser strålende, flimmerfri Progressive Scan-billeder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede vil give dig en endnu bedre oplevelse.

Aktiv kontrol

Active Control sikrer, at der 60 gange i sekundet sker en forbedring af støj og skarphed. Ved at justere billedindstillinger mere end 3.000 gange i minuttet sikrer Active Control Plus, at synsoplevelsen bliver perfekt.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 42 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 107 cm
- Panelopløsning: 852 x 480p
- Lysstyrke: 1000 cd/m²
- Billedforbedring: Digital Crystal Clear, Progressiv scanning, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 2D-kamfilter, Aktiv kontrol, Justering af skarphed, Digital støjreduktion, Farvetransientsforbedring, Undertrykkelse af takket linje, Forbedring af luminanstransient
- Kontrastforhold (typisk): 3000:1
- Skærmtype: WVGA plasmapanel
- Betragtningvinkel (vandret): 160 °
- Betragtningvinkel (lodret): 160 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm, Anti-ældning kredsløb

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Faste kanaler: 127
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerskærm: PLL

Komfort

- Nem installation: Digital PLL-tuning, Finindstilling, Programnavn
- Brugervenlig: On-Screen Display, Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Ur: Sleep-timer
- Skærmformat-justeringer: Automatisk format-

- omskiftning, 7 WideScreen-formater
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RC2886
- Tekst-TV: 10 siders smarttekst
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 15W
- Lydsystem: NICAM stereo
- Lydforbedring: Smart Sound
- Udgangseffekt (musik): 24 W

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutningsmuligheder: RJ12-stik, RJ45-stik
- Tilslutninger på forsiden/siden: Lyd ind
- Ext 1 SCART: CVBS-indgang/udgang, RGB, Lyd L/R
- Ext 2 SCART: CVBS-indgang/udgang, Y/C, Lyd L/R
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, Antenne IEC75, PC-indgang VGA + lydindgang L/R

Strøm

- Lysnet: 220 - 240 VAC +/-10 %
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 451 W
- Standby-strømforbrug: <3 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Netledning, Brugervejledning, Vægmonteringsstativ

Mål

- Produktvægt: 42 kg
- Vægt inkl. emballage: 47 kg
- Facetfarve: Pearl White Silver
- Produktmål (B x D x H): 1215 x 660 x 90
- Udv. emballagemål (B x D x H): 1300 x 872 x 325



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 8.0.10

EAN: 87 10895 85708 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com