

Philips  
LCD-TV för proffsbruk

26"  
LCD  
HD Ready

26HF5445



Den mångsidiga och interaktiva TV-apparaten för hotellmiljöer

## Philips HD Ready LCD-TV

Den här snygga och energieffektiva TV-apparaten för hotellmiljöer är fullt förberedd för interaktivitet. Dina gäster får en fantastisk bildupplevelse med möjlighet till musik i badrummet och ett skräddarsytt välkomstmeddelande.

### Lägsta totala ägandekostnad

- Wireless SmartLoader för snabbkloning
- Låsning av installationsmenyn
- Extern högtalaranslutning och extra strömförsörjning

### Systemförberedd och framtidssäkrad

- SmartCard Xpress-boxkompatibel för interaktiva system
- Fjärruppgradering av programvara

### Tålig och säker

- SmartPower för energieffektivitet
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

### Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- Välkomstmeddelande på skärmen
- Digital Crystal Clear för mer livfulla bilder i biokvalitet
- Stöldskyddat vridbart bordsstativ

# PHILIPS

## Funktioner

### Fjärruppradering av programvara

TV-apparatens programvara som styr hotellspecifika funktioner kan fjärruppraderas via en certifierad systemleverantör.

### SmartCard Xpress-box

SmartCard Xpress-boxen (tillval) kan monteras på baksidan av TV:n och gör det möjligt att använda avkodare och programkort från tredje part tillsammans med TV:n och på så sätt lägga till funktioner i TV:n. TV kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear är en bearbetningsteknik som digitalt justerar och förbättrar bildkvaliteten genom att optimera kontrast, färg och skärpa. Något som ger en mer livfull bild i biokvalitet.

### Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

### Vridbart bordsstativ

LCD-TV som har ett vridbart bordsstativ som låter gästerna justera TV-apparaten så att de kan titta på TV från valfri plats i rummet. Stativet kan även fästas på bord eller möbler som extra stödskydd.

### Wireless SmartLoader

Gör det möjligt att enkelt och trådlöst kopiera alla programmeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

### Externa högtalare och strömförsörjning

TV-apparaten har en förstärkt ljudanslutning som gör det enkelt att installera externa högtalare (exempelvis för badrum) så att du inte behöver investera i extern utrustning. Den extra inbyggda strömförsörjningen gör att du slipper separat strömförsörjning för interaktiva system. När du använder systemet fristående kan den extra strömkontakten stängas av för att spara energi.

### Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge

maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.

### SmartPower



Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

### Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 26 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 66 cm
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: 3D-kamfilter, 3:2-2:2 bilddetektering, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Progressive Scan, Dynamisk kontrastförbättring
- Kontrastförhållande (medel): 800:1
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Dynamisk skärmkontrast: 4000:1
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 160 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 150 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 125
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Avancerat hotelläge, Fininställning, Programnamn, Wireless Smart-inläsning, Läsning av knappsats, Säkerhetsmeny
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Insomningsfunktion, Startkanal, Volymbegränsning, Välkomstmeddelande
- Bildformatsjustering: 4:3, 7 Widescreen-lägen
- Fjärrkontroll: batteristödskydd, avkänning för svagt batteri
- Typ av fjärrkontroll: RC2886
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Annan bekvämlighet: Omställbar till konsument-TV, Kensington-läs
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Fjärrupgradera prog.vara för hotell-TV, Lokal uppgrad. av hela TV-programvaran
- Text-TV-språk: Kyrillisk, Östeuropeisk, Västeuropeisk

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 10 W

- Ljudsystem: Nicam-stereo, Stereo
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: RJ12-anslutning, RJ45-anslutning, Extern högtalaranslutning, HM-Link, Extra strömförsörjning 12 V/1 W, SmartCard Xpress-box-klar, Snabb IR-genomkoppling, Serielt Xpress-gränssnitt, SmartPlug Xpress-gränssnitt, Start via scart
- Antal SCART-kablar: 2
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Hörlur ut, PC-ingång VGA
- Ext 3: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, S-videoingång
- Ext 4: Audio L+R-ingång, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Effekt

- Nätström: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 120 W
- SmartPower – hög: 58 W
- SmartPower – låg: 103 W
- Aktiv förbrukning i vänteläge: 18 W
- Passiv förbrukning i vänteläge: 2 W
- SmartPower – medel: 73 W

## Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Fjärrkontroll, Garantibevis, Stödskyddat vridbart bordsstativ
- Extra tillbehör: Ställ i fjärrkontrollen RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1135

## Mått

- Bredd: 682 mm
- Höjd: 473 mm
- Djup: 111 mm
- Produktvikt: 11,07 kg
- Bredd (med stativ): 682 mm
- Höjd (med stativ): 536 mm
- Djup (med stativ): 200 mm
- Produktvikt (+stativ): 13.81 kg
- Lådbredd: 836 mm
- Lådhöjd: 212 mm
- Låddjup: 592 mm
- Vikt inkl. förpackning: 16,6 kg
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 100 mm



Publiceringsdatum  
2024-04-05

Version: 4.1.6

EAN: 87 12581 32861 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)