



Philips
Televisor LCD profesional

Sistem de 22"

LCD digital integrat

22HFL5550D

Pentru oaspeți încântați

Televisor LCD digital Philips pentru industria hotelieră

Acest televizor modern și economic este deplin pregătit pentru interactivitate. Oaspeții dumneavoastră își pot conecta propriile dispozitive, să se bucure de muzică în baie și să primească un mesaj de întâmpinare personalizat.

Pregătit pentru sistem și compatibil cu tehnologiile noi

- Modul SmartCard Xpress pentru sisteme interactive
- Upgrade de la distanță pentru software
- Pregătit HD cu tuner DVB-T integrat

Diferențierea experienței oaspeților

- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje
- Conector USB pentru redare multimedia rapidă și ușoară
- Intrarea VGA vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC
- Compatibilitate cu panoul de conectivitate Philips pentru ca oaspeții să se bucure de dispozitivele proprii

Cel mai scăzut cost total de proprietate

- Clonare USB a tuturor setărilor pentru instalare rapidă
- Conector pentru boxe externe

Viabil și sigur

- SmartPower pentru economisirea energiei
- Design ecologic și carcasă ignifugă

PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Modul SmartCard Xpress

Modulul SmartCard Xpress opțional poate fi montat în partea posterioară a televizorului și permite decodoarelor și cardurilor de aplicații ale terților să interacționeze cu televizorul adăugându-i acestuia funcții noi. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

Clonare USB

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările și canalele programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investiției într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăpere. Sincronizarea automată a orei prin teletext și păstrarea setărilor pentru alarmă în timpul căderilor scurte de tensiune măresc și mai mult confortul oaspeților

Redare multimedia prin USB

Acest televizor Philips permite oaspetelui să conecteze o memorie USB pentru redarea ușoară și instantanee a conținutului multimedia. Formatele de redare acceptate sunt MP3, fișierele cu prezentate de diapozitive (.alb) și imaginile statice JPEG.

Intrare PC

Intrarea PC vă permite să conectați televizorul la un computer și să îl folosiți drept monitor pentru PC.

Conector pentru boxe externe

Conector audio cu amplificator pentru instalarea ușoară a unor boxe externe (cum sunt cele pentru băi), eliminând necesitatea investițiilor în echipamente externe

Compatibilitate cu panoul de conectivitate

Acest televizor funcționează perfect integrat cu panourile de conectivitate Philips. Oaspetele se poate conecta ușor și se poate bucura de materialele media de pe PC, MP3 player, DVD player, cameră video și diverse alte dispozitive. Datorită sensibilității automate panoul de conectivitate și televizorul se comută automat pentru vizualizarea conținutului dispozitivului oaspete conectat.

SmartPower

Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată și presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% și, implicit, a costurilor.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre EcoDesign orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.



Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 22 inch / 56 cm
- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Rezoluție panou: 1680 x 1050p
- Luminozitate: 300 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 1000:1
- Contrast dinamic al ecranului: 30000:1
- Timp de răspuns (uzual): 5 ms
- Unghi de vizionare (O / V): 170 / 160 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex
- Caracteristici superioare imagine: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Black stretch, Blue stretch, Caracteristici superioare culoare, Caracteristici sup. tranziție culori, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, De-interlacing pt. cadre în mișcare, Scanare progresivă, Corecție automată a culorii pielii, Îmbunătățire dinamică a contrastului, White stretch, Green stretch, Pixel Plus HD

rezoluție de afișare acceptată

Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

Formate calculator

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Număr de canale presetate: 250
- Mărci de tunere: hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Afișare tuner: PLL
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: DVB terestru *

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
- Sistem audio: Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Caracteristici superioare sunet: Echilibrare automată volum, Incredible Surround, Smart Sound
- Egalizator: 5 benzi

Boxe

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 2
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS,

RGB

- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS
- Ext 3: Intrare audio S/D, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1,3
- Ext 5: HDMI v1,3
- Ext 6: HDMI v1,3
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Intrare S-video, USB 2.0, HDMI v1,3
- Alte conexiuni: Ieșire audio analogic S/D, Ieșire SP/DIF (coaxial), Ieșire căști, intrare PC VGA, Interfață comună
- Caract. de conectivitate superioare: Interfață serială Xpress, Interfață SmartPlug Xpress, Conector RJ12, Conector RJ45, Compatibil cu modulul SmartCard Xpress, Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, HM-Link, Conector pentru boxe externe, Pornire prin scart, USB2.0

Comoditate

- Ușor de instalat: Mod avansat Hotel, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Nume program, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii
- Ușor de utilizat: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, Smart Picture, Smart Sound
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Pornire automată, Mesaj de întâmpinare, Indicator pentru mesaje, Canal de pornire, Limitarea volumului, Lansare rapidă
- Funcții hoteliere interactive: Compatibilitate cu panoul de conectivitate
- Mod închisoare: Dezactivare teletext și MHEG
- Ceas: Afișaj LCD pentru ceas, integrat, Timer Sleep, Ceas deșteptător
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin TXT/DVB
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Limbi teletext: Europa de vest, Europa de est, Chirilic
- Electronic Program Guide: Now + Next EPG
- Ajustări format ecran: 4:3, Full-screen, Expandare 14:9, Expandare 16:9, Ecran lat, Zoom subtitrare, Super zoom, formatare automată
- Posibilitate de upgrade a firmware-ului: Upgrade local pt. software TV total, Upgrade de la distanță pt. software TV, Firmware actualizabil prin USB
- Alte avantaje: Blocare Kensington

Asistență medicală

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Comoditate: Ieșire căști, Difuzor principal independent mut
- Siguranță: Clasa II izolație dublă

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG, Fișiere prezentare (.alb)

Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă
- SmartPower

Alimentare

- Sursă de alimentare principală: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consum: 55 W
- Consum pasiv în așteptare: 1,2 W
- Consum în stare de repaus: < 2 W (cu ceas)
- Consum activ în așteptare: 20 W
- Temperatură ambiantă: 5 °C - 35 °C

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 534 x 397 x 92 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 534 x 442 x 181 mm
- Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 580 x 510 x 137 mm
- Greutate produs: 6 kg
- Greutate produs (+ stativ): 6,5 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 7,77 kg
- Culoare carcasă: Negru
- Sistem de montare compatibil VESA: 100 x 100 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Suport rotativ de tip masă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Configurare telecomandă RC2573GR, Telecomandă oaspete 22AV1105, Suport de perete (înclinabil) 22AV3100/10, Smart-card XP Box SBB103U/10, Alimentare XP Box SBP103A



Data apariției 2009-03-24

Versiune: 3.2.12

12 NC: 8670 000 41577
EAN: 87 12581 43716 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Pentru informații despre țările înscrise la DVB-T adresați-vă persoanei de contact de la Philips.