

Philips Matchline
professionell platt TV

30 tum
LCD

30HF9442



Systemförberedd Platt TV

Specialdesignad för underhållning

En elegant platt TV med knivskarp bild samt utmärkt kontrast och ljusstyrka. SmartCard XPress-box (tillval) för enkel integrering av interaktiva tjänster från tredjepartsleverantörer.

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Programmering av startkanal
- Säkerhetsmeny
- Låsning av kontroller på framsidan
- Volymbegränsning
- Välkomstmeddelande på skärmen
- Wireless SmartLoader för snabbkloning

Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- Högupplöst LCD WXGA-skärm, 1280 x 768 p
- Digital Crystal Clear ger livfulla bilder i biokvalitet
- Active Control optimerar bildkvaliteten oavsett källa

Förberedd för interaktivt system, framtidssäkrad

- Strömförsörjningsenhet (12 V)
- Serial Xpress™-kontrollgränssnitt
- SmartCard Xpress-boxkompatibel för interaktiva system

PHILIPS

Funktioner

Wireless SmartLoader

Gör det möjligt att enkelt och trådlöst kopiera alla programmeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

Låsning av kontroller på framsidan

Förhindrar obehörig åtkomst till TV-funktioner

Programmering av startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

Säkerhetsmeny

Ger åtkomst till inställningar via en special- eller huvudfjärrkontroll

SmartCard Xpress-box

SmartCard Xpress-boxen (tillval) kan monteras på baksidan av TV:n och gör det möjligt att använda avkodare och programkort från tredje part tillsammans med TV:n och på så sätt lägga till funktioner i TV:n. TV kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

Strömförsörjningsenhet (12 V)

Med strömförsörjningsenheten (tillval) kan du se till att expansionsfacket, klockan och väckarklockan fungerar när TV-apparaten är avslagen.

Serial Xpress™-kontroll

Serial Xpress™-kontrollgränssnittet är kompatibelt med alla större underhållningstjänster. Med hjälp av protokollen går det att upprätta TV-anslutning med externa avkodare, digitaldekodrar och datorbaserade lösningar. Funktioner för UART- och RS232-protokoll.

Uppgraderbar programvara

Den uppgraderbara programvaruarkitekturen garanterar att TV:n är framtidssäkrad och kompatibel med ny teknik och utveckling, vilket säkrar din investering.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear innehåller ett antal innovationer för bildbehandling. Bilderna behandlas digitalt och bildkvaliteten optimeras för att ge bästa tänkbara kontrast, färg och skärpa. Det är som att titta på levande bilder i biokvalitet.

LCD WXGA-skärm, 1280 x 768p

Den här WXGA-skärmen med toppmodern LCD-skärmt teknik ger en HD-upplösning med upp till 1280 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en mycket bättre upplevelse.

Active Control

Med Active Control förbättras brus och skärpa löpande 60 gånger per sekund. Bildinställningen justeras över 3 000 gånger per minut, vilket medför att bilden alltid blir den bästa möjliga.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 30 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 76 cm
- Skärmapplösning: 1 280 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 350:1
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, Progressive Scan, 3:2-2:2 filmdetektering, 2D-kamfilter, Active Control, Skärpeinställning, Digital brusreducering, CTI (Color Transient Improvement), Undertryckning av ojämna linjer, LTI (Luminance Transient Improvement)
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 16 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 170 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 170 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 127
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn
- Lättanvänd: OSD (On-Screen Display), AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Smart Picture, Smart Sound
- Klocka: Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: Autoformat, 7 Widescreen-lägen
- Fjärrkontroll: TV

- Typ av fjärrkontroll: RC2886
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- Text-TV: 4 favoritsidor

Ljud

- Ljudsystem: Nicam-stereo
- Ljudförbättring: Smart Sound
- Musikeffekt: 24 W

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: RJ12-anslutning, RJ45-anslutning
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Hörlur ut, S-videoingång, CVBS-ingång, Ljudingång
- Ext 1-SCART: CVBS-ingång/utgång, RGB, Ljud v/h
- Ext 2 SCART: CVBS-ingång/utgång, Y/C, Ljud v/h
- Andra anslutningar: Analog ljudutgång vänster/höger, Antenn IEC75, PC-ingång VGA + ljudingång v/h

Effekt

- Nätsström: AC 220-240 V +/- 10%
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 186 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 4 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Vägghöjningsfäste, Bordsställning, Nätkabel, Bruksanvisning, Fjärrkontroll

Mått

- Produktvikt: 18 kg
- Vikt inkl. förpackning: 23 kg
- Färg på ramen: Pearl White Silver
- Produktmått (B x D x H): 895 x 490 x 110
- Yttre kartongmått (B x D x H): 952 x 668 x 238
- Höjd (med sockel): 560 mm
- Djup (med sockel): 200 mm



Publiceringsdatum
2024-04-05

Version: 10.0.13

EAN: 87 10895 82874 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com