


Philips
Professionele TV

Afstandsbediening

22AV1604B



Afstandsbediening voor gezondheidszorg

Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen

Deze professionele Philips-afstandsbediening is ontworpen voor gebruik in zorginstellingen en heeft een eenvoudige, kleurmijke knopindeling op een makkelijk te reinigen oppervlak.

Eenvoudig te gebruiken en schoon te maken

- Het oppervlak kan met alcohol worden gereinigd
- Wit design voor gebruik in de gezondheidszorg

Kosteneffectieve en veilige oplossing

- Vergrendelbaar batterijcompartiment
- Detectie van laag batterijniveau met melding op de TV

Slimmer design

- Multi-RC-instellingengeheugen

PHILIPS

Specificaties

Hospitality-functies

- Afstandsbediening: Compatibel met Multi-RC, Compatibel met Studio/ES/MS/Sig, PrimeSuite, Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening, Geschikt voor kabelkoord, Detectie laag batterijniveau

Batterij

- Type: 2 x AAA (niet meegeleverd)

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 203 x 48 x 20 mm

Kenmerken

Het oppervlak kan worden gereinigd

Het oppervlak van deze Philips Professional-afstandsbediening is plat, zodat u hem eenvoudig met alcohol kunt reinigen. Het platte oppervlak is ook hygiënisch: omdat de knoppen niet verhoogd zijn, zitten er geen spleten waar bacteriën in kunnen komen.

Wit design voor de gezondheidszorg

Het witte ontwerp en de afgeronde randen geven deze afstandsbediening een schoon, vriendelijk uiterlijk, perfect voor gebruik in de gezondheidszorg. De essentiële knoppen hebben een kleurcodering en zijn handig geplaatst, zodat ze gemakkelijk bediend kunnen worden.

Vergrendelbaar batterijcompartiment

Het vergrendelbare batterijcompartiment is met een schroef vastgezet, zodat de batterijen alleen door personeelsleden kunnen worden verwijderd of vervangen.

Detectie van laag batterijniveau

Wanneer de batterijen van uw professionele Philips-afstandsbediening bijna leeg zijn, verschijnt er een melding op het TV-scherm. Zo kunt u de batterijen vervangen voordat er serviceonderbrekingen optreden.

Multi-RC-instellingengeheugen

Behoud uw instellingen wanneer u batterijen vervangt. Met Multi-RC wordt uw configuratie opgeslagen in een permanent geheugen. Dit zorgt voor moeiteloos onderhoud.

