

Philips  
profesyonel flat TV

23 inç  
LCD  
HD Teknolojisine Hazır

23HF5473



Optional set-up  
remote

## System Prepared Flat TV

Crystal Clear (Kristal Netlik) III ile

Dahili (alarmlı) saati ile bu LCD TV, doğal ve canlı renklerle çok net bir görüntü sunuyor. Opsiyonel SmartCard XPress ünitesi ile birleştiğinde etkileşimli servisler ve oda içi eğlenceye tam hazır hale gelir.

### Nefes kesici doğal görüntüler

- HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Teknolojisine Hazır
- Crystal Clear (Kristal Netlik) III gelişmiş kalitede doğal görüntüler verir

### Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Kanal Açma Programlaması
- Güvenlik Menüsü Erişimi
- Ön Kontrol Kilitleme
- Ses kısıtlaması
- Ekranda karşılama mesajı
- Uyardırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip entegre saat göstergesi
- Dahili FM radyo
- Uzaktan Kumandada Düşük Pil Düzeyi Algılaması
- Harici hoparlör bağlantısı
- Hızlı kopyalama için Wireless SmartLoader

# PHILIPS

## Özellikler

### Entegre saat göstergesi

Aynı zamanda bir uyandırma alarmı da olan entegre saat, kabloları ve bağlantılarıyla birlikte odada başka bir saat bulunması gereksinimini ortadan kaldırır. Teletext üzerinden otomatik eşzamanlama ve kısa süreli elektrik kesintilerinde alarm ayarlarının korunması konularınızın rahatını artırır

### Kablosuz SmartLoader

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

### Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

### Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestense rahatsız olmasını engeller.

### Ön Kontrol Kilitleme

TV fonksiyonlarına izinsiz erişimi engeller

### Kanal Açma Programlaması

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

### Güvenlik Menüsü Erişimi

Özel bir kod veya master uzaktan kumanda üzerinden tesisat ve konfigürasyon ayarlarına koşulsuz erişim sağlar

### Dahili FM radyo

Entegre FM tuner, radyo alıcılarına fazladan bir yatırım yapmadan konuklarınıza daha büyük bir rahatlık sağlar.

### Zayıf Pil Düzeyi Algılaması

Bu özellik, uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi gerektiğini haber vererek rahatsız edici aramalar ve gereksiz pil değiştirmeleri engellemiş olur.

### Harici hoparlör bağlantısı

Harici hoparlörlerin (banyolar için olanlar gibi) kurulumunu kolaylaştıran güçlendirilmiş ses bağlantıları, harici ekipmanlar için yapılabilecek harcamaları ortadan kaldırır

### SmartCard Xpress Kutusu

İsteğe bağlı SmartCard Xpress Kutusu, TV setinin arka tarafına monte edilebilir ve üçüncü parti şifre çözümlerini ve uygulama kartlarının TV ile arayüz oluşturmasını sağlayarak yeni işlevler kazandırır. Televizyon, Seri Xpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

### Entegre ek güç kaynağı

Entegre ek güç kaynağı, etkileşimli bir sistem için gereken ayrı güç kaynağı gereksinimini ortadan kaldırır. Bağımsız kullanım durumunda ise enerji tasarrufu yapmak için kapatılabilir.

### Üst sürümlere geçiş olanağı

Üst sürümlere geçiş olanağı sağlayan yazılım mimarisi, TV'nin geleceğe uyumlu olduğunu ve

yeni teknolojilere ve gelişmelere uyumlu olacağını garantiler ve yatırımınızı korumaya almış olur.

### Crystal Clear (Kristal Netlik) III

Crystal Clear (Kristal Netlik) III, daha iyi bir görüntü elde etmek için tüm gelişmeleri bir araya getirir. Her zaman en doğal görünen renkleri elde edebilmeniz için bir 2D Tarama filtresi, Dinamik kontrast, Mavi yama ve Yeşil gelişimlerini içerir.

### HD Teknolojisine Hazır



Yüksek Çözünürlüklü TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV setüstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlüklü) kaynaklarına hazır olun. HD Teknolojisine Hazır, aşamalı tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlükle TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nın sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 23 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 58 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, 2D Combfilter (tarama filtresi), Keskinlik Ayarı, Aktif Kontrol, Crystal Clear III, Renk Geliştirme
- Kontrast oranı (tipik): 450:1
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Tepki süresi (tipik): 16 ms
- İzleme açısı (yatay): 140 derece
- İzleme açısı (dikey): 125 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 1280 x 768, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video Formatları: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF, FM
- TV sistemi: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Kanal Hafıza Sayısı: 125
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radio Ekranı: PLL

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı, Kablosuz Akıllı Yükleme, Gelişmiş Otel Modu
- Kullanım Kolaylığı: Akıllı Görüntü, Akıllı Ses, FM Radyo, Yandan Kontrol
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati, Entegre LCD Saat Göstergesi
- Saat Geliştirmeleri: PDC/TXT üzerinden Eşzamanlı Kayıt
- Comfort: Otel özellikleri
- Ekran Format Ayarları: Otomatik Format, 7 Geniş Ekran Modu
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RC2886

- Teletext: 10 sayfa Akıllı Metin
- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca
- VESA Montaj: 100 x 100 mm
- Teletext geliştirme: Hızlı metin

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi

## Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

## Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: RJ12 konektörü, RJ45 konektörü, Harici Hoparlör konektörü, HM-Link, Ek Güç kaynağı 12V/1W, SmartCard Xpress kutusuna hazır
- Scart sayısı: 1
- Ön / Yan bağlantılar: S-video girişi, Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık Çıkışı
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, DVI-I, PC Ses girişi

## Güç

- Şebeke elektrliği: AC 90-240V
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 92 W

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü stand, Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kablosuz SmartLoader 22AV1120, Uzaktan Kurulum RC2573GR

## Boyutlar

- Set Genişliği: 716 mm
- Set Yüksekliği: 375 mm
- Set Derinliği: 98 mm
- Kutu genişliği: 780 mm
- Kutu yüksekliği: 551 mm
- Kutu derinliği: 210 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 11,3 kg
- Genişlik (tabanla birlikte): 716 mm
- Yükseklik (tabanla birlikte): 420 mm
- Derinlik (tabanla birlikte): 195 mm
- Set ağırlığı: 8,8 kg



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 5.0.6

EAN: 87 10895 89900 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)