

Philips
professionell platt TV

37 tum
LCD
HD Ready

37HF7444



Systemförberedd Platt TV

med den senaste HD-LCD-skärmen

TV:n som uppgraderar alla hotellrum. Fullt utrustad för hotellmiljöer. I kombination med SmartCard Xpress-enheten (tillval) är den fullständigt förberedd för interaktiva tjänster och underhållning.

Lägsta totala ägandekostnad

- Wireless SmartLoader för snabbkloning
- Extern högtalaranslutning
- Låsning av kontroller på framsida/sidan
- ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Avkänning för svagt batteri i fjärrkontrollen

Systemförberedd och framtidssäkrad

- SmartCard Xpress-boxkompatibel för interaktiva system
- Serial Xpress™-kontrollgränssnitt

Maximal trivsel för gäster

- Volymbegränsning
- Välkomstmeddelande på skärmen

Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler

PHILIPS

Funktioner

Wireless SmartLoader

Gör det möjligt att enkelt och trådlöst kopiera alla programmeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Extern högtalaranslutning

Anslutning för förstärkt ljud för enkel installation av externa högtalare (t.ex. i badrummet), så att du inte behöver investera i extern utrustning.

Låsning av kontroller på framsida/sidan

Genom att i inställningsmenyn välja alternativet för att låsa eller låsa upp åtkomst till kontrollerna på TV:ns framsida och sida kan du förhindra obehörig åtkomst till TV-menyn så att hotellpersonalen slipper installera om den.

Avkänning för svagt batteri

Tack vare den här funktionen informeras du om att batterierna i fjärrkontrollen behöver bytas, vilket förhindrar olägenheter och onödiga batteribytten.

ESP™

Du kan välja funktionen på inställningsmenyn och ange att TV:n ska stängas av automatiskt

efter en viss tidsperiod för att spara energi och förlänga produktens livslängd. Det tillgängliga tidsintervallet är mellan 0 och 99 timmar.

SmartCard Xpress-box

SmartCard Xpress-boxen (tillval) kan monteras på baksidan av TV:n och gör det möjligt att använda avkodare och programkort från tredje part tillsammans med TV:n och på så sätt lägga till funktioner i TV:n. TV kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

Serial Xpress™-kontroll

Serial Xpress™-kontrollgränssnittet är kompatibelt med alla större underhållningstjänster. Med hjälp av protokollen går det att upprätta TV-anslutning med externa avkodare, digitaldekodrar och datorbaserade lösningar. Funktioner för UART- och RS232-protokoll.

Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så

sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

HD Ready



Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekoder eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 37 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 94 cm
- Skärmmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Progressive Scan, Skärpeinställning
- Kontrastförhållande (medel): 1200:1 (dynamisk)
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformat: 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 125
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Avancerat hotelläge, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn, Wireless Smart-inläsning
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämnning), Sidokontroll, Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 7 Widescreen-lägen, Autoformat
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RC2886
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- VESA-montering: 800 x 400 mm
- Bild-i-bild: PIG (Picture In Graphics)
- Text-TV: Snabbtext

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 15 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Dynamisk basförbättring

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: RJ12-anslutning, RJ45-anslutning, Extern högtalaranslutning, HM-Link, Extra strömförsörjning 12 V/1 W, SmartCard Xpress-box-klar
- Antal SCART-kablar: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Ljudingång, S-videoingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- AV 5: HDMI
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- Andra anslutningar: Antenn IEC75

Effekt

- Nätström: 110-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 180W Normal operation W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Vägghöjningsfäst
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Mått

- Bredd: 1 100 mm
- Höjd: 609 mm
- Djup: 97 mm
- Produktvikt: 25,1 kg
- Lådbredd: 1167 mm
- Lådhöjd: 821 mm
- Låddjup: 330 mm
- Vikt inkl. förpackning: 31,5 kg



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 5.0.6

EAN: 87 10895 92610 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com