



飞利浦 3500 series
具有逐点高清技术的
LED 背光源液晶电视

42 英寸

全高清 (1920x1080p)

42PFL3800

在家享受影院观赏体验

飞利浦以优惠的价格提供高品质液晶电视

卓越的画质

- 逐点高清技术，可获得更出众的细节、层次和清晰度

音质不凡

- 可增强音响享受的超宽环绕声
- 每个动态低音增强双声道立体声为 10 瓦

简便的连接

- 供 MP3 音乐播放和 JPEG 照片浏览器使用的 USB
- 通过一根电缆兼容全数字高清连接的 2 路 HDMI

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

具有逐点高清技术的 LED 背光源液晶电视
42 英寸 全高清 (1920x1080p)

规格

Pixel
Plus HD

42PFL3800/T3

产品亮点

逐点高清



逐点高清技术是一种图像处理技术，它使观众能够欣赏到鲜艳、自然而逼真的图像。因此在播放任何高清信号源时都能提供品质超凡的逼真画面，展现极其丰富的细节及层次感。

2 路 HDMI 输入

HDMI 可在信号源和屏幕之间建立无压缩数字 RGB 连接，从而可呈现至佳画质。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入全向后兼容 DVI 信号源，而且包括数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。通过电视机背面的 1 路 HDMI 输入和电视侧面的 1 路 HDMI，您可以连接多种高清信号源（例如高清机顶盒、蓝光光盘播放机以及游戏控制台或数字摄像机）。您的电视已充分准备好迎接高清时代的到来。

2x10W RMS 音响功率

在音响中，瓦数越大，声音就越响亮。表示立体声扬声器，每个扬声器为 10 瓦。10 瓦 RMS 功放对电视机而言效果极佳

超宽环绕立体声



超宽环绕声是飞利浦的音响技术，可显著放大声场，使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术，混合来自左右两侧的声音，从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果，并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

USB（多媒体）

USB 多媒体连接器无需通过电脑，即可直接访问 JPEG 照片和 MP3 音乐。将 USB 设备直接插入显示器，通过随附的遥控器轻松进入屏幕上使用方便的内容浏览器，开始欣赏您最喜爱的音乐或照片。



发行日期 2012-12-31

版本：2.0.1

12 NC: 8670 000 81934
EAN: 69 51613 90099 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com