

Philips  
profesionální televizor Flat  
TV s technologií Pixel Plus

32"

LCD HD Ready

32HF7473



## TV s plochou obrazovkou a připraveným systémem

### s technologií Pixel Plus

Tento LCD televizor s integrovaným budíkem a hodinami nabízí obraz ostrý jako břitva s jasnými barvami a širokým úhlem sledování. V kombinaci s volitelnou jednotkou SmartCard XPress je plně připraven pro interaktivní služby a zábavu v interiéru.

#### **Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení**

- Zobrazení integrovaných hodin s buzením a zprávou
- Funkce Wireless SmartLoader pro rychlé klonování
- Uvítací zpráva na displeji
- Omezení hlasitosti
- Uzamčení předních ovládacích prvků
- Programování kanálů pro zapnutí
- Zabezpečení přístupu do nabídky
- Detekce slabé baterie u dálkového ovládání
- Konektor externího reproduktoru

#### **Připraveno pro interaktivní systém, možnost budoucích vylepšení**

- SmartCard balení Xpress kompatibilní pro interaktivní systémy
- Dodatečně integrované napájení
- Možnost budoucích vylepšení díky možnosti aktualizace softwaru

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikace

### Obraz/displej

- **Poměr stran:** 16:9, Širokoúhlá obrazovka
- **Jas:** 500 cd/m<sup>2</sup>
- **Kontrastní poměr (typický):** 600:1
- **Úhlopříčka obrazovky:** 32 palec / 80 cm
- **Typ obrazovky:** Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- **Vylepšení obrazu:** Technologie Pixel Plus, Technologie Digital Crystal Clear, Progressive Scan, Hřebenový filtr 3D, Digital Noise Reduction, Active Control, Potlačení zubatých hran, Contrast Plus, Zdokonalení barevných přechodů, Technologie 3:2/2:2 motion pull down, zdokonalení přechodů jasu, Nastavení ostrosti, Zdokonalení barev
- **Vylepšení obrazovky:** Obrazovka s antireflexní vrstvou
- **Úhel sledování (h / v):** 176 / 176 stupňů
- **Rozlišení panelu:** 1 366 x 768p
- **Reakční doba (typická):** 18 ms

### podporovaná rozlišení

- **Počítačové formáty**

Rozlišení	Obnovovací frekvence
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
- **Formáty videa**

Rozlišení	Obnovovací frekvence
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

### Zvuk

- **Zvukový systém:** Virtual Dolby Surround, Stereo NICAM
- **Výstupní výkon (RMS):** 2 x 15 W
- **Vylepšení zvuku:** Automatická úprava hlasitosti

### Pohodlí

- **Snadná instalace:** Jemné ladění, Název programu, Funkce Wireless Smart Loading, Zdokonalený hotelový režim, Digitální ladění PLL
- **Snadné použití:** ovládání funkce Smart Picture, ovládání funkce Smart Sound, Ovládání na boku přístroje
- **Typ dálkového ovládání:** RC2886
- **Teletext:** Teletext Smart Text pro 10 stránek
- **Dálkový ovladač:** Televize
- **Nastavení formátu obrazovky:** Automatický formát, 7 režimů širokoúhlé obrazovky
- **Hodiny:** Časovač, Budík, Integrovaný LCD displej s hodinami
- **Držák (standard VESA):** 200 x 100 mm

- **Komfortní provedení:** Funkce hotelový host
- **Vylepšení teletextu:** Český teletext
- **Vylepšení hodin:** Synchro Time přes PDC/TXT
- **Jazyky zobrazení údajů na obrazovce:** Angličtina, Francouzština, Němčina

### Tuner/příjem/vysílání

- **Pásmo tuneru:** pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- **systém TV příjmu:** PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Přehrávání videa:** NTSC, PAL, SECAM
- **Vstup antény:** Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- **Displej tuneru:** PLL
- **Počet kanálů předvoleb:** 125

### Možnosti připojení

- **Počet konektorů Scart:** 2
- **Konektor Ext 1 Scart:** Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- **Konektor Ext 2 Scart:** Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
- **Další připojení:** Anténa IEC75, DVI-I, Vstup audio do PC
- **Čelní / boční přípojky:** Vstup S-video, Vstup kompozitního videa CVBS, Vstup audio L/P
- **Vylepšené možnosti připojení:** Konektor RJ45, Konektor RJ12, Propojení HM-Link, Dodatečné napájení 12 V/1 W, Připraveno pro jednotku SmartCard Xpress, Konektor externího reproduktoru

### Napájení

- **Spotřeba elektrické energie:** 120 W
- **Okolní teplota:** +5° C/+40° C
- **Napájení ze sítě:** AC 100-250 V +/-10 %

### Rozměry

- **Hmotnost včetně balení:** 22 kg
- **Rozměry (s podstavcem) (Š x V x H):** 924 x 550 x 222 mm
- **Rozměry krabice (Š x V x H):** 1000 x 690 x 240 mm
- **Rozměry sady (Š x V x H):** 924 x 511 x 118 mm
- **Barva skříňky:** Ledově stříbrná a přední část v Dekorativní černé
- **Hmotnost přístroje:** 18 2 kg

### Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Síťová šňůra, Dálkový ovladač, Uživatelský manuál, Stojan na nábytek, kabel antény rádia
- **Volitelné příslušenství:** Nastavení dálkového ovládání RC2573GR, Funkce Wireless SmartLoader 22AV1120

### Reproduktory

- **Vestavěné reproduktory:** 2

## Zvýraznění výrobku

### Zobrazení integrovaných hodin

Zabudované zobrazení hodin s funkcí buzení budíkem odstraňuje potřebu investice do dalších hodin, kabelů a propojení v místnosti. Automatická synchronizace pomocí teletextu a uchování nastavení budíku během krátkodobých výpadků proudu dále zvyšují pohodlí hostů

### Funkce Wireless SmartLoader

Nabízí možnost snadného bezdrátového zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

### Uvitací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

### Omezení hlasitosti

Tato funkce předem určí rozsah hlasitosti, ve kterém může televizor fungovat. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

### Uzamčení předních ovládacích prvků

Chrání před neoprávněným přístupem k funkcím televizoru

### Programování kanálů pro zapnutí

Perfektní pro místní reklamní či informační kanály, neboť umožňuje po zapnutí televizoru zobrazit přednastavený kanál.

### Zabezpečení přístupu do nabídky

Poskytuje podmíněný přístup k nastavením instalace a konfigurace pomocí speciálního kódu nebo hlavního dálkového ovládání.

### Detekce slabé baterie

Tato funkce upozorňuje na nutnost výměny baterií dálkového ovládání. Zabraňuje tím zbytečným výměnám baterií.

### Konektor externího reproduktoru

Zesílený audio konektor pro snadnou instalaci externích reproduktorů, (například v koupelně), vylučující nutnost investice do externího zařízení

### SmartCard balení Xpress

Volitelnou jednotku SmartCard Xpress Box lze umístit na zadní stranu televizoru. Jednotka umožňuje připojení dekodérů a aplikačních karet jiných výrobců k televizoru, a tím rozšíření jeho funkcí. Pomocí ovládacích rozhraní Serial Xpress (podporuje protokoly UART a RS232) a SmartPlug lze televizor též připojit k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních výrobců interaktivních systémů.

### Dodat. integrované napájení

Dodatečné integrované napájení odstraňuje potřebu odděleného napájení pro interaktivní systém. V případě samostatného použití může být napájení vypnuto, čímž budete šetřit energii.

### Software s možností aktualizace

Softwarová architektura umožňující aktualizaci umožňuje budoucí vylepšení televizoru a kompatibilitu s novými technologiemi i vývojem a zabezpečuje vaše investice.

### Pixel Plus

Pixel Plus je technologie pro zpracování digitálního obrazu, která zvyšuje počet rádků a pixelů. Výsledkem je vždy obraz ostrý jako břitva s neuvěřitelnými detaily a hloubkou z jakéhokoli zdroje.



Datum vydání 2007-11-27

Verze: 4.0

12 NC: 8670 000 22829  
EAN: 87 10895 89897 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)