



Philips
TV LED professionale

47" Signature
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4



47HFL7108D

Esci dal coro!

con OXIGEN e Ambilight

Scopri l'ultimo modello di televisore ultrasottile a LED e le immagini coinvolgenti grazie al sistema Ambilight, proprio come un quadro affisso alla tua parete. Con la serie completa di funzioni per hotel e Philips OXIGEN, questo TV è progettato per soddisfare le richieste più esigenti.

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Immagini a LED nitide con un contrasto incredibile
- Ambilight Spectra 2, un fascio di luce sui lati per un'esperienza visiva ancora più intensa
- Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata
- Easy 3D per un'esperienza visiva 3D davvero coinvolgente
- Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi
- Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
- Wi-Fi integrato per utilizzare Smart TV in modalità wireless
- Display con orologio su schermo per la massima comodità degli ospiti

OXIGEN Philips: connettività e gestione uniche

- OXIGEN Philips per la massima connettività al costo più basso
- Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati per hotel
- AppControl per aggiungere, ordinare ed eliminare le applicazioni senza sforzo alcuno
- SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e interattive
- SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici

PHILIPS

In evidenza

TV LED Full HD



La più avanzata tecnologia di illuminazione a LED dei TV LED Full HD combina un design minimalista bello da vedere, una qualità delle immagini strabiliante e il più basso consumo energetico della categoria. Inoltre, la tecnologia di illuminazione a LED non contiene materiali pericolosi. E con la retroilluminazione a LED, potrai avere consumo energetico ridotto, luminosità elevata, contrasto incredibile, nitidezza e colori vivaci.

Easy 3D



Grazie alle prestazioni di Easy 3D, che riducono lo sfarfallio e l'effetto fantasma delle immagini, puoi goderti le immagini 3D per ore nel massimo comfort. Gli occhiali 3D compatibili sono leggeri e non richiedono batterie. Oggi guardare il 3D a casa tua è più facile che mai.

Applicazioni Smart TV

Le applicazioni delle Smart TV Philips sono composte da una scelta sempre crescente di applicazioni che vanno da YouTube alle applicazioni dei social network e molto altro. La versione dedicata è personalizzata per l'uso in hotel e ha diversi benefici aggiunti, come assicurare che le informazioni degli ospiti siano cancellate in modo sicuro dopo l'uso ed evitare che contenuti illegali possano danneggiare i tuoi affari. Con gli ospiti che possono usare le applicazioni e prendere il segnale TV anche

dalla casa in campagna, le applicazioni Smart TV hanno una posizione di primo piano nell'entertainment.

Wi-Fi integrato

Con il Wi-Fi integrato nella tua Smart TV Philips, puoi accedere a un mondo di contenuti wireless.

AppControl

Il controllo delle applicazioni ti consente di offrire ai tuoi ospiti le applicazioni TV dei loro sogni. Potrai aggiungere, eliminare e ordinare tutte le applicazioni come più ti piace. E non solo: ora puoi copiare queste impostazioni su qualunque altro TV senza doverlo impostare! Potrai addirittura creare diversi profili e alternarli a tuo piacimento. Vuoi differenziare la larghezza di banda delle applicazioni video per le suite rispetto alle altre camere? Nessun problema. Il controllo delle applicazioni assicura a te e ai tuoi ospiti un'esperienza indimenticabile.

IPTV integrato

Costi e disordine sono solo un ricordo. Con i nostri nuovi Smart TV puoi creare il sistema per il tuo hotel direttamente sul TV. Canali interattivi, video on-demand, menu interattivi dell'hotel e informazioni come sistemi per ordinare on line diventano realtà senza collegare al TV decoder esterni. Oltre all'offerta di contenuti mediante i cavi TV coassiali, ora puoi usare la tua rete Internet per offrire i tuoi canali TV o VOD direttamente sul TV. Con la nostra rete di partner puoi ottenere dal tuo portale personalizzato quello che vuoi.

Display con orologio su schermo

Grazie al nostro nuovo display con orologio su schermo, gli ospiti possono vedere facilmente l'orario. Premendo solo un pulsante, l'orologio viene visualizzato sullo schermo del TV per una migliore visibilità e una riduzione del consumo energetico.

OXIGEN Philips

OXIGEN Philips è una soluzione completa che fornisce tutti gli strumenti per una gestione

ottimale del TV per il settore alberghiero. Le innovative caratteristiche sono ideate per offrire agli ospiti e ai professionisti il sistema più recente di connettività, assicurando un costo di possesso basso. La connettività di OXIGEN offre accesso alle applicazioni online basate su cloud e assicura la comunicazione tra i dispositivi portatili e il TV, mentre gli strumenti remoti di gestione e la possibilità di profitti aggiuntivi ottimizzano i guadagni durante tutto il ciclo vitale del prodotto.

Compatibilità MyChoice



MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.

Secure SimplyShare

Con Secure Simplyshare i clienti avranno la libertà di riprodurre i loro contenuti personali sull'ampio TV wireless facilmente. Grazie al nostro approccio open è possibile utilizzare sia il sistema operativo iOS che Android ed estendiamo continuamente la nostra compatibilità. La nostra condivisione sicura protegge questo sistema basato sul browser DLNA, in modo che gli ospiti non siano disturbati dalle altre persone. Foto, film, musica, tutto può essere condiviso e riprodotto sul TV tramite SimplyShare!

SmartInfo

SmartInfo consente di fornire informazioni sull'hotel o la città agli ospiti attraverso SmartUI. Gli ospiti hanno accesso a questa pagina Web interattiva dell'hotel anche quando il TV non è collegato alla intranet o a Internet. È possibile modificare regolarmente le informazioni e mantenere gli ospiti aggiornati facilmente con tutti gli sviluppi più recenti dell'hotel.



Specifiche

Ambilight

- Funzioni Ambilight: Ambilight Spectra 2, Adattabile al colore della parete
- Sistema di illuminazione Ambilight: LED a colori, schermo largo

Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 47 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 119 cm
- Display: LED Full HD
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 450 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Active Control + sensore luminoso, Riduzione digitale del rumore, LTI (Luminance Transient Improver), Miglioramento contrasto dinamico, Pixel Plus HD, HD Natural Motion
- Contrasto schermo: 500.000:1
- Angolo visuale: 176° (O) / 176° (V)
- Elaborazione dei colori: 4 trilioni di colori (RGB a 14 bit)

Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, SECAM
- TV digitale: DVB-T2, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC

Applicazioni Smart TV

- Controllo: Controllo IXP
- Net TV: Applicazioni online, Per settore alberghiero, configurabile

- SimplyShare: DMP, associazione sicura
- Altro: HbbTV

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione dei video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

Oxigen

- Applicazioni Smart TV: applicazioni basate su cloud per settore alberghiero
- SmartInstall: modifica del canale offline, modifica delle impostazioni offline, installazione remota, Creazione di SmartInfo, aggiornamento software
- AppControl: Profili multipli applicazione SmartTV
- SmartInfo: basato sul browser, modelli interattivi
- Secure Simply Share: DMP, Associazione sicura

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Plug & Play, Modalità avanzata Hotel, Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Sintonia digitale PLL, Installazione canali autom. (ACI), Nome del programma, Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza, Blocco della tastiera, Copia delle impostazioni TV tramite RF
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli posteriori, Interfaccia grafica utente
- Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia, Display con orologio su schermo
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con TXT/DVB
- Comfort: Funzioni per hotel, Accensione automatica, Avvio a basso consumo/rapido, Messaggio di benvenuto, Canale di accensione,

- Limitazione del volume, Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: Espansione filmato 16:9, Widescreen, Super Zoom, Auto Format
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva, IP EPG
- Telecomando: rilevamento batteria scarica, protezione antifurto della batteria
- Funzioni interattive per hotel: Compatibile con Connectivity Panel, TV a tema, Blocco dell'aggiornamento canali automatico, Blocco del download di SVV via etere, VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Tipo di telecomando: 22AV1109C/10 (RC6)
- Modalità carcere: Txt, MHEG, USB, EPG, sottoblocco
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Altra convenienza: Blocco Kensington
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Firmware aggiornabile tramite RF, Firmware aggiornabile tramite IP
- Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione programma

Ospedali.

- Controllo: Telecomando multiplo
- Sicurezza: Compatibile con sistema di chiamata per assistenza, Doppio isolamento, Classe II
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 12 W, Invisible Sound
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Dynamic Bass migliorato, Incredible Surround

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Interfaccia Xpress seriale,

Specifiche

- Uscita IR, Connettore RJ-48, Loop through fast Infrared, Accensione tramite scart, USB 2.0
- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 3
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita cuffia, Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Altoparlante stanza da bagno, Interfaccia standard Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita audio digitale (ottica)
- LAN wireless: 802.11 b/g/n

Assorbimento

- Tensione di rete: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 °C a 40 °C
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Classe energetica: A+
- Etichetta energetica UE: 58 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco, Picture mute (per la radio)
- Consumo energetico annuo: 85 kWh

Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo
- Modalità standby a basso consumo
- SmartPower Eco

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Piedistallo da tavolo girevole, Foglio di garanzia, Alimentatore CC
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando 22AV8573/00

Dimensioni (l x p x a)

- Larghezza set: 1064 mm
- Altezza set: 625 mm
- Profondità set: 32,5 mm
- Peso del prodotto: 15,1 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 16,6 Kg
- Larghezza confezione: 1240 mm
- Altezza confezione: 789 mm
- Profondità confezione: 132 mm
- Peso incluso imballaggio: 20,3 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 400 x 400 mm



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 2.1.3

EAN: 87 12581 71236 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2.