

Philips
profesyonel geniş ekran TV

28"

28HW6505



Geniş Ekran Real Flat Sistemi TV

oda içi interaktif uygulamalar için

Sistem SmartCard aralığı, yönetimde verimlilik ve konuklar için mükemmel kolaylıklar sağlar. Dahili uzatma yuvası, interaktif sistemlere yönelik genişleme olanağı tanır.

Geleceğe yönelik ve dijital uygulamalar için hazırlanmıştır.

Hazırlanmış Etkileşimli Sistem, Geleceğe Uyumlu

- SmartCard 3v3 Genişleme Yuvası
- Smartplug RJ12 bağlantısı

Gelişmiş Otel Modu

- Ses Kontrolü Kilidi
- Uyandırma ve Mesaj Alarmı ile Dahili Saat Göstergesi
- Hızlı klonlama - Wireless Smart Loader™
- Harici Hoparlör Konektörü
- Ekranda karşılama mesajı
- Ön Kontrol Kilitleme
- Kanal Açma Programlaması
- Güvenlik Menüsü Erişimi
- ESP™ (Energy Savings Programmability - Enerji Tasarrufu Programlanabilirliği)
- Çok Dilli Teletext alımı

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

PHILIPS

Teknik özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Diagonal ekran boyutu: 28 inç / 70 cm
- Diagonal görünür ekran boyutu: 66 cm
- Görüntü ekranı tipi: Real Flat resim tüpü, BlackLine S resim tüpü
- Görüntü geliştirme: Keskinlik Ayarı, Tarama Filtresi
- Görüntü işleme: 50 Hz

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2x5W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Kolaylıklar

- Kurulum Kolaylığı: İnce Ayar, PLL Dijital Ayar
- Kullanım kolaylığı: Akıllı Görüntü Kumandası, Akıllı Ses Kumandası
- Uzaktan kumanda tipi: RC86702 (dahil değil)
- Teletext: 10 Sayfa Akıllı Metin
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Sürekli Zum, Altyazı ve Başlık Kaydırma, Altyazı Zumlama, Süper Zum, Geniş Ekran, 14:9 zum, 16:9 zum
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Akıllı Saat

Tuner/Alma/Verme

- Tuner bantları: Hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF

- TV sistemi: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Video oynatma: NTSC
- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Kanal Sayısı: 127

Bağlanabilirlik

- Ext I Skart: CVBS giriş/çıkış, RGB
- Ön / yan bağlantılar: Ses Sağ/Sol giriş, CVBS giriş, Kulaklık çıkışı, S-video girişi
- Kulaklık: 3,5 mm
- Bağlantı Geliştirmeleri: RJ12 SmartPlug bağlantısı, SmartCard Genişletme Yuvası, Harici Hoparlör Bağlantısı

Güç

- Güç tüketimi: 77 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 4W
- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Kapalı Modu: 2,5 W

Boyutlar

- Ürün ağırlığı: 38 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 44 kg
- Renkli kabin: Gümüş
- Kutu boyutları (G x Y x D): 884 x 662 x 660 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 766 x 501 x 487 mm

Ürün özellikleri

SmartCard 3v3 Genişleme Yuvası

OEM veya 3. parti çözücü ve kumandaların, özel tasarlanmış komponent entegrasyonu için televizyon içine kurulmasına izin verir. Harici set üstü çözücü, kumanda veya veri terminali gereksinimlerini ortadan kaldırır. Daha üstün kontrol uygulamaları için sistem entegrasyonu sağlar. Gelecek sürümler için genişletilebilirlik olanağı sunar. Dijital uygulamalara hazırlanmıştır.

Smartplug RJ12 bağlantısı

Smartplug RJ12 bağlantısı OEM ya da farklı dekode ve kumandalarının TV ile arayüz oluşturabilmelerine olanak sağlar.

Ses Kontrolü Kilidi

Bu özellik TV'nin ses yüksekliği aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların rahatsız edilmesini engeller.

Dahili Saat Göstergesi

Aynı zamanda bir uyandırma alarmı olan dahili saat göstergesi, odada fazladan kablo ve bağlantılar yaparak ek bir saat yerleştirme gereksinimini ortadan kaldırır. Misafir konforunu arttırmak amacıyla Teletext, seçilebilir ekran parlaklığı ve uyandırma alarmı seviyesi üzerinden otomatik zaman senkronizasyonu.

Wireless Smart Loader™

Tüm programlama ayarlarının bir TV setinden diğerine kolayca ve kablesiz olarak, bir dakikadan daha kısa bir süre içinde kopyalanabilmesini sağlar. Bu özellik TV setleri arasında tek biçimliliği gerçekleştirirken kurulum zaman ve maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlar.

Harici Hoparlör Konektörü

Harici hoparlörlerin (banyolar için olanlar gibi) kurulumunu kolaylaştıran güçlendirilmiş ses bağlantıları, harici ekipmanlar için yapılabilecek harcamaları ortadan kaldırır

Karşılama Mesajı

TV setinin her açılışında ekranda beliren karşılama mesajı

Ön Kontrol Kilitleme

TV fonksiyonlarına izinsiz erişimi engeller

Kanal Açma Programlaması

TV setinin, açıldığında belli bir kanaldan açılmasını sağlar. Ev içi reklam veya bilgi kanalları için ideal.

Güvenlik Menüsü Erişimi

Özel bir kod veya master uzaktan kumanda üzerinden tesisat ve konfigürasyon ayarlarına koşulsuz erişim sağlar

ESP™

Bu özellik ayar menüsünde seçilebilir. Enerji tasarrufu sağlamak ve uzatılmış kullanım ömrü sağlamak üzere belli bir kullanım süresi sonunda TV otomatik olarak kapatılabilir. Bu süre 0 - 99 saat arasında seçilebilir.

Çok Dilli Teletext

Kullanıcıların teletext karakteri desteği ile tercih ettikleri dili seçmelerini sağlar

Scavem

Tarama hızı modülasyonu (Scan velocity modulation), daha geliştirilmiş bir keskinlik ve kontrast sahibi, daha ince bir şekilde işlenmiş bir resim elde etmek için elektron ışınının hızını değiştirir.

2D Combfilter (tarama filtresi)

2D comb (tarama) filtresi, resim çözünürlüğünü arttırmak ve aynı zamanda distorsiyonu en aza indirmek üzere ikisini ayrı olarak işlemek için video sinyallerindeki renk (chrominance) ve parlaklık (luminance) bilgilerini ayırır.



Yayın tarihi 2006-I I-02

Sürüm: 4.0

12 NC: 8670 000 2045 I
EAN: 87 10895 81483 6

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.
www.philips.com