



Philips
Επαγγελματική τηλεόραση
LCD με Pixel Plus HD

32"

LCD ενσωματωμένη ψηφιακή
τεχνολογία

32HF5335D



Προηγμένος σχεδιασμός σε εκπληκτική τιμή

Ψηφιακή Hospitality LCD TV της Philips

Με αυτή τη μοντέρνα HD Ready Hospitality TV με εξοικονόμηση ενέργειας μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τηλεόρασης και να είστε πλήρως προετοιμασμένοι για το μέλλον. Οι καλεσμένοι σας θα απολαύσουν ένα ζεστό καλωσόρισμα και μια υπέροχη εμπειρία τηλεθέασης.

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη
- Ενσωματωμένος δέκτης DVB-T για ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο

Εξαιρετική εμπειρία προβολής και άνεση για τους φιλοξενούμενους

- Pixel Plus HD για περισσότερη λεπτομέρεια, βάθος και ευκρίνεια
- Incredible Surround™ για μεγαλύτερη απόλαυση ήχου
- Περιστρεφόμενη βάση με αντικλεπτική πρόβλεψη

Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- SmartLoader για fast cloning
- Κλείδωμα μενού εγκατάστασης
- Με δυνατότητα ανάρτησης VESA

Οικολογικό

- Πράσινο λογότυπο για χαμηλή κατανάλωση ισχύος
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεοεπιβραδυντικό περίβλημα



PHILIPS

sense and simplicity

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνι

- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 32 ίντσες / 81 εκ.
- Λόγος διαστάσεων: 16:9, Ευρεία οθόνι
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 800:1
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 4000:1
- Οπτική γωνία (Ο / Κ): 178 / 178 βαθμούς
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
- Βελτίωση εικόνας: Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, 3/2-2/2 pull down, Active Control, Contrast Plus, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Digital Noise Reduction, Jagged Line Suppression, Προοδευτική σάρωση, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνι με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά βίντεο	Ρυθμός ανανέωσης	
Ανάλυση	640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh	
720 x 576i	1Fh	
720 x 576p	2Fh	
1280 x 720 p	3Fh	
1920 x 1080i	2Fh	

Φορμά H/Y	Ρυθμός ανανέωσης	
Ανάλυση	640 x 480	60, 72, 75, 85Hz
800 x 600	60, 72, 75, 85Hz	
1024 x 768	60, 70, 75, 85Hz	

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 100
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Οθόνι δέκτη: PLL
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- DVB: Επίγειος δέκτης DVB *

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Nicam Stereo, Στερεοφωνικό
- Ισχύς (RMS): 2 x 10 W
- Ενίσχυση ήχου: Δυναμική βελτίωση μπάσων, Auto Volume Leveller, Incredible Surround
- Ισοσταθμιστής: 7 ζώνες

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός σκαρτ: 2
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, Είσοδος S-Video
- 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Είσοδος S-Video

- Ext 4: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI
- Άλλες συνδέσεις: Κοινή διασύνδεση, Έξοδος ακουστικών

Ευκολία

- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Μήνυμα υποδοχής
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Αυτοstore, Μικροσυντονισμός, Ονομασία προγράμματος, Ταξινόμηση, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης, Κλειδίωμα πληκτρολογίου, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Πλαϊνό χειριστήριο, Εύκολη εναλλαγή ψηφ./αναλ. λειτ.
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Ευρεία οθόνι
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Γλώσσες Teletext: Κυριλλική, Ανατολικής Ευρώπης, Δυτικής Ευρώπης
- Βελτιώσεις Teletext: Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος, 4 αγαπημένες σελίδες
- Τηλεχειριστήριο: αντικλεπτική προστασία μπαταρίας, ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC19335038/01 (RC2890)
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington, Μετατροπή σε καταναλωτική τηλεόραση

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 140 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C

Διαστάσεις

- Έγχρωμο περίβλημα: Μαύρο περίβλημα με πρόσοψη σε γυαλιστερό deco
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 805 x 546 x 115 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 805 x 609 x 210 χιλ.
- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 877 x 641 x 267 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 15,5 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 17,5 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 20,5 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 200 x 100 χιλ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Φυλλάδιο εγγύησης, Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση
- Προαιρετικά αξεσουάρ: SmartLoader 22AVI 135

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Κύρια σημεία προϊόντος

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση

Ενσωματωμένος δέκτης DVB-T

Ο ενσωματωμένος δέκτης DVB-T επιτρέπει τη λήψη ψηφιακών καναλιών επίγειου τηλεοπτικού σήματος, εκτός των αναλογικών. Επιτρέπει επίσης στους επισκέπτες να ακούνε ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με ήχο υψηλής ποιότητας χωρίς να απαιτείται αγορά ραδιοφωνικών δεκτών.

Pixel Plus HD

Το Pixel Plus HD είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας εικόνων που επιτρέπει στο θεατή να παρακολουθεί ζωντανά, φυσικά και ρεαλιστικά περιεχόμενα. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με απίστευτες λεπτομέρειες και βάθος, από οποιαδήποτε πηγή HD.

Smartloader

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης και του προγραμματισμού αναλογικών καναλιών από μία τηλεόραση σε άλλες μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Κλειδίωμα μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενοούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

Ανάρτηση VESA

Ένα ενιαίο βιομηχανικό πρότυπο για την τοποθέτηση εξοπλισμού σε τοίχο/οροφή που έχει θεσπιστεί από την Ένωση Ηλεκτρονικών Βίντεο (Video Electronics Standards Association). Παρέχει μεγάλη ευελιξία στις δυνατότητες ανάρτησης και ευρεία επιλογή στα στηρίγματα ανάρτησης.

Πράσινο λογότυπο

Η Philips εκχωρεί το πράσινο λογότυπο στα προϊόντα εκείνα που είναι εξαιρετικά φιλικά και ασφαλή για το περιβάλλον και σας διαβεβαιώνει ότι κάνετε τη σωστή περιβαλλοντική επιλογή. Το υλικό κατασκευής αυτής της Hospitality TV βασίζεται σε ένα καταναλωτικό μοντέλο τηλεόρασης που έχει πιστοποιηθεί από εξωτερικούς ελεγκτές ότι καταναλώνει (πάνω από) τουλάχιστον 10% λιγότερη ισχύ από άλλα προϊόντα της αγοράς που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Η μικρότερη κατανάλωση ισχύος μειώνει όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας (επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/sustainability)

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.



Ημερομηνία έκδοσης
2009-01-22

Έκδοση: 6.0.9

12 NC: 8670 000 28849
EAN: 87 12581 32867 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com