

Philips
Televizor LCD profesional

32"
LCD
HD Ready

32HF5445



Televizorul versatil și interactiv pentru industria hotelieră

Televizor LCD Philips, HD Ready

Acest televizor elegant și economic, destinat industriei hoteliere este complet pregătit pentru interactivitate. Oaspeții dvs. vor beneficia de o vizionare excelentă, îmbunătățită opțional cu echipamente pentru muzică în baie și un mesaj de întâmpinare personalizat.

Cel mai scăzut cost total de proprietate

- Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă
- Blocarea meniului de instalare
- Sursă de alimentare suplimentară și conector pentru boxe externe

Pregătit pentru sistem și compatibil cu tehnologiile noi

- Modul SmartCard Xpress pentru sisteme interactive
- Upgrade de la distanță pentru software

Viabil și sigur

- SmartPower pentru economisirea energiei
- Design ecologic și carcasă ignifugă

Experiență de vizionare excelentă și confort maxim

- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Stativ pivotant cu dispozitiv antifurt
- Tehnologie Pixel Plus HD pentru detalii mai fine, profunzime și claritate

PHILIPS

Repere

Upgrade de la distanță pentru software

Software-ul televizorului care controlează caracteristicile specifice hotelului poate primi upgrade de la distanță prin intermediul unui sistem certificat.

Modul SmartCard Xpress

Modulul SmartCard Xpress opțional poate fi montat în partea posterioară a televizorului și permite decodoarelor și cardurilor de aplicații ale terților să interacționeze cu televizorul adăugându-i acestuia funcții noi. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD este o tehnologie de procesare a imaginii care permite vizionarea de imagini intense, naturale și realiste. Rezultatele sunt imagini extraordinar de naturale, cu detalii și adâncime incredibile, din orice sursă HD.

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

Stativ pivotant

Acest televizor LCD este însoțit de un stativ pivotant care le permite oaspeților să regleze televizorul astfel încât să poată urmări acțiunea din orice colț al camerei. Ca măsură suplimentară de protecție împotriva furtului, stativul poate fi fixat de o masă sau de un alt corp de mobilier.

Wireless SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Sursă și conector pentru boxe externe

Televizorul este echipat cu un conector audio amplificat pentru instalarea facilă a boxelor externe (cum sunt cele pentru săli de baie), eliminând necesitatea investiției în echipamente suplimentare. Sursa de alimentare suplimentară, integrată previne necesitatea unei surse separate pentru un sistem interactiv. În cazul utilizării independente, sursa de alimentare suplimentară poate fi dezactivată pentru economisirea energiei.

Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare necesare.

SmartPower



Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată și prestată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% și, implicit, a costurilor.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 81 cm
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 500 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 1500:1
- Îmbunătățiri ale imaginii: Filtru 3D de tip pieptene, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Control activ, Contrast Plus, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Digital Noise Reduction, Eliminarea liniei distorsionate, Scanare progresivă, Caracteristici sup. tranziție culori, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Contrast dinamic al ecranului: 7500:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Formate video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Număr de canale presetate: 125
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

Confort

- Ușor de instalat: Mod avansat Hotel, Reglare fină, Nume program, Încărcare inteligentă wireless, Blocarea tastaturii, Acces la meniul de securitate
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Smart Picture, Smart Sound
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Timer Sleep, Canal de pornire, Limitarea volumului, Mesaj de întâmpinare
- Ajustări format ecran: 4:3, 7 moduri panoramice
- Telecomandă: protecție antifurt pentru baterie, detectare a descărcării bateriei
- Tip telecomandă: RC2886
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Alte avantaje: Poate fi folosit ca televizor obișnuit, Blocare Kensington
- Upgrade al firmware-ului: Upgrade de la distanță pt. software TV, Upgrade local pt. software TV total
- Limbi teletext: Chirilic, Europa de est, Europa de vest

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 10 W

- Sistem audio: Nicam Stereo, Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Conector RJ12, Conector RJ45, Conector pentru boxe externe, HM-Link, Sursă de alimentare suplimentară 12V/1W, Compatibil cu modulul SmartCard Xpress, Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, Interfață serială Xpress, Interfață SmartPlug Xpress, Pornire prin scart
- Număr de mufe SCART: 2
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, Intrare S-video
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Ieșire căști, Intrare PC VGA
- Ext 3: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Intrare S-video
- Ext 4: Intrare audio S/D, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 - 240V, 50/60Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 150 W
- Mod SmartPower ridicat: 70 W
- Mod SmartPower scăzut: 118 W
- Consum activ în așteptare: 19 W
- Consum pasiv în așteptare: 2 W
- Mod SmartPower mediu: 90 W

Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă

Accesorii

- Accesorii incluse: Certificat de garanție, Cablu de alimentare, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Stativ pivotant cu dispozitiv antifurt
- Accesorii opționale: SmartLoader wireless 22AV1135, Configurare telecomandă RC2573GR

Dimensiuni

- Lățime aparat: 805 mm
- Înălțime aparat: 546 mm
- Adâncime aparat: 112 mm
- Greutate produs: 14,6 kg
- Lățime aparat (cu suport): 805 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 610 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 210 mm
- Greutate produs (+ suport): 17,47 kg
- Lățime cutie: 877 mm
- Înălțime cutie: 641 mm
- Adâncime cutie: 267 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 20,7 kg
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 100 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 5.0.6

EAN: 87 12581 32863 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com