



Philips
professionell platt TV

15 tum
LCD

15HF5234



TV för hotellmiljöer

med trådlös kloning för snabb installation

Kompakt, tunn och snygg. 15-tums LCD-TV för hotellmiljöer som har allt du behöver för att gästerna ska känna sig som hemma, samtidigt som hotell innehavaren sparar tid och håller ägandekostnaderna nere.

Lägsta totala ägandekostnad

- Wireless SmartLoader för snabbkloning
- Låsning av installationsmenyn
- Kan omvandlas till konsument-TV
- Låsning av kontroller på framsida/sidan
- Inbyggd FM-radio

Maximal trivsel för gäster

- Volymbegränsning
- Programmering av startkanal

Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- Crystal Clear III ger naturliga bilder med högre kvalitet
- 2D-kamfilter gör bilden skarpare och ger bättre detaljupplösning
- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

PHILIPS

Funktioner

Wireless SmartLoader

Gör det möjligt att enkelt och trådlöst kopiera alla programmeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Låsning av kontroller på framsida/sidan

Genom att i inställningsmenyn välja alternativet för att låsa eller låsa upp åtkomst till kontrollerna på TV:ns framsida och sida kan du förhindra obehörig åtkomst till TV-menyn så att hotellpersonalen slipper installera om den.

Inbyggd FM-radio

Med den inbyggda FM-radion får gäster extra bekvämlighet utan ytterligare investeringar i radiomottagare.

Kan omvandlas till konsument-TV

Enkel omvandling av TV:n från kommersiell användning till konsumentinställningar för eftermarknadsförsäljning.

Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.

Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

Programmering av startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerar en rad förbättringar som ger en bättre bild. Förbättringarna innefattar ett 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue stretch och grön färgförbättring, så att du får de mest verklighetstroga färgerna.

2D-kamfilter

2D-kamfiltret separerar krominansdata (färg) från luminansdata (ljusstyrka) i videosignalen, vilket möjliggör en fristående bildbearbetning som förbättrar upplösningen och minimerar distorsion.

Virtual Dolby-surroundljud

Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3
- Diagonal skärmstorlek (tum): 15 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 38 cm
- Skärmapplösning: 1 024 x 768p
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Bildförbättring: 2D-kamfilter, Active Control, Färgförbättring, Crystal Clear III, Progressive Scan, Skärpeinställning
- Kontrastförhållande (medel): 500:1
- Visa skärmtyp: LCD XGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 16 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 140 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 125 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF, FM
- TV system (TV-system): PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 99
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: ACI (automatisk kanalinstallation), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn, Wireless Smart-inläsning
- Lättanvänd: FM-radio, Sidokontroll, Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 16:9-komprimering, 4:3, 4:3-förstoring
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RCFE05SMU00

- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- VESA-montering: 100 x 100 mm
- Text-TV: 4 favoritsidor, Snabbtext

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 2 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 1
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, DVI-I, Ingång för datorljud

Effekt

- Nätnät: 110-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 42W Normal operation W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, Bordsställning, Bruksanvisning
- Extra tillbehör: Wireless SmartLoader 22AV1120

Mått

- Bredd: 375 mm
- Höjd: 337 mm
- Djup: 62 mm
- Produktvikt: 4 kg
- Lådbredd: 454 mm
- Lådhöjd: 391 mm
- Låddjup: 215 mm
- Vikt inkl. förpackning: 5,8 kg
- Bredd (med sockel): 375 mm
- Höjd (med sockel): 375 mm
- Djup (med sockel): 169 mm



Publiceringsdatum
2024-04-05

Version: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com