

Philips
TV LED professionale

- Studio da 32"
- LED
- DVB-T/C MPEG 2/4

32HFL2808D



Grandi potenzialità in un design moderno

con tecnologia LED a risparmio energetico

Con questo TV LED per il settore alberghiero a basso consumo, potrai godere dell'efficiente installazione tramite copia USB e di funzioni appositamente ideate per il settore alberghiero come il menu e il blocco del controllo.

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Immagini a LED nitide con consumo energetico ridotto
- Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce
- USB per la riproduzione di file multimediali
- Connectivity Panel integrato
- Messaggio di benvenuto sul display
- Consumo energetico ridotto
- Limitazione del volume
- Blocco del Menu installazione
- Blocco dei comandi anteriori / laterali

A

PHILIPS

In evidenza

Copia USB

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione e dei canali da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

Consumo energetico ridotto

I televisori Philips sono stati progettati per ridurre il consumo energetico. Ciò si traduce non solo in un abbassamento dell'impatto ambientale ma anche dei costi operativi.

Connectivity Panel integrato

Il Connectivity Panel integrato consentirà ai tuoi ospiti di collegare facilmente i loro dispositivi personali al tuo TV, senza la necessità di un Connectivity Panel esterno.

LED



La più avanzata tecnologia di illuminazione a LED del TV combina un design minimalista bello da vedere, una qualità delle immagini strabiliante e il più basso consumo energetico della categoria. Inoltre, la tecnologia di illuminazione a LED non contiene materiali pericolosi. E con la retroilluminazione a LED, potrai avere consumo energetico ridotto, luminosità elevata, contrasto incredibile, nitidezza e colori vivaci.

USB (foto, musica, video)



Collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore MP3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul lato del TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore



Specifiche

Immagine/Display

- Espositore: TV LED HD
- Dim. diagonale schermo: 32 pollici / 81 cm
- Formato: 16:9
- Risoluzione del pannello: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 300 cd/m²
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Contrasto schermo: 100.000:1
- Cabinet a colori: Black

Risoluzione display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- sistema TV: PAL, SECAM
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC

Suono

- Potenza in uscita (RMS): 12 W (2 x 6 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Controllo alti e bassi, Audio nitido

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Numero di collegamenti AV: 1
- Numero di USB: 1
- Numero di collegamenti HDMI: 2
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, USB 2.0
- Funzioni HDMI: Audio Return Channel
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita S/PDIF (coassiale), Ingresso PC VGA, Interfaccia standard Plus (CI+)

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Installazione canali autom. (ACI), Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 Elenco canali (Analogico + DVB-T o C), OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli laterali
- naturale: Funzioni per hotel, Pagina di benvenuto

- (.png), Canale di accensione, Limitazione del volume, Spegnimento automatico
- Modalità carcere: Blocco sottotitoli USB e TXT
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Widescreen, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Riempimento automatico, Zoom automatico, Non in scala
- Telecomando: 22AV1107A/12
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB

Ospedali.

- Controllo: Telecomando multiplo
- Funzioni utili: Uscita cuffia

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione dei video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Contenitori: AVI, MKV
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220-240 V 50-60 Hz
- Etichetta energetica UE: 41 W
- Classe energetica: A
- Consumo energetico annuo: 59 kW/h
- Consumo energetico in stand-by: < 0,3 W
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in modalità off: < 0,3 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco, Picture mute (per la radio)

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni set (L x A x P): 743 x 451 x 88,5 mm
- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 743 x 489 x 185 mm
- Dimensioni confezione (L x A x P): 915 x 585 x 145 mm
- Peso del prodotto: 6,3 Kg
- Peso prodotto (+ supporto): 6,9 Kg
- Peso incluso imballaggio: 9,5 Kg
- Compatibile con montaggio a parete VESA: 200 x 100 mm

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Piedistallo da tavolo, foglio di garanzia, Brochure legale e per la sicurezza
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando 22AV8573/00



Data di rilascio
2013-07-25

Versione: 9.1.6

12 NC: 8670 001 01791
EAN: 87 12581 68308 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com