

Philips  
Profesjonalny płaski  
telewizor

23 cale  
LCD

23HF5474



## Płaski telewizor dla hoteli

z wbudowanym zegarem i radiem FM

Ten telewizor panoramiczny LCD z wbudowanym budzikiem posiada mnóstwo specjalnych funkcji, które zwiększają komfort gości oraz redukują całkowity koszt eksploatacji. W połączeniu z opcjonalną przystawką SmartCard XPress jest on w pełni przystosowany do obsługi systemów rozrywkowych.

### Korzystne koszty eksploatacji

- Wireless SmartLoader do szybkiego klonowania ustawień
- Złącze głośników zewnętrznych
- Mocowanie zgodne ze standardem VESA
- Blokada panelu przedniego i bocznego
- Wbudowany wyświetlacz zegara z budzikiem
- Wbudowane radio FM

### Przystosowany do obsługi różnych systemów i przyszłych rozwiązań

- Przystawka SmartCard Xpress zgodna z systemami interaktywnymi
- Dodatkowy wbudowany zasilacz

### Maksymalna wygoda dla gości

- Ograniczenie głośności
- Komunikat powitalny na ekranie

### Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości

- Zgodność z technologią HD zapewnia najwyższej jakości obraz z sygnału High Definition

# PHILIPS

## Zalety

### Wireless SmartLoader

Umożliwia proste i bezprzewodowe kopiowanie wszystkich zaprogramowanych ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta gwarantuje jednakowe ustawienia na różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

### Wbudowany wyświetlacz zegara

Wbudowany wyświetlacz zegara, który pełni także funkcję budzika, eliminuje potrzebę zakupu i instalowania w pokoju dodatkowego zegara wraz z przewodami i połączeniami. Automatyczna synchronizacja czasu przez telegazetę oraz funkcja zachowywania ustawień budzika w przypadku zaniku prądu gwarantują gościom dodatkowy komfort.

### Wbudowane radio FM

Wbudowane radio FM oferuje gościom zwiększony komfort i pozwala uniknąć dodatkowych inwestycji w odbiorniki.

### Złącze głośników zewnętrznych

Złącze wzmocnionego sygnału audio ułatwia instalację zewnętrznych głośników, np. w łazience, eliminując konieczność ponoszenia kosztów zakupu urządzeń zewnętrznych.

### Blokada panelu przedniego i bocznego

Wybierając w menu opcję odblokowania lub zablokowania dostępu do przedniego i bocznego panelu sterowania telewizora, można uniemożliwić niepowołanym osobom dostęp do menu telewizora, co pozwala

zaoszczędzić czas potrzebny na ponowną instalację.

### Mocowanie zgodne ze standardem VESA

Zunifikowany standard montażu urządzeń na ścianach i sufitach określony przez Video Electronics Standards Association (VESA). Zapewnia on uniwersalność w zakresie montażu oraz duży wybór uchwytów.

### Przystawka SmartCard Xpress

Montowana z tyłu telewizora opcjonalna przystawka SmartCard Xpress umożliwia współpracę dekoderek i kart aplikacji różnych producentów z odbiornikiem telewizyjnym, udostępniając nowe funkcje w telewizorze. Telewizor można także podłączyć do zewnętrznych dekoderek i przystawek wszystkich większych dostawców systemów interaktywnych za pomocą interfejsu sterowania Serial Xpress (z obsługą protokołów UART i RS232) lub SmartPlug.

### Dodatkowy wbudowany zasilacz

Dzięki dodatkowemu wbudowanemu zasilaczowi nie ma potrzeby stosowania osobnego zasilania dla systemu interaktywnego. W przypadku pracy w trybie samodzielnym dodatkowy zasilacz można wyłączyć, co pozwala oszczędzać energię.

### Ograniczenie głośności

Funkcja ta określa zakres głośności, w jakim może działać telewizor, uniemożliwiając tym samym nadmierne zwiększenie głośności,

które mogłyby przeszkadzać osobom znajdującym się w sąsiadujących pomieszczeniach.

### Komunikat powitalny

Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.

### HD Ready



Ciesz się wyjątkową jakością sygnału telewizyjnego High Definition i przygotuj się na możliwość obsługi źródeł HD, takich jak transmisje HDTV, dekodery lub odtwarzacze Blu-ray. HD Ready to chroniony znak technologii, która zapewnia jakość obrazu przewyższającą technologię przeplotu Progressive Scan. Spełnia ona ostre normy wyznaczone przez EICTA, dzięki czemu na ekranie HD można wyświetlić obraz o rozdzielczości i jakości oferowanej przez sygnał High Definition. Uniwersalne złącze umożliwia wyświetlanie sygnałów analogowych YPbPr i nieskompresowanych sygnałów cyfrowych DVI lub HDMI, a także obsługę standardu HDCP. Obsługiwane są sygnały 720p oraz 1080i przy 50 i 60 Hz.

# Dane techniczne

## Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9, Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 23 cali
- Przekątna ekranu (cm): 58 cm
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Funkcje poprawy obrazu: Filtr grzebieniowy 2D, Funkcja Active Control, Funkcje poprawy koloru, Crystal Clear III, Skanowanie progresywne, Regulacja ostrości
- Współczynnik kontrastu (typowy): 450:1
- Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
- Czas reakcji (standardowy): 16 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 140 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 125 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwodblaskową

## Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formaty wideo: 640 x 480p – 2 Fh, 720 x 576p – 2 Fh, 1280 x 720p – 3 Fh, 1920 x 1080i – 2 Fh

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF, FM
- System TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 125
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Wyświetlacz tunera: PLL

## Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Zaawansowany tryb hotelowy, Dostrajanie, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Nazwa programu, Bezprzewodowe inteligentne ładowanie
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Radio FM, Przyciski sterujące umieszczone z boku, Smart Picture, Smart Sound
- Zegar: Wyłącznik czasowy, Zegar z budzikiem, Wbudowany zegar na wyświetlaczu LCD
- Funkcje dotyczące zegara: Synchron. czasu za pomocą PDC/TXT
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe
- Ustawienia formatu ekranu: 7 trybów panoramicznych, Automatyczne wybieranie formatu
- Pilot: Telewizor
- Typ pilota zdalnego sterowania: RC2886
- Języki menu ekranowego: angielski, francuski,

- niemiecki
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington
- Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 100 x 100 mm
- Funkcje dotyczące telegazety: Fast text

## Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W
- System dźwięku: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich

## Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

## Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Złącze RJ12, Złącze RJ45, Złącze głośników zewnętrznych, Łącze HM, Dodatkowy zasilacz 12 V/1 W, Możliwość instalacji SmartCard Xpress
- Liczba złącz Scart: 1
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wyjście słuchawek, Wejście S-video
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- Inne połączenia: Antena IEC75, DVI-I, Wejście audio PC

## Moc

- Zasilanie sieciowe: 100–240 V, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Zużycie energii: 75W Normal operation W

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Pilot, Podstawa na biurko, Instrukcja obsługi
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

## Wymiary

- Szerokość urządzenia: 615 mm
- Wysokość urządzenia: 431 mm
- Głębokość urządzenia: 99 mm
- Waga produktu: 8,9 kg
- Szerokość pudełka: 793 mm
- Wysokość pudełka: 485 mm
- Głębokość pudełka: 218 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 12 kg
- Szerokość (z podstawą): 615 mm
- Wysokość (z podstawą): 477 mm
- Głębokość (z podstawą): 248 mm

