



Philips 2800 series  
TV LED con Digital Crystal  
Clear

**81 cm (32")**  
HDTV  
TDT/TDC

**32PFL2807H**

Relájate y disfruta de una magnífica noche frente al televisor  
con LED HD y sonido potente

Philips te ofrece siempre un magnífico rendimiento de televisión a buen precio. Este televisor LED 32PFL2807 te ofrece imágenes claras y sonido potente con unos conectores de televisión digital fáciles de usar y un diseño puro.

#### **Una imagen nítida y viva siempre**

- Digital Crystal Clear para mayor profundidad y claridad de imagen
- Imágenes LED brillantes con bajo consumo de energía.
- Perfect Motion Rate (PMR) de 100 Hz para una nitidez de movimiento extraordinaria
- Procesamiento de 69.000 millones de colores para obtener los colores más vívidos

#### **Disfruta de un sonido nítido y auténtico**

- Clear Sound para que no se te escape una palabra
- Potencia de salida de audio de 12 W RMS

#### **Conectividad digital completa simplificada**

- USB para una reproducción multimedia fantástica
- La entrada para PC te permite usar el televisor como monitor
- Sintonizador de TDT/TDC integrado para la recepción digital terrestre/por cable
- Conectividad perfecta con 2 entradas HDMI

# PHILIPS

## Destacados

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un paquete de innovaciones en imagen que ajusta y optimiza digitalmente la calidad de la imagen, consiguiendo niveles óptimos de contraste, color y perfilado. El resultado son imágenes de una claridad extrema desde cualquier fuente.

### Perfect Motion Rate 100 Hz

Mediante la combinación de la frecuencia de actualización del panel y una fórmula exclusiva de procesamiento de la imagen, Perfect Motion Rate (PMR) ofrece una nitidez extraordinaria en el movimiento para obtener imágenes claras y llenas de vida incluso con movimientos rápidos en pantalla.

### Clear Sound

Clear Sound es una innovadora tecnología de audio que mejora significativamente la capacidad de comprensión de la voz en diálogos y canciones. Garantiza que puedas

escuchar todas las palabras y disfrutar sin perderte ni un detalle de lo que estás viendo.

### USB (multimedia)



El conector USB permite acceder a las fotografías JPEG, música MP3 y archivos de vídeo de la mayoría de dispositivos USB (dispositivo de clase de memoria USB).

Conecta el dispositivo USB en la ranura de la parte lateral del televisor y accede al contenido multimedia mediante el explorador de contenidos fácil de usar. Ahora puedes ver y compartir tus vídeos, fotos y música.

### Entrada para PC (HDMI y VGA)

Con la entrada para PC puedes usar el televisor como un monitor de PC ya sea con un cable HDMI-DVI (para señales digitales) o un cable VGA (para señales analógicas).

### Potencia de salida de audio de 12 W RMS

Siente la potencia de cada nota musical y la auténtica atmósfera del cine. Los amplificadores de 12 W RMS (2 x 6 W RMS) crean un entorno acústico realista. Te permite experimentar una profundidad de audio y una amplitud de sonido superiores que mejorarán aún más la rica experiencia visual.

### 2 entradas HDMI para conectividad

HDMI es un cable único que transmite señales de audio y vídeo desde los dispositivos a tu televisor, lo que te permite evitar el desorden de cables. Transmite señales sin comprimir para que dispongas de la máxima calidad que ofrece el dispositivo en tu televisor.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Pantalla: TV HD LED
- Tamaño pant. en diagonal: 32 pulgada / 81 cm
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Relación de aspecto: 16:9
- Brillo: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 12 W (2 x 6 W)
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, mejora dinámica de graves, Ecuador

## Conectividad

- Número de conexiones de HDMI: 2
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Número de conexiones de AV: 1
- Número de USB: 1
- Otras conexiones: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Salida de audio digital (coaxial), Salida de auriculares

## Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción de vídeo:  
Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formatos de reproducción de música: MP3
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG

## Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

## Cómodas funciones

- Ajustes del formato de pantalla: 16:9, 4:3, 14:9, Zoom de 14:9, Automática, Cine, Subtitle

## (Subtítulos)

- Teletexto: Teletexto inteligente para 1000 páginas
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días

## Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: TDT/C MPEG2\*, TDT/C MPEG4\*, TDT MPEG2\*, TDT MPEG4\*
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

## Potencia

- Red eléctrica: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Clase de etiqueta energética: A
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 41 W
- Consumo de energía anual: 59 kW·h
- Consumo en modo de espera: < 0,3 W

## Dimensiones

- Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 915 x 585 x 145 mm
- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 753 x 454 x 38 mm
- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 753 x 496 x 203 mm
- Peso del producto: 6,9 kg
- Peso del producto (+ soporte): 7,35 kg
- Peso incluido embalaje: 8,8 kg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, 2 pilas AAA, Soporte para la mesa, Manual de usuario, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Adaptador de cable AV, Adaptador de cable por componentes, Folleto de garantía



Fecha de emisión  
2019-06-07

Versión: 8.2.3

12 NC: 8670 000 96946  
EAN: 87 12581 66485 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

\* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

\* Este televisor no es compatible con EasyLink HDMI CEC.