

Philips  
LCD-TV för proffsbruk

**32 tums**  
LCD  
inbyggd digital

**32HF5335D**



## Avancerad design till enastående värde

### Philips digitala LCD-TV för hotellmiljöer

Med den här moderna och energieffektiva HD-klara TV-apparaten för hotellmiljöer får du fördelarna med digital-TV och är redo för framtiden. Dina gäster får ett varmt välkomnande och en fantastisk bildupplevelse.

#### Lägsta totala ägandekostnad

- SmartLoader för snabbkloning
- Låsning av installationsmenyn
- VESA-kompatibel

#### Tålig och säker

- Green Logo för låg energiförbrukning
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

#### Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Välkomstmeddelande på skärmen
- Integrerad DVB-T-mottagare för digital-TV och radio

#### Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- Incredible Surround™ för ett större ljud
- Stöldskyddat vridbart bordsstativ
- Pixel Plus HD för ökad detaljrikedom, djup och klarhet

# PHILIPS

## Funktioner

### Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

### Integrerad DVB-T-mottagare

Med den integrerade DVB-T-mottagaren kan du ta emot marksända TV-kanaler, tillsammans med befintliga analoga kanaler. Dina gäster kan även lyssna på digitalradiostationer i hög ljudkvalitet utan extrainvesteringar i radiomottagare.

### Pixel Plus HD



Pixel Plus HD är en bildbearbetningsteknik som gör att du kan titta på innehåll som är levande, naturligt och äkta. Resultatet blir en suverän naturtrogen bild med otrolig detaljrikedom och djup från alla HD-källor.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ är en ljudbearbetningsteknik som utökar det virtuella avståndet mellan två högtalare och

skapar en mer omslutande upplevelse. Med Incredible Surround™ kan dina gäster få en total surroundupplevelse med större djup och bredd på ljudet utan att fler högtalare behövs.

### Vridbart bordsstativ

LCD-TV som har ett vridbart bordsstativ som låter gästerna justera TV-apparaten så att de kan titta på TV från valfri plats i rummet. Stativet kan även fästas på bord eller möbler som extra stödsydd.

### SmartLoader

Gör det möjligt att kopiera alla TV-programmerings- och analoga kanalinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

### Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.

### VESA-montering

En enhetlig branschstandard för vägg-/takmonteringsutrustning från Video Electronics Standards Association. Det ger många olika monteringsalternativ och ett stort urval av monteringsfästen.

### Green Logo

Philips Green Logo sitter på de mest miljövänliga och säkra produkterna så att du kan känna dig trygg i att du gör rätt miljöval. Maskinvaran i den här TV-apparaten för hotellmiljöer bygger på en konsumentmodell, och har certifierats av flera utomstående granskare att vara (mer än) minst 10 % mer energieffektiv än andra produkter på marknaden i den produktkategorin. Bättre energiförbrukning innebär inte bara mindre miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna (se [www.philips.com/sustainability](http://www.philips.com/sustainability))

### Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 81 cm
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastförhållande (medel): 800:1
- Bildförbättring: 3D-kamfilter, 3:2-2:2 filmdetektering, Active Control, Contrast Plus, Dynamisk kontrastförbättring, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Progressive Scan, CTI (Color Transient Improvement), LTI (Luminance Transient Improver), Pixel Plus HD
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Dynamisk skärmkontrast: 4000:1
- Svarstid (medel): 8 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB, markbunden \*
- Antal förinställda kanaler: 100
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, Programnamn, Sortering, Kloning av TV-inställningar, Läsning av knappsats, Säkerhetsmeny
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Sidokontroll, Växling digitala/analoga lägen
- Comfort: Hotel Guest-funktioner, Startkanal, Volymbegränsning, Välkomstmeddelande
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen
- Fjärrkontroll: batteristödskydd, avkänning för svagt batteri
- Typ av fjärrkontroll: RC19335038/01 (RC2890)
- Text-TV: 1000 sidor hypertext

- Annan bekvämlighet: Kensington-lås, Omställbar till konsument-TV
- Text-TV: Programinformationslinje, 4 favoritsidor
- Text-TV-språk: Kyrillisk, Östeuropeisk, Västeuropeisk

## Ljud

- Equalizer: 7-bands
- Uteffekt (RMS): 2 x 10 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo, Stereo
- Ljudförbättring: Dynamisk basförbättring, Automatisk volymjustering, Incredible Surround

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 2
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- Andra anslutningar: Common Interface, Hörlur ut
- Ext 3: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, S-videoingång
- Ext 4: Audio L+R-ingång, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Effekt

- Nätsström: 220-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 140 W
- Strömförbrukning i standby-läge: <math>\leq 1</math> W

## Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Garantibevis, Nätkabel, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Vridbart bordsstativ
- Extra tillbehör: SmartLoader 22AV1135

## Mått

- Bredd: 805 mm
- Höjd: 546 mm
- Djup: 115 mm
- Produktvikt: 15,5 kg
- Bredd (med stativ): 805 mm
- Höjd (med stativ): 609 mm
- Djup (med stativ): 210 mm
- Produktvikt (+stativ): 17,5 kg
- Lådbredd: 877 mm
- Lådhöjd: 641 mm
- Låddjup: 267 mm
- Vikt inkl. förpackning: 20,5 kg
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 100 mm



Publiceringsdatum  
2024-04-05

Version: 6.0.11

EAN: 87 12581 32867 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)