

Philips 3100 series
Full HD тънък LED
телевизор с Digital Crystal
Clear

119 см (47")

Full HD 1080p
DVB-T/C

47PFL3188H



Чисто забавление

Full HD тънък LED телевизор

Наслаждавайте се на рязка, чиста картина с Full HD LED телевизорите Philips, серия 3188 с Digital Crystal Clear. Тази серия съчетава ярки изображения, чудесен звук и минималистичен дизайн на телевизорите. Занесете един в дома си, за да се наслаждавате на незабравимо изживяване.

Отнесете дизайна на следващото ниво

- Свърхтънка рамка за по-лъскав дизайн, създаващ впечатление за производителност

Вдъхва живот на забавленията

- Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за чисти и резки движения
- Digital Crystal Clear за по-добро качество на картината
- USB за възпроизвеждане на мултимедия
- Два HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване
- Чуйте всяка дума с Clear Sound

PHILIPS

Акценти

Свърхтънка рамка

Добрият дизайн разказва история. Да вземем например прецизно изработения преден панел, направен от едно парче полиран, силно гланциран материал. Или свърхтънката рамка, проектирана да създава по-лъскав профил. В комбинация те казват много за високата ни производителност и точност — отвяре и отвън.

Full HD светодиоден телевизор

Качеството на картината има значение. Стандартните HD телевизори ви дават качество, но вие очаквате най-доброто. Представете си детайли със спираща дъха чистота, съчетани с висока яркост, невероятен контраст, резки движения, реалистични цветове и естествена картина — при това с ниско потребление на енергия. И така, край на търсенето. Full HD LED предлага по-добри детайли от стандартните HD телевизори. А повече детайли в картината означава по-интензивно зрительно изживяване за вас.

100 Hz PMR

За прецизни, гладки и естествени движения на екрана, Philips създаде PMR — нашия стандарт за измерване на рязкостта на движещите се изображения. Perfect Motion Rate е резултатът от съчетаването на нашата уникална обработка на видео сигнала, броя кадри в секунда и скоростта на обновяване на всеки кадър, идеалните възможности за димиране и технологията на подсветката. По-високата стойност на PMR допринася за по-висок контраст и по-добра чистота на движенията, което означава превъзходна картина за вас.

Digital Crystal Clear

Наслаждавайте се на изключително ясен образ от всеки източник. Този набор от нововъведения за картината оптимизира цифровото качество на картината до оптимален контраст, цвят и рязкост.

USB (снимки, музика, видео)

Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта отстрани на

телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика — лесно, с екранния браузър на съдържание.

Два HDMI входа с EasyLink

Спестете си плетеницата от кабели с един единствен кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips Easylink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, цифрова приставка или система за домашно кино.

Телевизор с Clear Sound

Тази новаторска аудио технология значително повишава разбираемостта на гласовете, независимо дали в реч, или в песен. Тя гарантира, че ще чувате всяка дума, за да можете изцяло да се наслаждавате на това, което гледате.

Спецификации

Картина/дисплей

- Дисплей: LED Full HD
- Размер на екрана по диагонал: 47 инч / 119 см
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Яркост: 300 cd/m²
- Подобрение на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Интелигентно взаимодействие

- Лесна употреба: Бутон за директно начало
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстроен през USB
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Автоматично мащабиране, Разтегляне на екрана за филми 16:9, Суперувеличение, Немасхабиран, Широк екран
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Електронен справочник на програмите: Електронен справочник на програмите за 8 дни

Звук

- Изходна мощност (RMS): 16 W
- Подобрение на звука: Автоматично изравняване звук, Clear Sound, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 2
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой AV връзки: 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Сервизен съединител
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения:

JPEG

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тuner/приемане/предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/C
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Power

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 49 W
- Консумация на енергия годишно: 72 kWh
- Мощност на потребление в режим на готовност: <0,15W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ECO режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: < 0,3 W

Размери

- Габарити на кутията (Ш x В x Д): 1150 x 715 x 160 мм
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 1069 x 626 x 91 мм
- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 1069 x 681 x 270 мм
- Тегло на изделието: 9,1 кг
- Тегло на изделието (със стойката): 11,4 кг
- Тегло вкл. опаковката: 18,5 кг
- Съвместим с VESA конзола за стена: 400 x 200 мм

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта, Ръководство за потребителя, Дистанционно управление



Дата на издаване
2019-06-22

Версия: 3.3.4

12 NC: 8670 001 06263
EAN: 87 12581 69674 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.