

Philips
Profesionálny LCD
televízor

26" (66 cm)

displej LCD
HD Ready (s podporou HD)

26HF7875



Špičkový interaktívny hotelový televízor

LCD televízor Philips a priečinkov na kartu SmartCard

Tento štýlový a úsporný hotelový televízor s priečinkom na kartu SmartCard predstavuje naše najlepšie interaktívne riešenie s ochranou proti neoprávnenému použitiu. Vaši hostia si vychutnajú skvelý divácky zážitok, ktorý možno vylepšiť prenosom hudby až do kúpelne a upraviteľnou uvítacou správou.

Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa

- Ovládač Wireless SmartLoader pre rýchle klonovanie
- Uzamknutie inštalačného menu
- Konektor pre externé reproduktory a dodatočný zdroj napájania

Udržateľné a bezpečné

- Systém SmartPower na úsporu energie
- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie

Integrované systémové riešenie pripravené na budúcnosť

- Zásuvka na karty SmartCard s ochranou proti neoprávnenému použitiu
- Vzdialená inovácia softvéru

Vynikajúci zážitok z pozerania a pohodlie hostí

- Uvítacia správa na obrazovke
- Vstavaný displej s hodinami s budíkom a pripomienkovačom
- Digital Crystal Clear pre jasnejší obraz ako v kine
- Otočný stojan s ochranou proti krádeži

PHILIPS

Hlavné prvky

Vzdialená inovácia softvéru

Softvér televízora, ktorý ovláda špecifické hotelové funkcie, možno vzdialene inovovať pomocou certifikovaného poskytovateľa systému.

Vstavaná zásuvka na karty SmartCard

Vstavaná zásuvka SmartCard umožňuje rozšírenie funkčnosti televízora prostredníctvom aplikačných kariet od iných výrobcov, a to bez potreby prídavných modulov a externých pripojení. TV je tiež možné pripojiť k externým dekodérom a koncovým prijímačom set-top box od všetkých významných poskytovateľov interaktívnych systémov cez sériové rozhranie SerialXpress Control (s podporou protokolov UART a RS232) a rozhranie SmartPlug Control.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear predstavuje technológiu spracovania, ktorá digitálne nastaví a zdokonalí kvalitu obrazu tak, že optimalizuje úroveň kontrastu, farieb a ostrosti, čo má za následok jasnejší obraz ako v kine.

Vstavaný displej s hodinami

Vstavaný displej s hodinami, ktorý zároveň slúži ako budík, eliminuje potrebu investícií do dodatočných hodín s káblami a zapájaním. Automatická synchronizácia času cez teletext a uchovanie nastavení budíka v prípade krátkodobých výpadkov napájania ešte viac zvýši pohodlie vašich hostí

Uvítacia správa

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

Otočný stojan

Tento LCD TV sa dodáva s otočným stojanom, ktorý umožňuje host'om nastaviť TV tak, aby mohli pozerat' TV z ktorejkoľvek pozície v miestnosti. Stojan sa môže zaistiť k stolu alebo nábytku, aby poskytoval dodatočné zabezpečenie pred ukradnutím.

Ovládač Wireless SmartLoader

Zabezpečuje možnosť jednoducho a bezpečne kopírovať všetky nastavenia programovania z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Uzamknutie inštaláčného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštaláčným a konfiguračným nastaveniam, aby host'om zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preprogramovanie.

Externé reproduktory a zdroj napájania

Televízor je vybavený konektorom zvukového výstupu na jednoduchú inštaláciu externých reproduktorov (napríklad v kúpeľniach), čím sa znižuje potreba investícií do externých zariadení. Vďaka prídavnému integrovanému

zdroju napájania nie je potrebné samostatné napájanie interaktívneho systému. Ak sa zariadenie používa samostatne, prídavný zdroj možno vypnúť na dosiahnutie úspory energie.

Systém SmartPower



Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.

Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zborníkmi preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9, Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 26 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 66 cm
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 800:1
- Dokonalejšie zobrazenie: 3D hrebeňový filter, Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Aktívne ovládanie, Zvýšenie kontrastu, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Digitálna redukcia šumu, Potlačanie rušivých signálov, Progresívne riadkovanie, Digital Crystal Clear
- Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamický kontrast obrazovky: 4 000:1
- Čas odozvy (typický): 8 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 160 stupňů
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 150 stupňů
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Formáty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1 280 x 720p - 3Fh, 1 920 x 1 080i - 2Fh

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet predvolených kanálov: 125
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: oscilátor PLL

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Pokročilý hotelový režim,

- Jemné ladenie, Názov programu, Bezdrôtové inteligentné načítavanie, Uzamknutie klávesnice, Prístup do bezpečnostnej ponuky
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovňavanie hlasitosti, Smart Picture, Smart Sound
- Hodiny: Časovač vypnutia, Budík, Integrovaný LCD displej s hodinami
- Ďalšie zlepšenia hodín: Synchronizovaný čas cez PDC/TXT
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Uvitacia správa, Indikátor správy
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, 7 širokouhlých režimov
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie, Možno zmeniť na štandardný TV prijímač
- Aktualizovateľný firmware: Vzdialená inovácia softvéru hotel. TV, Lokálna inovácia celkového softvéru TV
- Jazyky teletextu: Cyrilika, Východoeurópsky, Západoeurópsky

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 10 W
- Zvukový systém: NICAM Stereo, Stereofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovňavanie hlasitosti, Incredible Surround

Reprodukory

- Vstavané reprodukory: 2

Pripojiteľnosť

- Vylepšenie pripojiteľnosti: Konektor RJ12, Konektor RJ45, Konektor pre externý reproduktor, HM prepojenie, Dodatočné sieťové napájanie 12 V/1 W, Pripravený na jednotku SmartCard Xpress, Rýchle infračervené pripojenie, Rozhranie Serial Xpress, Rozhranie SmartPlug Xpress, Zapnutie cez rozhranie scart, Rozširujúci slot SmartCard

- Počet Scart konektorov: 2
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, Vstup S-video
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Slúchadlový výstup, PC-vstup VGA
- Ext 3: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, Vstup S-video
- Ext 4: Zvukový vstup Ľ/P, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Príkon

- Napájanie zo siete: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 120 W
- Systém SmartPower - vysoké nastavenie: 58 W
- Systém SmartPower - nízke nastavenie: 103 W
- Spotreba - aktívny pohotovostný režim: 18 W
- Spotreba - pasívny pohotovostný režim: 2 W
- Systém SmartPower - stredné nastavenie: 73 W

"Green" špecifikácie

- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Záručný list, Sieťový napájací kábel, Otočný stojan s ochranou proti krádeži
- Voliteľné príslušenstvo: Bezdrôtový ovládač SmartLoader 22AV1135, Nastaviteľné diaľkové ovládanie RC2573GR, RC2886 (diaľkové ovládanie)

Rozmery

- Šírka prístroja: 682 mm
- Výška prístroja: 473 mm
- Hĺbka prístroja: 111 mm
- Hmotnosť výrobku: 11,19 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 682 mm

Technické údaje

- Výška zostavy (so stojanom): 536 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 200 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 13.93 kg
- Šírka krabice: 836 mm
- Výška krabice: 212 mm
- Hĺbka krabice: 592 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 16.7 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 200 x 100 mm



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 4.0.5

EAN: 87 12581 32862 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com