

Philips
Téléviseur professionnel

MediaSuite
Télécommande

22AV2025B



Télécommande MediaSuite BT

Microphone intégré

Télécommande facile à utiliser avec Bluetooth® et micro intégré, destinée aux téléviseurs Philips MediaSuite prenant en charge l'Assistant Google. Touches YouTube et Cast dédiées permettant d'accéder rapidement à plus de contenus.

Facile à utiliser

- Connectivité Bluetooth®
- Touche Cast facilitant le streaming
- Touche YouTube pour un accès rapide
- Détection de piles faibles

Un design plus intelligent

- Compartiment à piles verrouillable
- Mémorisation des réglages de la télécommande multifonction
- Microphone intégré
- Points braille

PHILIPS

Spécifications

Batterie

- Type: 2 AAA (non fournies)

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):

- 205 x 53 x 20 mm
- Dimensions du produit (l x P x H):
8,05 x 2,08 x 0,79 pouces

22AV2025B/00

Caractéristiques

Connectivité Bluetooth®

Offre une connexion sans fil directe au téléviseur permettant d'accéder à l'Assistant Google. La technologie Bluetooth® rend en outre possible un contrôle à une plus grande distance, sans qu'il soit nécessaire de se placer directement devant le téléviseur.

Microphone intégré

Le micro intégré permet d'utiliser la fonction de commande vocale pratique. Elle vous permettra notamment d'accéder à l'Assistant Google, de rechercher des contenus et de commander les fonctions d'autres applications.

Touche YouTube

Une touche YouTube dédiée permet d'accéder à tout un univers de divertissement sur un grand écran d'une simple pression.

Touche Cast facilitant le streaming

Une touche Cast dédiée permet de diffuser plus rapidement des contenus provenant de périphériques externes en streaming. Il vous suffit d'appuyer sur cette touche pour afficher l'écran d'informations de connexion afin de streamer le contenu de n'importe quel ordinateur portable, tablette, téléphone ou ordinateur de bureau compatible Cast.

Mémorisation des réglages de la télécommande multifonction

Conservez vos réglages lorsque vous changez les piles. La télécommande multifonction enregistre votre configuration dans une mémoire permanente, ce qui facilite la maintenance.

Détection de piles faibles

Lorsque les piles de votre télécommande professionnelle Philips sont faibles, une notification s'affiche à l'écran du téléviseur, ce qui vous permet de les changer avant qu'elles ne fonctionnent plus.

Compartment à piles verrouillable

Le couvercle du compartiment à piles verrouillable est maintenu par une vis, afin que seul le personnel puisse retirer ou remplacer les piles.

Points braille

Des indications en braille figurent à côté des boutons essentiels de cette télécommande afin de faciliter l'utilisation du téléviseur par les aveugles et les malvoyants, pour une meilleure accessibilité.



Date de publication
2024-04-04

Version: 2.0.1

EAN: 87 18863 02184 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com