



Philips
Profesionálny LCD
televízor

20" (51 cm)
displej LCD
integrováný digitálny tuner

20HF5335D



Moderný dizajn s výnimočnou hodnotou

Digitálny hotelový LCD televízor Philips

S týmto moderným a energeticky efektívnym hotelovým televízorom si môžete vychutnať výhody digitálnej televízie, a pritom byť plne pripravený na budúcnosť. Hostia ocenia milé prijatie a skvelý divácky zážitok.

Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa

- Ovládač SmartLoader pre rýchle klonovanie
- Uzamknutie inštaláčného menu
- Kompatibilné s upevnením štandardu VESA

Udržateľné a bezpečné

- Nízka spotreba energie
- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Uvítacia správa na obrazovke
- Integrovaný DVB-T tuner pre digitálnu TV a rádio
- Ochrana obsahu HDCP

Vynikajúci zážitok z pozerania a pohodlie hostí

- Digital Crystal Clear pre jasnejší obraz ako v kine
- Incredible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok

PHILIPS

Hlavné prvky

Uvítacia správa

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

Integrovaný DVB-T tuner

Integrovaný DVB-T tuner vám umožní okrem analógových kanálov prijímať digitálne terestriálne TV kanály. Tiež umožní počúvať digitálne rádiové stanice vo vysokokvalitnom zvuku bez dodatočnej investície do rádioprijímačov.

HDCP

Prehrávanie chráneného obsahu HDCP sa podporuje pre obsah s SD a HD. Ochrana širokopásmového digitálneho obsahu (HDCP) predstavuje systém na ochranu autorských práv, ktorý pomáha zabrániť v nepovolenom duplikovaní obsahu chráneného autorskými právami (ako napríklad filmy alebo koncerty).

Smartloader

Zabezpečuje možnosť kopírovať nastavenia TV a programovanie analógových kanálov z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV

prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Uzamknutie inštaláčného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštaláčným a konfiguračným nastaveniam, aby hosťom zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preprogramovanie.

Upevnenie - štandard VESA

Jednotný priemyselný štandard pre zariadenia na upevnenie na stenu/strop, ktorý stanovila asociácia Video Electronics Standards Association. Tento štandard prináša vysokú flexibilitu pri možnostiach upevnenia a veľký výber upevňovacích konzol.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear predstavuje technológiu spracovania, ktorá digitálne nastaví a zdokonalí kvalitu obrazu tak, že optimalizuje úroveň kontrastu, farieb a ostroti, čo má za následok jasnejší obraz ako v kine.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ predstavuje technológiu na spracovanie zvuku, ktorá

rozširuje virtuálnu vzdialenosť medzi dvomi reproduktormi a vytvára pohlcujúcejší zážitok. Incredible Surround™ umožní vašim hosťom si vychutnať úplný priestorový zvuk bez použitia dodatočných reproduktorov.

Nízka spotreba energie

TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale tiež sa znížia prevádzkové výdavky.

Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zborníkmi preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 4:3
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 20 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 51 cm
- Rozlíšenie panela: 640 x 480p
- Jas: 450 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 800:1
- Dokonalejšie zobrazenie: 3D hrebeňový filter, Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Aktívne ovládanie, Zvýšenie kontrastu, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Digitálna redukcia šumu, Potlačanie rušivých signálov, Progressívne riadkovanie, Vylepšenie prechodu farieb, Vylepšené prechody jasu, Digital Crystal Clear, Nastavenie ostrosti
- Typ obrazovky: LCD VGA Active Matrix TFT
- Dynamický kontrast obrazovky: 4 000:1
- Čas odozvy (typický): 25 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupň
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz
- Formáty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitálna TV: Pozemné vysielanie DVB *
- Počet predvolených kanálov: 100
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: oscilátor PLL

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Automatické pomenovanie programov, Automatická inštalácia kanálov, Automatický systém ladenia, Autom. uloženie, Jemné ladenie, Názov programu, Triedenie, Klonovanie nastavení TV prijímača, Uzamknutie klávesnice, Prístup do bezpečnostnej ponuky
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Prepínanie dig. a analóg. režimu, Bočné ovládanie
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Uvítacia správa
- Prispôsobenia formátu obrazovky: Kompresia 16:9, 4:3, Roztiahnutie 4:3
- Diaľkové ovládanie: ochrana proti krádeži batérie, zistenie slabšej batérie
- Typ diaľkového ovládača: RC19335038/01 (RC2890)
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie,

- Možno zmeniť na štandardný TV prijímač
- Zdokonalenia teletextu: 4 obľúbené stránky, Programový informačný riadok
- Jazyky teletextu: Cyrilika, Východoeurópsky, Západoeurópsky

Zvuk

- Ekvalizér: 7-pásmové
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 5W
- Zvukový systém: NICAM Stereo, Stereofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zlepšenie basov, Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Incredible Surround

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Prípojiteľnosť

- Počet Scart konektorov: 2
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, Vstup S-video
- Iné pripojenia: Bežné rozhranie, Slúchadlový výstup
- Ext 3: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, Vstup S-video
- Ext 4: Zvukový vstup Ľ/P, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Príkon

- Napájanie zo siete: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 58 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

"Green" špecifikácie

- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Záručný list, Sieťový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Podstavec na stôl
- Voliteľné príslušenstvo: SmartLoader 22AV1135

Rozmery

- Šírka prístroja: 495 mm
- Výška prístroja: 419 mm
- Hĺbka prístroja: 88 mm
- Hmotnosť výrobku: 6,8 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 495 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 467 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 185 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 8,8 kg
- Šírka krabice: 602 mm
- Výška krabice: 202 mm
- Hĺbka krabice: 552 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 10,6 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 100 x 100 mm



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 3.0.11

EAN: 87 12581 33584 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com