



Philips
profesjonell flat-TV

15"
LCD

15HF5234



flat-TV for hoteller

med trådløs kloning for rask installasjon

Kompakt, slank og stilig. Denne 15" LCD-TVen, som er tiltenkt bruk på overnattingssteder, har alt som får en gjest til å føle seg som hjemme. Den sparer også tid og reduserer eierskapskostnadene for hotelleieren.

Best på totale eierkostnader

- Trådløs SmartLoader for rask kloning
- Låse installasjonsmenyen
- Kan konverteres til forbruker-TV
- Låse front-/sidekontroller
- Innebygd FM-radio

Maksimal komfort for gjestene

- Volumbegrensning
- Automatisk kanalinnstilling

Flott seeropplevelse og velvære for gjestene

- Crystal Clear III for naturlige bilder med bedre kvalitet
- 2D-kamfilter gir skarpere og mer detaljerte bilder
- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

PHILIPS

Høydepunkter

Trådløs SmartLoader

Gir deg muligheten til enkelt og trådløst å kopiere alle programmeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer likhet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

Låse front-/sidekontroller

Ved å velge alternativet i oppsettmenyen for å låse eller låse opp tilgangen til front- og sidekontrollene på TVen, forhindres uautorisert tilgang til TV-menyen og sparer hotelleieren tid og krefter på å installere på nytt.

Innebygd FM-radio

Den integrerte FM-radioen gir gjestene ekstra komfort uten at du må investere i ekstra radiomottakere.

Kan konverteres til forbruker-TV

Det er enkelt å konvertere TVen fra kommersiell bruk til forbrukerinnstillinger for ettermarkedsalg.

Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

Volumbegrensning

Denne funksjonen forhåndsdefinerer volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange volumjusteringer, og du unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

Automatisk kanalinnstilling

Den er perfekt for egenannonsering eller informasjonskanaler fordi den kan vise en forhåndsdefinert kanal når TV-en slås på.

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerer en rekke forbedringer som gir et bedre bilde. Forbedringene inkluderer et 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green enhancement slik at du alltid oppnår naturlige farger.

2D-kamfilter

2D-kamfilteret skiller krominans- (farge) fra luminansinformasjon (lysstyrke) i videosignalet for uavhengig behandling for å forbedre bildeoppløsningen og minimere forvrengningen.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 15 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 38 cm
- Paneloppløsning: 1024 x 768 p
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 500 : 1
- Bildeforbedring: 2D-kamfilter, Aktiv kontroll, Fargeforbedring, Crystal Clear III, Progressive scan, Skarphetsjustering
- Skjermtype: LCD XGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 16 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 140 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 125 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF, FM
- TV-system: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 99
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk kanalinnstilling (ACI), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Programnavn, Trådløs Smart-lasting
- Enkel i bruk: FM-radio, Sidekontroll, Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Sleep timer
- Skjermformatjusteringer: 16:9-komprimering, 4:3, 4:3-utvidelse
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RCFE05SMU00
- Skjermsspråk: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk,

Spansk

- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- VESA-montering: 100 x 100 mm
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Rask tekst

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 2 W
- Lydsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 1
- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, DVI-I, PC-lyd inn

Drift

- Strømnett: 110–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 42W Normal operation W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, Bordstativ, Brukerhåndbok
- Ekstraustyr: Trådløs SmartLoader 22AV1120

Mål

- Bredde, apparat: 375 millimeter
- Høyde, apparat: 337 millimeter
- Dybde, apparat: 62 millimeter
- Produktvekt: 4 kg
- Eskebredde: 454 millimeter
- Eskehøyde: 391 millimeter
- Eskedybde: 215 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 5,8 kg
- Bredde (med base): 375 millimeter
- Høyde (med base): 375 millimeter
- Dybde (med base): 169 millimeter



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com