

Philips  
профессиональный  
плоский ТВ

32 дюйма  
ЖК-дисплей HD Ready

32HF7444



**HD**  
ready



Плоский телевизор, готовый к работе с интерактивной  
системой

с новейшим ЖК-дисплеем высокой четкости

Специальный телевизор для гостиниц с поддержкой HD отличается высоким качеством изображения и функциональностью. В сочетании с дополнительным устройством SmartCard XPress он полностью готов для получения интерактивных услуг и для того, чтобы стать центром развлечений в комнате.

#### Наилучшая совокупная стоимость владения

- Беспроводной загрузчик SmartLoader для быстрого копирования
- Разъем для внешнего динамика
- Блокировка управления передней панели
- Индикация разряда батарей для пульта ДУ
- ESP™ (Возможность программирования энергосбережения)

#### Система рассчитана на будущее

- Устройство SmartCard Xpress совместимо с интерактивными системами
- Встроенный доп. источник питания
- Интерфейс управления Serial Xpress™

#### Максимальное удобство для гостей

- Приветственная надпись на экране

**PHILIPS**

разумно и просто

## Характеристики

### Изображение/дисплей

- **Диагональ экрана:** 32 дюйм / 80 см
- **Формат изображения:** 16:9, Широкий экран
- **Тип экрана дисплея:** TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
- **Разрешение панели:** 1 366 x 768p
- **Яркость:** 500 кд/м<sup>2</sup>
- **Кэфф. контрастности (тип.):** 1600:1 (динамическая)
- **Время отклика (типич.):** 8 мс
- **Улучшение изображения:** Режим 3/2 - 2/2 motion pull down, Функция 3D Combfilter, Активное управление, Повышение контрастности, Технология Digital Crystal Clear, Цифровое шумоподавление, Исправление "зазубренных линий", Прогрессивное сканирование, Настройка четкости
- **Улучшение отображения:** Антибликовое покрытие экрана
- **Угол обзора (п / п):** 178 / 178 градус

### Поддерживаемое разрешение дисплея

#### Видео форматы

Разрешение	Частота обновления
640 x 480p	2Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

#### Компьютерные форматы

Разрешение	Частота обновления
640 x 480	60, 67, 72, 75 Гц
800 x 600	56, 60, 72, 75 Гц
1024 x 768	60, 70, 75 Гц

### Тюнер/Прием/Передача

- **Вход антенны:** Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- **Число предварительно настр. каналов:** 125
- **Диапазоны тюнера:** Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- **Дисплей тюнера:** PLL
- **система телевидения:** PAL, Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, SECAM, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, Система SECAM L/L'
- **Воспроизведение видео:** NTSC, PAL, SECAM

### Звук

- **Выходная мощность (RMS):** 2 x 15 Вт
- **Звуковая система:** Звуковая система Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- **Усиление звука:** Регулятор автом. выбора громкости, Динамическое усиление НЧ

### Динамики

- **Встроенные динамики:** 2

### Возможность соединения

- **расширение возможностей соединения:** Разъем RJ12, Разъем RJ45, Разъем для внешнего динамика, HM-Link, Дополнительный источник тока 12 В/1 Вт, Готов к работе с SmartCard

- Xpress box
- **Количество разъемов SCART:** 2
- **1 внешний разъем Scart:** Разъем аудио - левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- **2 внешних разъема Scart:** Разъем аудио - левый/правый, Вход/выход CVBS, Вход S-video
- **AV 3:** YPbPr
- **AV 4:** HDMI
- **AV 5:** HDMI
- **Подключения спереди/сбоку:** Аудиовход, Вход S-video
- **Другие соединения:** Антенна, IEC75

### Удобство

- **Комфорт:** Функции постояльца отеля, Таймер сна
- **Легкая установка:** Улучшенный "гостиничный" режим, Точная подстройка, Цифровая настройка PLL, Название программы, Беспроводная интеллектуальная загрузка
- **Простота в использовании:** Автоограничитель громкости (AVL), Управление на боковых панелях, Управление функцией Smart Picture, Управление функцией Smart Sound
- **Изображение в изображении:** Picture in graphics
- **Пульт ДУ:** Телевизоры
- **Тип пульта ДУ:** RC2886
- **Регулировка формата экрана:** 7 широкоэкранных режимов, Автоформатирование
- **Телетекст:** Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- **расширения возможностей телетекста:** режим Fast text
- **Языки экранных меню:** Английский, Французский, Немецкий
- **Крепление VESA:** 200 x 100 мм
- **Другие удобства:** Замок Kensington

### Питание

- **Питание от сети:** 110-240 В, 50/60 Гц
- **Потребление электроэнергии:** 120 Вт при нормальном режиме эксплуатации Вт
- **Температура окружающей среды:** 5 °С - 40 °С

### Габариты

- **Цветной корпус:** Двухцветный Black и Silver Frost
- **Размеры комплекта (Ш x В x Г):** 924 x 507 x 119 мм
- **Вес продукта:** 18,9 кг
- **Размеры (с основанием) (Ш x В x Г):** 924 x 550 x 222 мм
- **Размеры корпуса (Ш x В x Г):** 1 000 x 690 x 240 мм
- **Вес, включая упаковку:** 22 кг

### Аксессуары

- **Входящие в комплект аксессуары:** Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания, Пульт ДУ, Настольная подставка, Руководство польза-ля
- **Дополнительные аксессуары:** Установочный ПДУ RC2573GR, Беспроводной загрузчик 22AV1 I20

## Основные передовые технологии

### Беспроводной загрузчик SmartLoader

Возможность простого беспроводного копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует универсальность телевизионных настроек и значительно сокращает время на установку и расходы.

### Разъем для внешнего динамика

Аудиоразъем для звука от усилителя обеспечивает простую установку внешних динамиков (например, в ванной), что исключает необходимость приобретения дополнительного оборудования

### Блокировка управления передней панели

Выбирая в установочном меню опцию открытого или закрытого доступа к элементам управления телевизора на передней и боковых панелях, можно предотвратить нежелательный доступ в меню, что экономит время и усилия гостиничных работников, так как не нужно проводить перенастройку.

### Индикация разряда батарей

Эта функция информирует о необходимости замены батарей в пульте ДУ, предотвращая излишние обращения в службу сервиса и замену батарей без необходимости.

### ESP™

Эта функция может быть восстановлена в меню настройки. Телевизор может автоматически выключаться по истечении установленного периода нахождения в режиме энергосбережения, что обеспечивает увеличение срока службы изделия. Возможный интервал от 0 до 99 часов.

### Устройство SmartCard Xpress

Дополнительное устройство SmartCard Xpress можно установить на заднюю панель телевизора, что позволит декодерам и картам других производителей взаимодействовать с телевизором, добавляя новые возможности. Телевизор также можно подключить через интерфейс управления Serial Xpress (поддержка протоколов UART и RS232) и интерфейс управления SmartPlug к внешним декодерам и телеприставкам всех основных поставщиков интерактивных систем.

### Встроенный доп. источник питания

Встроенный дополнительный источник питания избавляет от необходимости подключения отдельного источника питания для интерактивной системы. При стационарном использовании дополнительный источник питания можно отключить для экономии энергии.

### Управление Serial Xpress™

Интерфейс управления Serial Xpress™ совместим со всеми основными первоклассными услугами для развлечений. Соединение телевизора с внешними декодерами, телеприставками и компьютерными устройствами обеспечивается на основе протоколов. Поддерживаются протоколы UART и RS232.

### Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

### Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.



Дата выпуска 2009-01-22

Версия: 5.0.6

12 NC: 8670 000 2351 I  
EAN: 87 10895 92607 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)