

Philips
Flat TV profesional

15"
LCD

15HF8442



Flat TV cu sistem de integrare

Conceput special pentru industria hotelieră

Un televizor cu performanțe de vârf, cu design elegant, destinat în special hotelurilor. Modulul XPress SmartCard, disponibil opțional, permite integrarea serviciilor interactive terțe.

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Programarea canalului de pornire
- Acces la meniul de securitate
- Blocarea comenzilor frontale
- Limitarea volumului
- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Radio FM integrat
- Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă

Imagini vii, naturale și clare

- Ecran LCD XGA de înaltă definiție, 1024 x 768 pixeli
- Crystal Clear III asigură imagini naturale de înaltă calitate
- Filtrul 2D de tip pieptene crește claritatea imaginilor

Sistem interactiv și performant

- Sursă de alimentare suplimentară opțională (12 V)
- Interfață Serial Xpress™ Control

PHILIPS

Repere

Wireless SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

Blocarea comenzilor frontale

Previne accesul neautorizat la funcțiile televizorului

Programarea canalului de pornire

Perfect pentru difuzarea în interior a reclamelor sau a canalelor de informații, permițând afișarea unui canal predefinit la pornirea televizorului.

Acces la meniul de securitate

Acces condiționat la setările de instalare și configurare printr-un cod special sau din telecomanda principală

Radio FM integrat

Radioul FM integrat oferă oaspeților un plus de confort fără investiții suplimentare în receivere radio.

Modul SmartCard Xpress

Modulul SmartCard Xpress opțional poate fi montat în partea posterioară a televizorului și permite decodoarelor și cardurilor de aplicații ale terților să interacționeze cu televizorul adăugându-i acestuia funcții noi. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

Serial Xpress™ Control

Interfața Serial Xpress™ Control este compatibilă cu toate standardele de divertisment principale. Protocoalele incluse asigură conectarea la decodoare externe, set-top box-uri și soluții PC, precum și compatibilitatea UART și RS232.

Sursă de alimentare suplimentară opțională (12 V)

Sursa de alimentare suplimentară (opțional) asigură funcționarea slotului de expansiune, a afișajului pentru ceas și a alarmei de trezire atunci când televizorul este oprit.

Software upgradabil

Arhitectura cu software upgradabil asigură compatibilitatea televizorului cu noile tehnologii și sisteme.

Crystal Clear III

Crystal Clear III combină o serie de îmbunătățiri pentru a asigura o imagine mai bună. Acestea includ: un filtru pieptene 2D, contrast dinamic, estompare a nuanțelor de albastru și amplificare a nuanțelor de verde pentru a obține totdeauna culori cât mai naturale.

Ecran LCD XGA, 1024 x 768p

Acest afișaj XGA cu tehnologie LCD avansată oferă o rezoluție panoramică excelentă, de 1024 x 768 pixeli. Imaginile clare și vii, lipsite de scintilații, cu scanare progresivă, au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență TV de neuitat.

Filtru 2D de tip pieptene

Filtrul 2D de tip pieptene separă semnalul de cromaticitate (culoare) de cel de luminanță (luminozitate), procesându-le separat pentru a îmbunătăți rezoluția imaginii și a reduce la minim distorsiunile.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 15 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 39 cm
- Rezoluție panou: 1024 x 768 p
- Luminozitate: 450 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Ajustare definiție, Filtru 2D de tip pieptene, Control activ, Digital Noise Reduction, Crystal Clear III, Caracteristici sup. tranziție culori
- Raport de contrast (nominal): 400:1
- Tip ecran: LCD XGA Active Matrix TFT
- Timp de răspuns (nominal): 16 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 130 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 100 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF, FM
- Sistem TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Număr de canale presetate: 127
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

Confort

- Ușor de instalat: Reglare fină, Reglaj digital PLL, Nume program
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Smart Picture, Smart Sound, Radio FM, On Screen Display
- Ceas: Temporizator de oprire
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RC2886
- Teletext: Smart Text (10 pagini)

- Montare VESA: 100 x 100 mm
- Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 X 2 W
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Smart Sound
- Putere muzicală: 8 W

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Conector RJ12, Conector RJ45
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio, Ieșire căști, Intrare S-video, Intrare CVBS
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Antenă FM, Intrare PC VGA

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 90V - 240V 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 32 W W
- Consum în standby: < 3 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Suport pentru masă, Telecomandă, Cablu de alimentare, Manual de utilizare

Dimensiuni

- Greutate produs: 5,8 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 7,5 kg
- Culoare ramă: Silver Frost
- Dimensiunile produsului (I x A x H): 467 x 308 x 80
- Dimensiuni exterioare cutie (LxAxI): 543 x 480 x 198
- Înălțime (cu bază): 357 mm
- Adâncime (cu bază): 178 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 8.0.11

EAN: 87 10895 82859 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com