

Philips Matchline
Flat TV profesional

42"
plasmă

42HF9442



Flat TV cu sistem de integrare

Conceput special pentru industria hotelieră

Acest televizor cu design elegant utilizează cea mai recentă tehnologie cu plasmă, oferind un contrast și o luminozitate de excepție. Modulul XPress SmartCard, disponibil opțional, permite integrarea serviciilor interactive.

Imagini naturale care îți taie respirația

- Afișaj WVGA cu plasmă, cu definiție superioară. 852x480 pixeli
- Digital Crystal Clear vă oferă imagini vii, de calitate cinematografică
- Active Control optimizează calitatea imaginii indiferent de sursă

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Programarea canalului de pornire
- Acces la meniul de securitate
- Blocarea comenzilor frontale
- Limitarea volumului
- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă

Sistem interactiv și performant

- Sursă de alimentare suplimentară opțională (12 V)
- Interfață Serial Xpress™ Control
- Modul SmartCard Xpress pentru sisteme interactive

PHILIPS

Repere

Wireless SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

Blocarea comenzilor frontale

Previne accesul neautorizat la funcțiile televizorului

Programarea canalului de pornire

Perfect pentru difuzarea în interior a reclamelor sau a canalelor de informații, permițând afișarea unui canal predefinit la pornirea televizorului.

Acces la meniul de securitate

Acces condiționat la setările de instalare și configurare printr-un cod special sau din telecomanda principală

Modul SmartCard Xpress

Modulul SmartCard Xpress opțional poate fi montat în partea posterioară a televizorului și permite decodoarelor și cardurilor de aplicații ale terților să interacționeze cu televizorul adăugându-i acestuia funcții noi. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

Sursă de alimentare suplimentară opțională (12 V)

Sursa de alimentare suplimentară (opțional) asigură funcționarea slotului de expansiune, a afișajului pentru ceas și a alarmei de trezire atunci când televizorul este oprit.

Serial Xpress™ Control

Interfața Serial Xpress™ Control este compatibilă cu toate standardele de divertisment principale. Protocoalele incluse asigură conectarea la decodoare externe, set-top box-uri și soluții PC, precum și compatibilitatea UART și RS232.

Software upgradabil

Arhitectura cu software upgradabil asigură compatibilitatea televizorului cu noile tehnologii și sisteme.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear este un pachet de inovații în redarea imaginilor care reglează și optimizează digital calitatea imaginilor pentru un contrast, culoare și claritate ideale. Este ca și cum ați urmări imagini cinematografice realiste.

Ecran WVGA cu plasmă, 852 x 480p

Acest afișaj WVGA cu tehnologie avansată pentru ecrane cu plasmă oferă o rezoluție panoramică de 852 x 480 pixeli. Imaginile excelente, lipsite de scintilații, au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență de neuitat.

Control activ

Tehnologia Active Control asigură optimizarea continuă, de 60 de ori pe secundă, a setărilor pentru reducerea zgomotului și îmbunătățirea contrastului. Prin reglarea permanentă a setărilor imaginii, de peste 3.000 de ori pe minut, Active Control Plus asigură o calitate optimă.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 42 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 107 cm
- Rezoluție panou: 852 x 480p
- Luminozitate: 1000 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear, Scanare progresivă, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 2D de tip pieptene, Control activ, Ajustare definiție, Digital Noise Reduction, Caracteristici sup. tranziție culori, Eliminarea liniei distorsionate, Luminance Transient Improver
- Raport de contrast (nominal): 3000:1
- Tip ecran: Ecran cu plasmă WVGA
- Unghi de vizionare (orizontal): 160 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 160 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex, Circuit împotriva uzurii

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Număr de canale presetate: 127
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

Confort

- Ușor de instalat: Reglaj digital PLL, Reglare fină, Nume program
- Ușurință în utilizare: On Screen Display, Regl. automată volum AVL, Smart Picture, Smart Sound
- Ceas: Temporizator de oprire
- Ajustări format ecran: Format automat, 7 moduri panoramice
- Telecomandă: Televizor

- Tip telecomandă: RC2886
- Teletext: Smart Text (10 pagini)
- Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 15 W
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Smart Sound
- Putere muzicală: 24 W

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Conector RJ12, Conector RJ45
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio
- Ext 1 SCART: Intrare/Ieșire CVBS, RGB, Audio S/D
- Ext 2 SCART: Intrare/Ieșire CVBS, Y/C, Audio S/D
- Alte conexiuni: Ieșire audio analogică S/D, Antenă IEC75, Intrare PC VGA + Intrare audio S/D

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 451 W
- Consum în standby: < 3 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Cablu de alimentare, Manual de utilizare, Suport de montare pe perete

Dimensiuni

- Greutate produs: 42 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 47 kg
- Culoare ramă: Argintiu Pearl White
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 1215 x 660 x 90
- Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 1300 x 872 x 325



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 8.0.10

EAN: 87 10895 85708 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com