

Philips Matchline
професионален плосък
телевизор

42 инча
плазмен

42HF9442



Плосък телевизор с подготвена система

Специално проектиран за забавление в хотелската стая

Този телевизор с елегантен дизайн използва най-нова плазмена технология и предлага превъзходни контраст и яркост. Допълнително се предлага кутия SmartCard XPress, която позволява лесно интегриране към интерактивни услуги на други доставчици.

Естествена картина, от която дъхът ви спира

- Плазмен WVGA дисплей с подобрена разделителна способност, 852 x 480 пиксела
- Digital Crystal Clear осигурява живи изображения като на кино
- Активният контрол оптимизира качеството на картината, независимо от източника

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Програмиране на канал за включване
- Защитен достъп до менюто
- Блокиране панела за управление отпред
- Ограничаване на силата на звука
- Приветствие на екрана на дисплея
- Безжичен SmartLoader за бързо клониране

Подготвена интерактивна система, с гарантирано бъдеще

- Допълнително захранване (12 V) (опция)
- Интерфейс за управление Serial Xpress™
- Устройство SmartCard Xpress, съвместимо с интерактивни системи

PHILIPS

Акценти

Безжичен SmartLoader

Дава възможност да се копират лесно и безжично всички настройки от програмирането на един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

Приветствие

На екрана се появява приветствие при всяко включване на телевизора.

Ограничаване на силата на звука

Тази функция предварително настройва работните граници на силата на звука на телевизора, като не се допуска прекалено засилване на звука с оглед да не се безпокоят съседите.

Блокиране панела за управление отпред

Предотвратява неразрешен достъп до функциите на телевизора

Програмиране на канал за включване

Идеално за собствени реклами или информационни канали, тъй като позволява да се показва определен канал при включване на телевизора.

Защитен достъп до менюто

Осигурява защитен достъп до инсталационните и конфигурационните настройки чрез специален код или главно дистанционно управление

Устройство SmartCard Xpress

Допълнителното устройство SmartCard Xpress (по желание) може да се монтира отзад на телевизора, като дава възможност декодерите и картовите приложения на други производители да се свързват към телевизора, увеличавайки функционалността му. Телевизорът може да се свързва и към външни декодери и приставки set-top box на всички основни оператори на интерактивни системи през интерфейсите за управление Serial Xpress (поддържащ протоколи UART и RS232) и SmartPlug.

Допълнително захранване (12 V) (опция)

Допълнителното захранване (опция) гарантира работата на разширителния слот, дисплея-часовник и сигнала за събуждане, докато телевизорът е изключен.

Управление Serial Xpress™

Интерфейсът за управление Serial Xpress™ е съвместим с всички основни първокласни развлекателни услуги. Протоколите позволяват свързване на телевизора с външни декодери, декодери set-top box и решения на базата на компютър. Поддържа протоколите UART и RS232.

Софтуер с възможност за актуализиране

Архитектурата с възможност за актуализиране на софтуера гарантира, че

телевизорът има осигурено бъдеще и е съвместим с новите технологии и разработки, гарантирайки вашата инвестиция.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear е комплект от нововъведения за картината, който оптимизира цифровото качество на картината за оптимален контраст, цвят и рязкост. Все едно, че гледате живи изображения като на кино.

Плазмен панел WVGA, 852 x 480p

Този WVGA дисплей с най-съвременна плазмена технология на екрана има подобрена широкоекранна разделителна способност от 852 x 480p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

Активен контрол

Активният контрол прави възможни подобрения в шума и рязкостта с честота 60 пъти в секунда. Чрез непрекъснато коригиране на параметрите на изображението над 3000 пъти в минута, Active Control Plus осигурява оптимални условия за гледане.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широко екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 42 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 107 см
- Разделителна способност на екрана: 852 x 480p
- Яркост: 1000 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 3000:1
- Подобрение на картината: Digital Crystal Clear, Прогресивно сканиране, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 2D гребенчат филтър, Active Control, Настройка на рязкостта, Цифрово шумопотискане, Подобрение на цветните преходи, Потискане на назъбени линии, Подобрител на преходите в яркостта
- Тип на екрана на дисплея: Плазмен панел WVGA
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 160 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 160 градуса
- Подобрение на екрана: Екран с противоотразяващо покритие, Интегрална схема против стареене

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Брой настроени канали: 127
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей на тунера: PLL

Комфорт

- Лесно инсталиране: PLL цифрова настройка, Фина настройка, Име на програмата
- Лесна употреба: Екранно меню, Автом. изравн. на звука (AVL), Smart Picture, Интелигентен звук
- Часовник: Таймер за заспиване
- Настройки на формата на екрана: Авто формат, 7 широкоекранни режима
- Дистанционно управление: Телевизор

- Вид дистанционно управление: RC2886
- Телетекст: 10 страници интелигентен текст
- Подобрения за телетекст: 4 предпочитани страници

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 15W
- Звукова система: Nicam стерео
- Подобрение на звука: Интелигентен звук
- Музикална мощност: 24 W

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Съединител тип RJ12, Съединител тип RJ45
- Предни/стрични букси за свързване: Звук вход
- Извод Ext 1 Scart: Вход/изход за CVBS, RGB, Аудио L/R
- Извод Ext 2 Scart: Вход/изход за CVBS, Y/C, Аудио L/R
- Други връзки: Аналогов изход за звук ляв/десен, Антена IEC75, VGA вход за компютър + звук вход L/R

Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V променлив ток +/- 10%
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 451 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 3 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Захранващ кабел, Ръководство за потребителя, Конзола за монтиране на стена

Размери

- Тегло на изделието: 42 кг
- Тегло с опаковката: 47 кг
- Цвят на козметичния панел: Бисерен - сребристобял
- Размери на изделието (ШxДxВ): 1215x660x90
- Размери на външния кашон (ШxДxВ): 1300x872x325



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 8.0.10

EAN: 87 10895 85708 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com