

Philips
Profesjonalny telewizor
LCD

32 cale
LCD
zintegrowany cyfrowy

32HF5335D



Zaawansowana konstrukcja za wyjątkową cenę

Telewizor cyfrowy LCD Philips dla hoteli

Ten nowoczesny i energooszczędny telewizor HD Ready dla hoteli zapewni Ci radość oglądania telewizji cyfrowej i sprawi, że będziesz w pełni przygotowany na przyszłość.

Twoi goście docenią ciepłe powitanie i wspaniałe wrażenia wizualne.

Korzystne koszty eksploatacji

- SmartLoader do szybkiego klonowania ustawień
- Blokowanie menu instalacyjnego
- Mocowanie zgodne ze standardem VESA

Trwałość i bezpieczeństwo

- Zielone logo informuje o niskim zużyciu energii
- Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa

Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Komunikat powitalny na ekranie
- Zintegrowany tuner DVB-T do odbioru telewizji cyfrowej i radia

Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości

- Incredible Surround™ to więcej przyjemności z muzyki
- Obrotowa podstawa antykradzieżowa
- Pixel Plus HD to większa ilość szczegółów, głębia i czystość obrazu

PHILIPS

Zalety

Komunikat powitalny

Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.

Zintegrowany tuner DVB-T

Zintegrowany tuner DVB-T pozwala na odbiór kanałów cyfrowej telewizji naziemnej oraz istniejących kanałów analogowych. Umożliwia także gościom słuchanie cyfrowych stacji radiowych o wysokiej jakości dźwięku bez dodatkowych inwestycji w odbiorniki.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD to technologia przetwarzania obrazu, która pozwala uzyskać żywy i naturalnie wyglądający obraz charakteryzujący się wysokim stopniem realizmu oraz wyjątkową głębią i ilością szczegółów. Tak wysoką jakość można uzyskać z dowolnego źródła HD.

Technologia Incredible Surround™

Incredible Surround™ to technologia przetwarzania dźwięku, która zwiększa wirtualną odległość między dwoma głośnikami i wywołuje wrażenie zanurzenia w dźwięku. Incredible Surround™ umożliwia doświadczanie w pełni przestrzennego efektu z

większą głębią i rozpiętością dźwięku, bez korzystania z dodatkowych głośników.

Podstawa obrotowa

Ten telewizor LCD jest wyposażony w podstawę obrotową, która umożliwia gościom regulowanie telewizora w taki sposób, aby można było oglądać telewizję z dowolnego miejsca w pomieszczeniu. Podstawę można przymocować do stołu lub mebla, aby zapewnić dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą.

SmartLoader

Umożliwia kopiowanie ustawień i zaprogramowanych kanałów analogowych z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta gwarantuje jednakowe ustawienia na różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

Mocowanie zgodne ze standardem VESA

Zunifikowany standard montażu urządzeń na ścianach i sufitach określony przez Video Electronics Standards Association (VESA). Zapewnia on uniwersalność w zakresie montażu oraz duży wybór uchwytów.

Zielone logo

Zielone logo znajduje się na najbardziej ekologicznych i bezpiecznych produktach firmy Philips, dlatego zakup takiego produktu gwarantuje właściwy wybór dla środowiska naturalnego. Osprzęt tego telewizora hotelowego jest oparty na modelu dostępnym w sprzedaży detalicznej. Badania przeprowadzone przez niezależnych kontrolerów wykazały, że model ten cechuje o 10% większa energooszczędność w stosunku do innych produktów w tej kategorii dostępnych na rynku. Większa energooszczędność nie tylko zmniejsza wpływ produktu na środowisko, ale także obniża koszty zasilania (więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.philips.com/sustainability).

Konstrukcja przyjazna dla środowiska

Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzane przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9, Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 32 cali
- Przekątna ekranu (cm): 81 cm
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 500 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Filtr grzebieniowy 3D, Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Funkcja Active Control, Funkcja Contrast Plus, Dynamiczna poprawa kontrastu, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Eliminacja poszarpanych linii, Skanowanie progresywne, Poprawa krawędzi w syg. chrominancji, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- Współczynnik kontrastu (typowy): 800:1
- Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
- Dynamiczny kontrast ekranu: 4000:1
- Czas reakcji (standardowy): 8 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 178 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 178 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwoodblaskową

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Formaty wideo: 640 x 480i – 1 Fh, 640 x 480p – 2 Fh, 720 x 576i – 1 Fh, 720 x 576p – 2 Fh, 1280 x 720p – 3 Fh, 1920 x 1080i – 2 Fh

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Telewizja cyfrowa: Naziemny DVB*
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 100
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Wyświetlacz tunera: PLL

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Automatyczne nadawanie nazw, Auto instalacja kanałów (ACI), Auto system strojenia (ATS), Automatyczne programowanie Autostore, Dostrajanie, Nazwa programu, Sortowanie, Klonowanie ustawień telewizora, Blokada klawiatury, Zabezpieczenie dostępu do menu
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności (AVL), Przyciski sterujące umieszczone z boku, Przelącznie trybu Cyfr/Analog
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe, Kanał początkowy, Ograniczenie głośności, Komunikat powitalny
- Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Format filmowy 14:9, Format filmowy 16:9, Powiększenie napisów dialogowych, Duże powiększenie, Panoramiczny
- Pilot: Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii, Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Typ pilota zdalnego sterowania: RC19335038/01

(RC2890)

- Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1000 stron)
- Pozostałe wygody: Blokada Kensington, Możliwość sprzedaży na rynku wtórnym
- Funkcje dotyczące telegazety: Linia z informacjami o programie, 4 ulubione strony
- Języki telegazety: Cyrylica, Wschodnioeuropejski, Zachodnioeuropejski

Dźwięk

- Korektor: 7 pasm
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 10 W
- System dźwięku: Nicam Stereo, Stereo
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich, Domyślne ustawienie głośności, Incredible Surround

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Liczba złączy Scart: 2
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, Wejście S-video
- Inne połączenia: Moduł CI, Wyjście słuchawkowe
- Złącze Ext 3: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wejście S-video
- Ext 4: Wejście audio L/P, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Zużycie energii: 140 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: $1 W$

Charakterystyka ekologiczna

- Bezpieczeństwo: Obudowa trudnopalna

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Broszura gwarancyjna, Przewód zasilający, Pilot, Baterie do pilota, Obracana podstawa
- Akcesoria opcjonalne: SmartLoader 22AV1135

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 805 mm
- Wysokość urządzenia: 546 mm
- Głębokość urządzenia: 115 mm
- Waga produktu: 15,5 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 805 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 609 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 210 mm
- Waga produktu (z podstawą): 17,5 kg
- Szerokość pudełka: 877 mm
- Wysokość pudełka: 641 mm
- Głębokość pudełka: 267 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 20,5 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 200 x 100 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 6.0.11

EAN: 87 12581 32867 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com