



Philips
TV plat profesional cu
tehnologia Digital Crystal
Clear

30"
LCD

30HF9442



Flat TV cu sistem de integrare

Conceput special pentru industria hotelieră

Acest televizor cu design elegant, destinat în special hotelurilor, oferă o imagine de o claritate excepțională combinată cu un contrast excelent și luminozitate ridicată. Modulul XPress SmartCard, disponibil opțional, permite integrarea serviciilor interactive.

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă
- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Limitarea volumului
- Blocarea comenzilor frontale
- Programarea canalului de pornire
- Acces la meniul de securitate

Sistem interactiv și performant

- Modul SmartCard Xpress pentru sisteme interactive
- Sursă de alimentare suplimentară opțională (12 V)
- Interfață Serial Xpress™ Control
- Compatibil cu tehnologii noi, grație posibilității de upgrade pentru software

Imagini vii, naturale și clare

- Digital Crystal Clear vă oferă imagini vii, de calitate cinematografică
- Afișaj WXGA cu LCD de înaltă definiție, 1280 x 768 pixeli

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Luminozitate: 500 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 350:1
- Dimensiune diagonală ecran: 30 inch / 76 cm
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Caracteristici superioare imagine: Digital Crystal Clear, Scanare progresivă, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 2D de tip pieptene, Control activ, Ajustare definiție, Digital Noise Reduction, Caracteristici sup. tranziție culori, Eliminarea liniilor distorsionate, Luminance Transient Improver
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex
- Unghi de vizionare (O / V): 170 / 170 grad
- Rezoluție panou: 1280 x 768p
- Timp de răspuns (uzual): 16 ms

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Smart Sound
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Putere muzicală: 24 W

Boxe

- Difuzoare încorporate: 2

Comoditate

- Ușor de instalat: Reglare fină, Reglaj digital PLL, Nume program
- Ușor de utilizat: OSD (On Screen Display), Regl. automată volum AVL, Control inteligent al imaginii, Control inteligent al sunetului
- Tip telecomandă: RC2886
- Teletext: Smart Text (10 pagini)
- Telecomandă: TV
- Ajustări format ecran: formatare automată, 7 moduri panoramice
- Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite
- Ceas: Timer Sleep

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Număr de canale presetate: 127
- Afișare tuner: PLL

Conectivitate

- Ext 1 SCART: Intrare/ieșire CVBS, RGB, Audio S/D
- Ext 2 SCART: Intrare/ieșire CVBS, Y/C, Audio S/D
- Alte conexiuni: Ieșire audio analogic S/D, Antenă IEC75, Intrare PC VGA + Intrare audio S/D
- Conexiuni frontale/laterale: Ieșire căști, Intrare S-video, Intrare CVBS, Intrare audio
- Caract. de conectivitate superioare: Conector RJ12, Conector RJ45

Alimentare

- Consum: 186 W
- Consum în stare de repaus: < 4 W
- Sursă de alimentare principală: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Temperatură ambientală: +5°C/+40°C

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 895 x 490 x 110
- Dimensiuni (cu bază) (Î x A): 560 x 200 mm
- Greutate produs: 18 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 23 kg
- Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 952 x 668 x 238
- Culoare ramă: Argintiu Pearl White

Accesorii

- Accesorii incluse: Suport de fixare pe perete, Suport de tip masă, Cablu de alimentare, Manual de utilizare, Telecomandă

rezoluție de afișare acceptată

- Formate calculator
- | Rezoluție | Rată de reîmprospătare |
|------------|------------------------|
| 640 x 480 | 60, 72, 75, 85 Hz |
| 800 x 600 | 56, 60, 72, 75, 85 Hz |
| 1024 x 768 | 60 Hz |
| 1280 x 768 | 60 Hz |

Caracteristici principale produs

Wireless SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglaje excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

Blocarea comenzilor frontale

Previne accesul neautorizat la funcțiile televizorului

Programarea canalului de pornire

Perfect pentru difuzarea în interior a reclamelor sau a canalelor de informații, permițând afișarea unui canal predefinit la pornirea televizorului.

Acces la meniul de securitate

Acces condiționat la setările de instalare și configurare printr-un cod special sau din telecomanda principală

Modul SmartCard Xpress

Modulul SmartCard Xpress opțional poate fi montat în partea posterioară a televizorului și permite decodarea și cardurilor de aplicații ale terților să interacționeze cu televizorul adăugându-i acestuia funcții noi. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

Alimentare suplimentară (opțional)

Sursa de alimentare suplimentară (opțional) asigură funcționarea slotului de expansiune, a afișajului pentru ceas și a alarmei de trezire atunci când televizorul este oprit.

Serial Xpress™ Control

Interfața Serial Xpress™ Control este compatibilă cu toate standardele de divertisment principale. Protocoalele incluse asigură conectarea la decodoare externe, set-top box-uri și soluții PC, precum și compatibilitatea UART și RS232.

Software upgradabil

Arhitectura cu software upgradabil asigură compatibilitatea televizorului cu noile tehnologii și sisteme.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear este un pachet de inovații în redarea imaginilor care reglează și optimizează digital calitatea imaginilor pentru un contrast, culoare și claritate ideale. Este ca și cum ați urmări imagini cinematografice realiste.

Control activ

Tehnologia Active Control asigură optimizarea continuă, de 60 de ori pe secundă, a setărilor pentru reducerea zgomotului și îmbunătățirea contrastului. Prin reglarea permanentă a setărilor imaginii, de peste 3.000 de ori pe minut, Active Control Plus asigură o calitate optimă.



Data apariției 2007-11-09

Versiune: 10.0

12 NC: 8670 000 20848
EAN: 87 10895 82874 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com