

Philips
Flat TV profesional

42"
plasmă

42HF7443



Flat TV cu sistem de integrare

cu PixelPlus

Acest televizor cu plasmă dotat cu sistem de integrare oferă o imagine de o claritate excepțională, culori vii și un unghi de vizionare extins. Combinat cu modulul opțional XPress SmartCard, permite integrarea facilă a serviciilor interactive, în special în hoteluri.

Design suplu și elegant care vă pune în valoare locuința

- Design compact și rafinat, care se integrează armonios în orice încăpere

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Programarea canalului de pornire
- Acces la meniul de securitate
- Blocarea comenzilor frontale
- Limitarea volumului
- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Telecomandă cu funcție de detectare a bateriilor descărcate
- Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă

Imagini vii, naturale și clare

- Tehnologie Pixel Plus pentru detalii, profunzime și claritate
- Active Control optimizează calitatea imaginii indiferent de sursă

Sistem interactiv și performant

- Sursă de alimentare suplimentară opțională (12 V)

PHILIPS

Repere

Wireless SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

Blocarea comenzilor frontale

Previne accesul neautorizat la funcțiile televizorului

Programarea canalului de pornire

Perfect pentru difuzarea în interior a reclamelor sau a canalelor de informații, permițând afișarea unui canal predefinit la pornirea televizorului.

Acces la meniul de securitate

Acces condiționat la setările de instalare și configurare printr-un cod special sau din telecomanda principală

Detectare a bateriilor descărcate

Această funcție vă informează despre necesitatea înlocuirii bateriilor pentru telecomandă, prevenind apelurile de service și înlocuirea inutilă a bateriilor.

Modul SmartCard Xpress

Modulul SmartCard Xpress opțional poate fi montat în partea posterioară a televizorului și permite decodoarelor și cardurilor de aplicații ale terților să interacționeze cu televizorul adăugându-i acestuia funcții noi. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

Sursă de alimentare suplimentară opțională (12 V)

Sursa de alimentare suplimentară (opțional) asigură funcționarea slotului de expansiune, a

afișajului pentru ceas și a alarmei de trezire atunci când televizorul este oprit.

Software upgradabil

Arhitectura cu software upgradabil asigură compatibilitatea televizorului cu noile tehnologii și sisteme.

Pixel Plus

Pixel Plus este o tehnologie de procesare a imaginilor digitale care mărește numărul de linii și numărul de pixeli. Rezultatul sunt imagini extrem de clare cu detalii și adâncime incredibile, de fiecare dată, indiferent de sursă.

Control activ

Tehnologia Active Control asigură optimizarea continuă, de 60 de ori pe secundă, a setărilor pentru reducerea zgomotului și îmbunătățirea contrastului. Prin reglarea permanentă a setărilor imaginii, de peste 3.000 de ori pe minut, Active Control Plus asigură o calitate optimă.

Design compact și suplul

Acest stil de design îi conferă un aspect elegant și compact, reducând spațiul ocupat și încadrându-se în orice mediu.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 42 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 107 cm
- Rezoluție panou: 852 x 480p
- Luminozitate: 1500 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 13000:1 (dinamic)
- Îmbunătățiri ale imaginii: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Scanare progresivă, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Contrast Plus, Digital Noise Reduction, Eliminarea liniei distorsionate, Luminance Transient Improver, Ajustare definiție, Caracteristici superioare culoare, Caracteristici sup. tranziție culori
- Tip ecran: Ecran cu plasmă WVGA
- Unghi de vizionare (orizontal): 160 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Circuit împotriva uzurii, Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Formate video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL, SECAM, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM L/L', SECAM D/K
- Număr de canale presetate: 125
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

Confort

- Ușor de instalat: Reglaj digital PLL, Reglare fină, Nume program, Încărcare inteligentă wireless, Mod avansat Hotel
- Ușurință în utilizare: Smart Picture, Smart Sound, On Screen Display, Control lateral
- Ceas: Temporizator de oprire
- Confort: Caracteristici Hotel Guest
- Ajustări format ecran: Format automat, 7 moduri panoramice
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RC2886
- Teletext: Smart Text (10 pagini)

- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană
- Montare VESA: 800 x 400 mm
- Caracteristici superioare teletext: Fast text

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 15 W
- Sistem audio: Virtual Dolby Surround, Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Conector RJ12, Conector RJ45, HM-Link, Compatibil cu modulul SmartCard Xpress
- Număr de mufe SCART: 2
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare S-video, Intrare CVBS, Intrare audio S/D, Ieșire căști
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, Intrare S-video
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, DVI-I, Intrare audio PC

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: AC 220-240 V +/-10%
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 450 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Telecomandă, Manual de utilizare, Cablu de antenă radio, Suport de montare pe perete
- Accesorii opționale: Wireless SmartLoader 22AV1120, Configurare telecomandă RC2573GR

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1240 mm
- Înălțime aparat: 680 mm
- Adâncime aparat: 104 mm
- Lățime cutie: 1321 mm
- Înălțime cutie: 939 mm
- Adâncime cutie: 330 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 47 kg
- Greutate aparat: 42 kg



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 7.0.8

EAN: 87 10895 89902 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com