



Philips
Professional LED LCD TV
ja Ambilight Spectra 2

40" Signature

LED DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL7382A

Ole mukana toiminnassa!

Ambilight huippuohuessa televisiossa

Philipsin uusin huippuohut TV on kuin taulu. LED-kuvan ja Ambilightin ansiosta vieraasi on aina toiminnan keskipisteessä.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus
- Integroitu yhteyspaneeli
- Tervetuliaisviesti näytössä
- Asennusvalikon lukitus
- Edistynyt EPG ja kanavaluettelo
- Ohjelmoitava käynnistyskanava

Erilaiset vierailuelämykset

- Ambilight Spectra 2 tehostaa katseluelämystäsi
- 100 Hz:n Clear LCD, 2 ms:n suorituskyky takaa huippuluokan liiketarkkuuden
- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Alhainen virrankulutus
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

LED



LED-valaisuteknikka on markkinoiden kehittyneintä. Tässä TV:ssä se yhdistää näyttävän minimalistisen muotoilun uskomattomaan kuvanlaatuun ja luokkansa alhaisimpaan virrankulutukseen. Toinen etu ympäristön kannalta on, ettei LED-valaisuteknikka sisällä ympäristölle vaarallisia aineita. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla vieraat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

100 Hz:n Clear LCD (2 ms)



100 Hz:n Clear LCD -näytön ansiosta liike pysyy terävänä. Double Frame Rate Insertion -toiminto jopa kaksinkertaistaa liikkeen toiston terävyyden perinteiseen LCD-näyttöön verrattuna ja vasteaika onkin vain 2 millisekuntia. Nyt kuva pysyy selkeänä, vaikka liike näytöllä olisi nopeaa.

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säättää etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskoormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Ohjelmoitava käynnistyskanava

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

Edistynyt EPG ja kanavaluettelo

Kattavan EPG:n ja kanavaluettelon painikkeilla ja opaskuvakkeilla löydät suosikkikanavasi helposti.

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

LED-valaistustekniikka

LED-valaistustekniikka on luokkansa kehittynein ja käyttää vähiten virtaa.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %
- Ruudun halkaisija: 40 tuumaa / 102 cm
- Kuvasuhde: Laajakuva
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Vasteaika (tyypillinen): 2 ms
- Kuvanparannus: Active Control ja valosensori, Digitaalinen kohinanvaimennus, LTI (Luminance Transient Improver), Dynaaminen kontrastisäätö, 100 Hz:n Clear LCD, HD Natural Motion
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 500 000:1
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö
- Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)
- Väriinkäsittely: 4 biljoonaa väriä (14 bittinen, RGB)
- Runгон väri: Hopeaharjattu etupaneeli, musta runko

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: DVB COFDM 2K/8K
- Videoisto: PAL, SECAM, NTSC
- Digitaalitelevisio: DVB-T *, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Äänentoistojärjestelmä: Mono, Stereo, Nicam Stereo
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Dynamic Bass Enhancement -korostus, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät

- Ext 1 Scart: Audio L/R, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, RGB
- Ext 3: Äänitulo v/o, YPbPr
- Etu- ja sivuliitännät: USB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- HDMI 2: HDMI 1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän valmiustila, Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö
- Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (RCA)
- Muut liitännät: Kuulokelähtö, PC:n äänitulo
- HDMI 3: HDMI 1.3

Käytön mukavuus

- Helppo asennus: Ohjelmien nimet, Automaattiohjelman nimeäminen, Lajittelu
- Helppokäyttöinen: Smart-kuva, Smart-ääni
- Käyttömukavuus: Hotelliasiakastoinnot, Tervetuliaisviesti, Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Kello: Uniajastin
- Multimedia: USB-automaattikytkentä
- Katselunesto: Lapsilukko
- Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Näyttöformaatin säätö: 16:9-elokuvaajajennus, Laajakuva, Super Zoom, skaalaamaton (1080p, piste pisteeltä), Automaattinen säätö
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Ambilight

- Himmennystoiminto: Manuaalinen ja valosensori
- Ambilight-valaistus: LED-laajakuvavalistus

Virta

- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <0,01 W
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Vuosittainen energiankulutus: 122,64 kWh
- Verkkovirta: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus (tyypillinen): 84 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,15 W
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 966 x 593 x 41,5 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 966 x 641 x 242 mm
- Laatikon mitat (L x K x S): 1150 x 682 x 158 mm
- Tuotteen paino: 13 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 16 kg
- Paino pakattuna: 18,5 kg
- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 200 x 200 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Pikaopas, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00

Rear connectors



Side



Rear bottom connectors



Julkaisupäivä 2011-06-21

Versio: 3.0.2

12 NC: 8670 000 66477
EAN: 87 12581 55803 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.
* Vuosittainen virrankulutus on laskettu käyttämällä tyypillistä virrankulutusta, joka on 4 tuntia päivässä 365 päivänä vuodessa.
* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.