

Philips
profesyonel flat TV

32 inç
LCD
HD Teknolojisine Hazır

32HF7444



System Prepared Flat TV

en son yüksek çözünürlüğe sahip LCD ekran ile

Görüntü kalitesi ve işlevselliğiyle göze çarpan HD Teknolojisine Hazır özel konaklama TV. İsteğe bağlı SmartCard Xpress ünitesiyle birleştirildiğinde bu TV etkileşimli servisler ve ev içi eğlenceye tam anlamıyla hazır hale gelir.

En uygun maliyet

- Hızlı kopyalama için Wireless SmartLoader
- Harici hoparlör konektörü
- Ön/Yan kontrol kilidi
- ESP™ (Energy Savings Programmability - Enerji Tasarrufu Programlanabilirliği)
- Uzaktan Kumandada Düşük Pil Düzeyi Algılaması

Sistem için hazır ve gelecek için uyumlu

- Etkileşimli sistemler için SmartCard Xpress Kutusu
- Entegre ek güç kaynağı
- Seri Xpress™ Kontrol arayüzü

Konuklarınız için maksimum konfor

- Ses kısıtlaması
- Ekranda karşılama mesajı

Konuklarınız için mükemmel bir izleme deneyimi ve rahatlık

- HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Teknolojisine Hazır

PHILIPS

Özellikler

Wireless SmartLoader

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Harici hoparlör konektörü

Harici hoparlörlerin (banyolar için olanlar gibi) kurulumunu kolaylaştıran güçlendirilmiş ses konektörleri, harici ekipmanlar için yapılabilecek harcamaları ortadan kaldırır

Ön/Yan kontrol kilidi

Ayarlar menüsünden TV'nin ön veya yan kontrollerine erişimi kilitleme veya erişime izin verme seçeneği seçilerek, TV menüsüne izinsiz erişim engellenebilir, böylece otel yöneticisinin zamandan tasarruf etmesi sağlanır ve yeniden ayar yapmak için uğraşmak zorunda kalması gerekmez.

Zayıf Pil Düzeyi Algılaması

Bu özellik, uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi gerektiğini haber vererek rahatsız edici aramalar ve gereksiz pil değiştirmeleri engellemiş olur.

ESP™

Bu özellik ayar menüsünde seçilebilir. Enerji tasarrufu sağlamak ve uzatılmış kullanım ömrü sağlamak üzere belli bir kullanım süresi

sonunda TV otomatik olarak kapatılabilir. Bu süre 0 - 99 saat arasında seçilebilir.

SmartCard Xpress Kutusu

İsteğe bağlı SmartCard Xpress Kutusu, TV setinin arka tarafına monte edilebilir ve üçüncü parti şifre çözücülerin ve uygulama kartlarının TV ile arayüz oluşturmasını sağlayarak yeni işlevler kazandırır. Televizyon, Seri Xpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

Entegre ek güç kaynağı

Entegre ek güç kaynağı, etkileşimli bir sistem için gereken ayrı güç kaynağı gereksinimini ortadan kaldırır. Bağımsız kullanım durumunda ise enerji tasarrufu yapmak için kapatılabilir.

Seri Xpress™ Kontrolü

Seri Xpress™ Kontrol arayüzü, tüm büyük eğlence servisleri ile uyumludur. Protokoller harici çözücülerle, set üstü kutularla ve PC tabanlı çözümlerle TV bağlantısı sağlar. UART ve RS232 protokolleri desteği.

Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestten rahatsız olmasını engeller.

HD Teknolojisine Hazır



Yüksek Çözünürlüklü TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV setüstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlüklü) kaynaklarına hazır olun. HD Teknolojisine Hazır, aşamalı tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlükle TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nın sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 80 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 1600:1 (dinamik)
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Artı Kontrast, Digital Crystal Clear, Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Aşamalı Tarama, Keskinlik Ayarı
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video Formatları: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Kanal Hafıza Sayısı: 125
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radio Ekranı: PLL

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Gelişmiş Otel Modu, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı, Kablosuz Akıllı Yükleme
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Yandan Kontrol, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Comfort: Otel özellikleri, Uyku zamanlayıcısı
- Ekran Format Ayarları: 7 Geniş Ekran Modu, Otomatik Format
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RC2886
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca
- Teletext: 10 sayfa Akıllı Metin
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- VESA Montaj: 200 x 100 mm
- Resim içinde Resim (PIP): Grafik resim
- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dinamik Bas Geliştirme

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: RJ12 konektörü, RJ45 konektörü, Harici Hoparlör konektörü, HM-Link, Ek Güç kaynağı 12V/1W, SmartCard Xpress kutusuna hazır
- Scart sayısı: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Ön / Yan bağlantılar: Ses girişi, S-video girişi
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- AV 5: HDMI
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, S-video girişi
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten

Güç

- Şebeke elektriği: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 120W Normal operation W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan kumanda pilleri, Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Masa üstü stand, Kullanım Kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum RC2573GR, Kablosuz SmartLoader 22AV1120

Boyutlar

- Set Genişliği: 924 mm
- Set Yüksekliği: 507 mm
- Set Derinliği: 119 mm
- Ürün ağırlığı: 18,9 kg
- Kutu genişliği: 1000 mm
- Kutu yüksekliği: 690 mm
- Kutu derinliği: 240 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 22 kg
- Genişlik (tabanla birlikte): 924 mm
- Yükseklik (tabanla birlikte): 550 mm
- Derinlik (tabanla birlikte): 222 mm



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 5.0.6

EAN: 87 10895 92607 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com