

Philips
TV LED professionale

Studio da 40"

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

40HFL2819D



Grandi potenzialità in un design moderno

con tecnologia LED a risparmio energetico

Questo TV LED a basso consumo per il settore alberghiero offre un'installazione efficiente tramite la clonazione USB e funzionalità dedicate per gli hotel, come il blocco del menu e dei controlli.

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Immagini LED nitide con consumo energetico ridotto
- Limitazione del volume
- Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce
- USB per la riproduzione di file multimediali
- Connectivity Panel integrato
- Consumo energetico ridotto
- Blocco del Menu installazione
- Pagina di benvenuto sul display
- Blocco dei comandi laterali

PHILIPS

In evidenza

Copia USB



Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione e dei canali da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

Consumo energetico ridotto

I TV Philips sono progettati per ridurre il consumo energetico. Ciò si traduce non solo in un minore impatto ambientale, ma anche in una riduzione dei costi operativi.

Connectivity Panel integrato

Il Connectivity Panel integrato consentirà ai tuoi ospiti di collegare facilmente i loro dispositivi personali al tuo TV, senza la necessità di un Connectivity Panel esterno.

LED



La più avanzata tecnologia di illuminazione LED del TV combina un design minimalista bello da vedere, una qualità delle immagini strabiliante e il più basso consumo energetico della categoria. Inoltre, la tecnologia di illuminazione LED non contiene materiali pericolosi. E con la retroilluminazione LED, potrai avere consumo energetico ridotto, luminosità elevata, contrasto incredibile, nitidezza e colori vivaci.

USB (foto, musica, video)



Collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore MP3 o qualsiasi dispositivo

multimediale alla porta USB situata sul lato del TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.

Pagina di benvenuto



Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Blocco dei comandi laterali

Selezionando l'apposita opzione nel menu di configurazione, è possibile autorizzare o impedire l'accesso ai comandi laterali del televisore; impedendo agli ospiti non autorizzati di accedere al menu del televisore evita di dover riconfigurare continuamente i televisori a causa di modifiche indesiderate alle impostazioni.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 40 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 102 cm
- Cabinet a colori: Nero
- Display: LED Full HD
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 300 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Angolo visuale: 176° (O) / 176° (V)

Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- sistema TV: PAL, SECAM
- TV digitale: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione dei video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Contenitori: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Formati di riproduzione della musica: MP3, M4A, WMA (v2 fino a v9.2)
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, PNG

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Installazione canali autom. (ACI), Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli laterali, 1 elenco canali analogico/digitale
- Comfort: Funzioni per hotel, Pagina di benvenuto (.png), Canale di accensione, Limitazione del volume, Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: 4:3, 14:9, Zoom 14:9, 16:9, Automatico, Subtitle, Cinema
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva
- Modalità carcere: Txt, MHEG, USB, EPG, sottoblocco
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile

- tramite USB
- Telecomando: 22AV1407A/12

Ospedali.

- Controllo: Telecomandi multipli (4X)
- Funzioni utili: Uscita cuffia

Audio

- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Controllo alti e bassi, Audio nitido

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Numero di collegamenti AV: 1
- Numero di collegamenti HDMI: 1
- Funzioni HDMI: Audio Return Channel
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 1
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita S/PDIF (coassiale), Ingresso PC VGA, Interfaccia standard Plus (CI+)
- Collegamenti laterali: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, USB 2.0

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220-240 V 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: $0,3\text{ W}$
- Classe energetica: A
- Etichetta energetica UE: 63 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco, Picture mute (per la radio)
- Consumo energetico annuo: 91 kW/h

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Piedistallo da tavolo, Foglio di garanzia, Brochure legale e per la sicurezza
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando 22AV8573/00

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 923 mm
- Altezza set: 551 mm
- Profondità set: 79/98 mm
- Peso del prodotto: 9,85 Kg
- Larghezza set (con supporto): 923 mm
- Altezza set (con supporto): 587 mm
- Profondità set (con supporto): 217 mm
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 200 mm



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 2.1.1

EAN: 87 18863 00141 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com