

Philips
Професионален LED
телевизор



48" Studio
LED лампи
DVB-T/C MPEG 2/4

48HFL2819D

Изгодна цена за този модерен дизайн

с енергоспестяваща светодиодна технология

С този енергийно ефективен LED телевизор за хотели се радвате на ефективно инсталлиране чрез клониране на настройките през USB и на специални функции за хотели, като заключване на менюто и управлението.

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Превъзходен светодиоден образ с ниско потребление на електроенергия
- Ограничаване на силата на звука
- Клониране на всички настройки през USB за бързо инсталлиране
- USB за възпроизвеждане на мултимедия
- Вграден свързващ панел
- Ниско потребление на енергия
- Заключване на менюто за инсталлиране
- Приветствена страница на экрана на дисплея
- Заключване на страничните контроли

PHILIPS

Акценти

Клониране през USB



Дава възможност да се копират лесно и безжично всички програмирани настройки и канали от един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталација.

Ограничаване на силата на звука

Тази функция предварително настройва работните граници на силата на звука на телевизора, като не се допуска прекалено засилване на звука с оглед да не се беспокоят съседите.

Заключване на менюто за инсталација

Предотвратява неразрешения достъп до настройките за инсталација и конфигуриране, за да се осигури максимално удобство за гостите и да се избегнат излишни усилия за препограмиране.

Ниско потребление на енергия

Телевизорите Philips са проектирани за минимизиране на мощността на потребление. Това не само намалява вредното въздействие върху околната

среда, но и снижава експлоатационните разходи.

Вграден свързващ панел

Вграденият свързващ панел позволява на вашите гости да свързват безпроблемно своите устройства към вашия телевизор, без да е необходим външен свързващ панел.

LED лампи



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този телевизор съчетава красива минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картина и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

USB (снимки, музика, видео)



Свържете USB флеш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта отстрани на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър на съдържание.

Приветствена страница



На екрана се появява приветствие при всяко включване на телевизора.

Заключване на страничните контроли

Ако в менюто за настройка изберете опцията за блокиране или разблокиране на достъпа до панела за управление отстрани на телевизора, ще се предотврати непозволеният достъп до менюто на телевизора, което ще спести време и усилия на хотелския персонал за повторно инсталација.



Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 48 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 122 см
- Цвят на кутията: Черно
- Дисплей: LED HD телевизор
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 300 cd/m²
- Подобреие на картина: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тунер / Приемане / Предаване

- Телевизионна система: PAL, SECAM
- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Контейнери: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3, M4A, WMA (v2 до v9.2)
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, PNG

Комфорт

- Лесно инсталиране: Система за автоматично настройване (ATS), Автом. инсталиране на канали (ACI), Автоматично задаване на име на програма, Автоматично запаметяване, Клониране на настройките на телевизора през USB, Заключване на менюто за инсталации, Защитен достъп до менюто
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Екранно меню, Списък на програмите, Страницен регулатор, 1 списък с канали, аналогови/цифрови
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Страница с приветствие (.png), Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Таймер на заспиване
- Настройки на формата на екрана: 4:3, 14:9, Увеличение 14:9, 16:9, Автом., Субтитри, Кино
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни, ЕСП "Сега и следваща"
- Режим "затвор": Текст, MHEG, USB, EPG, суб-блок
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст

- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB
- Дистанционно управление: 22AV1407A/12

Грижа за здравето

- Управление: Многоцелево дистанционно управление (4x)
- Комфорт: Изход за слушалки

Звук

- Подобреие на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти, Clear Sound

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Брой AV връзки: 1
- Брой HDMI връзки: 1
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Изход S/PDIF (коаксиален), VGA вход за компютър, Общ интерфейс Plus (CI+)
- Страницни изводи за свързване: Аудио вход A/Д, Вход за CVBS, Изход за слушалки, USB 2.0

Захранване

- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 W
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 87 W
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумация на енергия годишно: 127 kWh

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Настолна стойка, Гаранционна карта, Брошюра за правни въпроси и безопасност
- Допълнителни аксесоари: Дистанционно за настройка 22AV8573/00

Размери

- Ширина на изделието: 1093 mm
- Височина на изделието: 642 mm
- Дълбочина на изделието: 81/99 mm
- Тегло на изделието: 13,1 kg
- Ширина на изделието (със стойката): 1093 mm
- Височина на изделието (със стойката): 681 mm
- Дълбочина на изделието (със стойката): 220 mm
- Може да се монтира на конзола за стена: 400 x 400 mm



Дата на издаване
2024-03-31

Версия: 2.1.1

EAN: 87 18863 00167 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](#)